COM 7202A 形

デジタルオシロスコープ

取 扱 説 明 書

第1版

### (ご注意)

この製品は外国為替及び外国貿易管理法により定められた 戦略物資(又は役務)に該当致しますので、日本国外に持 ち出す場合は、いかなる場合においても、日本政府の輸出 許可が必要です。

菊水、電子工業株式会社

(KIKUSUI PART NO. Z1-513-410)

# - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

## - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

## 目 次

		頁
1. 概	説	1
1.1	概 要	1
1.2	特 徵	- 1
2. 仕	様 ····································	4
3. 使月	目前の注意事項	2 0
3.1	着荷時の開封検査のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 0
3.2	周囲温度・設置場所について	2 0
3.3	ブラウン管の輝度	2 0
3.4	入力端子の耐電圧	2 0
4. 使	用 法	2 1
4.1	正面パネルの説明	2 1
4.2	ストレージモードでの正面パネルの説明	3 6
4.3	背面パネルの説明	4 5
*	正面パネル (COM7202A形) ····································	4 7
*	背面パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 7
4.4	管面リードアウトの説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 8
4.5	初めの操作	5 4
4.6	プローブの校正	5 5
4.7	プローブ使用時のリードアウト値の変更方法	5 6
4.8	ビームファインドについて	5 6
4.9	2 現象動作	5 7
4.10	A D D 動作 ································	5 7
4.11	X-Y動作 ····································	5 7
4.12	3 現象・ 4 現象動作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 8
4.13	電圧測定	5 8
4.14	電圧比測定	6 0
4.15	時間間隔測定	6 0
4.16	時間比測定	6 1
4.17	周波数測定	6 1
4.18	位相差測定	6 3
4.19	遅延掃引	. 63
4.20	遅延掃引による時間差測定	6 5
4 21	TV信号の観測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67

	頁
5. ストレージモード	69
5.1 ストレージ動作	6 9
5.2 実効ストレージ周波数と周波数帯域幅	8 1
5.3 カーソルによる AT, 1/AT, AVの測定 ············	83
5.4 DVM 測定及びカウンタ測定 ······	8 3
5.5 遅延掃引	83
5.6 ペンアウト	8 3
5.7 DIGITAL I/O OFFSET ADJ 機能 ·····	8 4
6. GP-IB インターフェース ·······	8 5
6.1 概 説	8 5
6.2 GP-IB 仕様 ···································	8 7
6.2.1 準拠規格	8 7
6.2.2 インターフェース機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
6.3 使用法	8 7
6.3.1 リモート状態とローカル状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 7
1) 前面パネル及びリモート初期状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 7
2) 背面パネル及びアドレス、デリミタの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 9
3) デバイスの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 2
6.3.2 コマンド及びデータのフォーマット	9 4
1) コマンドのフォーマット	9 4
2) 波形データのフォーマット及びブロック	9 5
3) デリミタについて	9 5
4) コマンドの省略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 6
5) SRQ 及びステータス・バイト ······	96
6.3.3 データの送受信シーケンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 7
6.4 コマンド一覧表	9 9
○ コマンド一覧表の見方	
6.4.1 システム・コマンド	102
6.4.2 垂直軸系コマンド	104
6.4.3 水平軸系コマンド	108
6.4.4 トリガ系コマンド	1 1 2
6.4.5 TVコマンド ····································	1 1 6
6.4.6 カーソル・コマンド ····································	1 1 8
6.4.7 DVM, カウンター・コマンド ····································	
6.4.8 ステップ・コントロール・コマンド ····································	121
6.4.10 ストレージ・コマンド ····································	1 2 2
0.4.10 VIA 5.9451	123

		頁
6.5	GP-IB プロッタへの出力 ······	1 3 2
6.6	操 作 例	1 3 4
6.6	. 1 NEC 社 PC-9801 シリーズ プログラム例 ······	1 3 4
6.6	.2 HP社 モデル 9826 プログラム例	1 4 8
7. イニ:	シャルモードセットと自己診断機能	162
7.1	イニシャルモードセット	162
7.2	自己診断機能	162
8. 保	守・校 正	164
8.1	自己校正	164
8.2	校正 ①	164
8.3	校正 ②	164
8.4	校正不能状態	165
8.5	ロールモードにおけるエンベロープ自己校正	165
8.6	点検及び校正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	165
8.7	校正手順	166

#### 1.1 概 要

菊水電子 COM7000Aシリーズは観測されたさまざまな情報をより正確に、より容易に伝達 (Communicate) する為に新しい発想と統一された思想に基づいて開発された高性能、高機能で信頼性の高いオシロスコープファミリーです。

このファミリーで特に COM7202A はデジタルストレージ機能を優れた性能と操作性を重要視し、よりリアルタイムオシロスコープ機能と変わらない感覚で使用できるようにいたしました。この操作性によりデジタルストレージ使用可能分野を大きく広げました。

### 1.2 特 長

### (1) 高速波形処理

ストレージ機能における波形処理スピードの高速化により波形の安定が速くフルプログラムと合わせてシステム計測において計測時間短縮に有効です。

### (2) 4 現象表示

リアル、ストレージ共に4チャンネル入力で、全チャンネルが BNC 入力端子、あるいはプローブ先端で最高周波数帯域 200MHz を持っています。この入力はマルチモードセレクト方式によりチャンネル1~4を任意の組み合わせで表示できます。

### (3) CRT リードアウト

垂直軸の感度や入力結合、プローブの分圧比、時間軸の掃引時間や遅延時間などの設定値とカーソル線や内蔵のデジタル・ボルトメータ、周波数カウンタの測定値などの必要な全ての情報がブラウン管面に表示され、波形情報と同時に、正確で素早い測定を行う事ができます。

### (4) カーソル機能

ブラウン管面上に表示される2本のカーソルにより管面上の波形の電圧差、時間差、周期、位相などが測定できる他、測定結果は管面上にデジタル表示されるため読取りミスや計算間違いのない測定が行なえます。又トラッキング・モードにすると、2本のカーソルの間隔を一定に保ったまま移動できるため振幅や間隔の比較が簡単に行なえます。

### (5) デジタル・ボルトメータ : 周波数カウンタ機能

CH1入力に入力した信号の DC 電圧、AC 電圧の真の実効値、及び P-P電圧値を測定する 3-1/2 桁、デジタル・マルチメータとトリガソーススイッチで選択したトリガ信号源の信号の周波数を測定する 4 桁、オートレンジの周波数カウンタを内蔵しています。

又これらの測定結果は管面にデジタル表示されます。

#### (6) 大幅な IC 化と自己校正機能

主要回路に新開発の IC を多数採用しディスクリート部品を極端に減らすことにより、大幅に調整箇所と部品点数が削減され、優れたメンテナンス性と高性能、高信頼性を実現しています。又各回路は自己校正が行われるため高水準の測定を可能にしています。

### (7) すぐれた操作性

パネル面の主要なファンクションはすべてワンタッチでダイレクトに選択できる他、使用頻度が少なかったり、類似した機能のツマミは統合して、パネル面が 煩雑化することを避け、高い機能性とすぐれた操作性を両立しています。特に各 ファンクションにより必要な機能のみを常に表示する内照式のパネル面は早く正 確な波形観測を可能にするなど、あくまで使いやすさを追求しています。

### (8) 設定情報のメモリ機能

すべてのパネル面の設定情報は内部メモリに記憶され電源を切っても保持されるため、電源再投入時にも再設定操作をすることなく波形観測を行う事ができます。

#### (9) 小型軽量

高機能、高性能にもかかわらず、31.8(幅) $\times 15.0$ (高さ) $\times 40.0$ (奥行)cm、重量 10kg とコンパクトになっていますので持ち運びや取り扱いが容易です。

#### (10) 50 公 系入力

チャンネル1、2は入力インピーダンスが $1\,\mathrm{M}\Omega$  と  $50\,\Omega$ に切換可能で、 $50\,\Omega$  系入力には過大入力に対する保護回路を内蔵しています。

#### (11) 高輝度でシャープな CRT

加速電圧 20kV の明るくシャープな CRT を使用しているため、高速現象も鮮明に観測できます。

#### (12) あらゆる電源電圧に対応

COM7202A は  $90V \sim 250 VAC$  までスイッチの切換なしで使用する事ができます。 又大型の電源トランスを使用していませんので、非常に軽量化されています。

- (13) 同期操作不要のトリガレベルオート
- (14) 入力の周波数が異なっていても同期をかけられる4現象オルタネートトリガ
- (15) TV・V、TV・Hを選択できるTV同期分離回路及びTVラインセレクト機能
- (16) 明るさの変化によるフォーカス調整を不要にしたリニアフォーカス回路

### (17) 3 現象 X - Y 動作

デジタルストレージ部の特長

(18) 最高サンプル・レート 100MS/sec.

最高サンプル・レートは 100MS/sec.、垂直分解能は8ビットと高速高分解能です。 これにより最高 40MHz までの単発現象を捉える事ができます。

(19) 200MHz までの繰り返し信号をデジタイズ

等価サンプリングにより最高 200MHz までの繰り返し信号を捉える事ができます。 最高等価サンプル・レートは実に 10GS/sec となります。

(20) 単発 5 ns のグリッチを検出するエンベロープモード

サンプリング・クロック間の最小 5 ns の幅のパルスを捉え最大値、最小値を表示するピーク検出回路を内蔵しています。このため遅い繰り返し現象の中の非常に幅の狭いパルスを検出する事が可能となった他、入力信号の周波数がサンプリング周波数の1/2より高くなったとき、本来の波形と異なる波形を表示するエイリアシング現象を識別する事ができます。

(21) 4波形まで記憶できるリファレンスメモリ

ストレージ部には管面に表示しているディスプレイメモリの他に任意に書き換えができるリファレンスメモリを4波形分持っています。又このリファレンスメモリ は内部でバックアップしていますので、長時間、保存する事ができます。

(22) GP-IB インターフェース機能

簡単な GP-IB コマンドにより、フル・プログラマブル・コントロールや CRT リードアウト結果の転送、及びストレージモードでの波形データ転送の他、HP-GL コマンドにより GP-IB プロッタへ直接コピーする事ができます。又 GP-IB を利用して接続された他の COM7202A にパネル面設定情報をコピーする事もできます。

(23) 豊富なデジタルストレージ機能

トリガ以前の現象を観測できるプリトリガ機能とウィンドウ機能、高速単発現象 観測に効果的な補間機能、取り込んだ波形を 100倍まで拡大できる時間軸拡大機能、 低速信号の連続モニタに有効なロールモード、低速サンプリング中の任意の部分を 高速サンプリングできる遅延拡大機能、波形のアベレージ取り込み機能等デジタル ストレージをより有効に使用するための豊富な機能が内蔵されています。

(24) プログラマブル機能

リモートコントローラ RC02-COM を併用すると、パネル面の設定を 100通りまで記憶して、ボタン操作だけで呼び出す事ができ、プログラマブル・オシロスコープとして動作させる事ができます。更にプローブセレクタ PS01-COM を接続すると、CH1, CH2にそれぞれ8 CH ずつ計16チャンネルに入力端子を拡大でき、リモートコントローラによりプローブの選択をコントロールする事ができます。

### 2. 仕 様

### ○ 垂 直 軸

項目	規	格	注
CH 1, CH 2			
感    度	1 mV/DIV ~ 5 V/DIV		1-2-5ステップ
			12 レンジ
感 度 誤 差	5 m V / DIV ~ 5 V / DIV :	± 2 %	15 ∼ 35°C
	1 mVDIV, 2 mV/DIV :	± 4 %	1kHz,4~5DIV基準
			ストレージモード
			は別規定
感度連続変化	設定値の1/2.5 以上に	减衰できる。	,
周波数带域幅	DC ~ 200MHz - 3 dB	以内	50kHz 8DIV基準
	DC $\sim$ 50MHz $-3$ dB $\downarrow$	以内	15 ~ 35℃
	(1 mV/DIV, 2 mV/DIV)		
	AC 結合下限周波	数 : 10Hz	
方 形 波 特 性	オーバーシュート		リアルモード
İ	10mV/DIV : 4	. %	15 ~ 35℃
	その他のレンジ : 6	3 %	
	その他の歪		
	10mV/DIY : 3	5 %	
	その他のレンジ: 5	%	
入力インピーダン	$1 \text{ M}\Omega \pm 1 \%$ , $18 \text{pF} \pm 3 \text{ p}$	F, 50Ω± 2%	
ス			
СН 3, СН 4			
感度	0.1Y/DIY, 0.5Y/DIY		2レンジ
感 度 誤 差	±5%		15 ~ 35℃
			1kHz,4~5DIV基準
周波数带域幅	$DC \sim 200MHz - 3 dB$	以内	50kHz 8DIY基準
	AC 結合下限周波数	: 10Hz	15 ~ 35℃
方 形 波 特 性	オーバーシュート		リアルモード
	0.1Y/DIY, 0.5Y/DIY	: 7%	15 ∼ 35°C
	その他の歪		
	0.1Y/DIY, 0.5Y/DIY	: 5 %	
入力インピーダン	$1 \text{ M}\Omega \pm 1 \%$ , $18 \text{pF} \pm 3 \text{ p}$	F	
ス			

項目	規 格	注
許容入力電圧	1 MΩ系 : 400∨peak (DC+AC peak)	AC: 1 kHz 以下
	50Ω系 (CH1とCH2のみ)	
	: 5 V (保護回路付)	
入 力 結 合	AC, GND, DC	
立上り時間	約 1.75ns	計算値
·	約7 ns(1 mV/DIV,2 mV/DIV)	リアルモード時
動作モード	CH 1, ADD (CH $1 + \text{CH } 2$ ), CH $2$ , CH $3$ , CH $4$	MULTはストレージ
	マルチモードセレクト方式にて上記 CH の任	モード時のみ
	意の組合せと MULT (CH1×CH2) 及び	ストレージモード
	CH1を XとしCH2, CH3, CH4の全部もしく	でのX-Yは CH1
	は任意 CH をY軸とした多現象X-Y表示	X, CH2Yの組
		合せのみ。
チャンネル間時間差	±500ps 以内 (全チャンネル間)	1mV/DIV, 2mV/DIV
		のレンジを除く
信号遅延時間	40ns±10ns	
CHOP 周波数	500kHz~ 1 MHz	
帯域制限	20MHz±5MHz -3dB以内	
極性切替	CH2のみ INV可能 .	
CH1信号出力	出力端開放時 : 約 50mV/DIV	
	50Ω終端時 : 約 25mV/DIV	·
	周波数特性	
	DC~100MHz - 6 dB 以内	

O
ಯ
$\infty$
$\mathcal{C}\mathcal{I}$

	項		目		規	格	注
A	ト	IJ	ガ				
们	言	号	•	源	СН 1, СН 2, СН 3, СН 4	l, LINE, 及びV-	V — MODEはALT掃
					MODE (V - MODEIT, VER	T MODEの動作チャン	引時, 又は単現象
					ネルが信号源となる。A	DD(MLT)時はCH1が,	動作時で、かつ
					又 CHOP及び AUTO LEVE	L動作時はパネル面の	AUTO LEVEL解除時
					VERT MODEで表示された	一番左側の動作チャン	に有効。
					ネルが同期信号源となる	ś。)	
着	古	合	方	式	AC, LF·REJ, HF·REJ, D	C, TY·V, TY·H	TY·Y, TY·H 時
							はペデスタルクラ
							ンプ動作可能
<b>†</b>	亟			性	+ 及び -	·	
Į.	惑		,	度	DC ~ 10MHz : 0.4DIV	,	
					DC ~ 200MHz : 1.5DIV	•	
					TV·V, TV·H : 1.0DIV	•	TV·V, TV·HIL NTSC,
				:	AC : 10Hz 以 <sup>-</sup>	下の信号を減衰	フルフィールド
					LF·REJ: 50kHz以一	下の信号を減衰	カラーバー信号の
<u> </u>					HF・REJ: 50kHz以_	上の信号を減衰	とき
	OTU	LEVI	EL		上記感度の項に0.5DIY	を加えた値を満足する。	正弦波の時
	ŧ	•	-	۲	AUTO: トリガ信号がな	いとき自動的にフリー	ストレージモード
					ランする。		を除く。
					NORM : トリガ信号がな	いとき,輝線は消去さ	
					れ待機状態とな	3.	
					SINGL: トリガ信号によ	り単一掃引, RESET	
					により再待機と	なる。待機中及び	
					掃引中は READY	/表示が点灯。	

項目	規格	注
B ト リ ガ		
信号源	CH1, CH2, CH3, CH4 及び V-MODE	V — MODEはALT掃
	V-MODEは VERT MODEの動作チャンネルが	引時,又は単現象
	信号源となる。	動作時で、かつ
	ADD(MULT)時は CH1が,又 CHOP及び AUTO	AUTO LEVEL解除時
	LEVEL動作時は VERT MODEで表示された―	に有効。
	番左側の動作チャンネルが同期信号源とな	
·	<b>ప</b> .	
結合方式	AC, LF · REJ, HF · REJ, DC	
極性	+ 及び -	
感度	DC ~ 10MHz : 0.4DIV	
	DC ~ 200MHz : 1.5DIV	
	AC : 10Hz 以下の信号を減衰	
	LR・REJ : 50kHz以下の信号を減衰	
	HF・REJ : 50kHz以上の信号を減衰	
AUTO LEVEL	上記感度の項に0.5DIVを加えた値を満足する。	正弦波の時

### ∘ 水 平 軸

項目	規格	注
A 掃 引		
掃引時間	リアルモード時 : 10ns/DIV ~ 0.5s/DIV	1-2-5ステップ
	ストレージモード時 : 10ns/DIV ~ 5s/DIV	
掃引時間誤差	± 2 %	15 ∼ 35°C
		管面中央8DIVの
		掃引時間の誤差
掃引時間連続変化	設定値の 2.5倍以上に遅くできる。	ストレージモード
		を除く。
可変ホールドオフ	有り	ストレージモード
		を除く。
B 掃 引		
掃引時間	リアルモード時 : 10ns/DIV ~ 0.5s/DIV	
	ストレージモード時 : 10ns/DIV ~ 0.5s/DIV	* ただし2現象
	*	以上の ALT時
掃引時間誤差	± 2 %	15 ~ 35℃
		管面中央8DIVの
		掃引時間の誤差
運 延 掃 引		
掃 引 方 式	連続遅延, 同期遅延	·
遅延ジッタ	1/10,000 以内	
掃 引 拡 大	10倍	ALT掃引時はB掃
	最高掃引時間 : 1 ns/DIV	引のみ拡大
		ストレージモード
		を除く。
拡大掃引誤差	5 ns/DIV ~ 0.5s/DIV : ± 4 %	15 ~ 35℃
	1 ns/DIV, 2 ns/DIV : ±8%	管面中央8DIV
		の掃引時間誤差。
		ただし掃引の両端
		10%部分を除く。
	· ·	ストレージモード
		を除く。

項目	規格	注
X-Y 動作		
X - Y 動作	X 帕 : CH 1	Y軸: CHOP動作
	Ү帕: СН2, СП3, СН4	ストレージモード
	(3現象X-Yまで可能)	ではY軸はCH2の
		み。
感度	CH1, CH2, CH3, CH4に同じ。	
感度誤差	X軸: ±3% (5mV/DIV ~ 5V/DIV)	15 ∼ 35°C
	$\pm 5\%$ (1 mV/DIV, 2 mV/DIV)	1kHz,4~5DIV基準
	Y轴: ±2% (CH2)	
	±5% (CH3, CH4)	
周波数带域幅	リアルモード時	X軸: CH1につ
	DC ~ 4 MHz, - 3 dB 以内	いて
	ストレージモード時	Y軸はCH2, CH3
•	DC ~ 200MHz, — 3 dB 以内	CH4と同じ。
X一Y位相差	リアルモード時	
	DC ~ 200kHzにて3°以内	
	ストレージモード時	
	DC ~ 15MHzにて3°以内	

### o T V 同期

項目	規	格	注
ペデスタルクランプ	入力ビデオ信号振幅 2 ~	8 DIV に対して	フルフィールド
	ペデスタル部の位置変化	0.1 DIV 以内	カラーバー信号
			の時
TVラインセレクト	NTSC : 1 ~ 525 番		フルフィールド
	PAL : 1 ~ 625 番		カラーバー信号
	(ライン番号を任意に	設定可能)	の時

## ○ CRTリードアウト

	項		目	規	格		注
設	定	表	示	 CH 1 , CH 2 , CH 3	, CH 4 のスケーバ	レファクタ	リアルモード時
				およびカップリン	グ		
				CH1, CH2の UNC	AL 状態		
				10:1 プローブ使用	月表示(手動)		
				*10:1/100:1 プロ	コーブ使用自動切	替	*専用リードアウ
				A掃引、B掃引の	スケールファクタ	7	トプローブ使用
				A掃引の UNCAL ま	長示		時
				ホールドオフ、バ	ンドウィズリミュ	タ状態	
				⊿ REF カーソルお	よび 4 カーソル		
				遅延時間、AT、1	I /⊿T 、	目差、	
				周波数カウンタ測	定值、		
				DVM 測定値 (AC,	P-P		
				ペデスタルクラン	プ状態		
				PAL, NTSC および	•	フタの	
				ライン番号の選択	状態		
				CH1, CH2, CH3	, CH4のスケーノ	レファクタ	ストレージモード
				およびカップリン	グ		時
				CH1, CH2 Ø UNC	AL 状態		
				10:1 プローブ使用	用表示(手動)		
				*10:1/100:1 プロ			*専用リードアウ
			•	A掃引、B掃引の		Þ	トプローブ使用
				バンドウィズリミ			時
				⊿ REF カーソルお			
				遅延時間、△T、	• • • •		
				ペデスタルクラン			·
				PAL, NTSC および	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>カタの</b>	
	•			ライン番号の選択		)	
				リファレンスメモ		ールファク	
				タおよびカップリ	-	11 h	
				リファレンスメモ   タ、トリガポイン			
				ダ、トリカポイン   らの時間的位置情			
				らの時間的位庫情   ト、ディレイスタ			
				ム表示、AVG設定[			
				設定状態又一Y表	•	アスクート	
			·	位置情報及びサン	ノリノク	w	

項	Ì	目		規格	注
DLY				遅延時間および遅延時間差を表示	
遅み	正時	間範	囲	10ns/DIV レンジ ~ 0.5s/DIVレンジのA掃引	
				設定値の 0.50 ~ 10.00倍	,
遅る	正時	間誤	差	± 2 %	
ΔT				△ REFカーソルと △ カーソル間の時間測定値	
				を表示	
測	定	範	囲	管面中央より±4.6DIV以上	
測	定	誤	差	士(読取値の3%+0.05DIY)	×10MAGオフ時
1/4T				4Tで測定した時間値を1/4T(周波数)で	
				表示	
ΔV	,			4 REFカーソルと Aカーソル間の電圧測定値	CH2単現象時及び
				を表示	СН2 と СН3, СН4
					観測時は CH2の、
					それ以外はCH1の
					スケールファクタ
					に従う。
測	定	範	囲	管面中央より±3.6DIV以上	
測	定	誤	差	土(読取値の3%+0.05DIV)	
時	間	比		管面5DIVを100%として ⊿ REFカーソルと⊿	△T観測時 SWEEP
				カーソル間の時間比を%表示	VARIABLE⊅~UNCAL
					状態で表示。
測	定	範	囲	管面中央より±4.6DIV以上	
測	定	誤	差	士(読取値の3%+0.05DIV)	×10MAGオフ時
位	相	差		管面5DIVを360DEGとしてAREFカーソルとA	1/AT 観測時
	•			カーソル間の位相差を DEG 表示	SWEEP VARIABLED
					UNCAL状態で表示
測	定	硊	囲	管面中央より±4.6DIV以上	
測	定	誤	差	士(読取値の3%+0.05DIV)	×10MAGオフ時
電	圧	比		管面5DIVを100%としてAREFカーソルとA	△V観測時GAIN
				カーソル間の電圧比を%表示	VARIABLE⊅ VUNCAL
			.,		状態で表示
測	定	範	囲	管面中央より±3.6DIV以上	
測	定	誤	差	土(読取値の3%+0.05DIV)	

項目	規格	注
△ 遅 延	Δ REF カーソルとΔカーソルの替りにB掃引	ALT掃引とB掃引
	を使用してATと1/ATを測定	時に動作
測 定 範 囲	管面中央より左右 3.6DIV以上	
測定誤差	±(読取値の2%+0.05DIV)、管面左端	×10MAGオフ時
	0.5DIVを除く	
D V M	CH1入力の管面±7DIVまでの電圧測定値(AC	ストレージモード
·	電圧、DC電圧、P-P電圧)を3-1/2 桁に表示	時には動作しない。
A C	20Hz ~ 100kHzの交流電圧の真の実効値を	Tcal±5℃
	測定	Tcal=自己校正時
	測定確度:	温度(20 ~ 30℃)
	5mV/DIY~5V/DIY:±(読取値の3%+0.05DIY)	·
	1mV/DIV, 2mV/DIV:土(読取値の3%+0.1DIV)	
DC	直流分を測定	Tcal±5℃
	測定確度:	Tcal=自己校正時
	5mV/DIV~5V/DIV:土(読取値の3%+0.05DIV)	温度(20 ~ 30℃)
	1mV/DIV, 2mV/DIV:土(読取値の3%+0.1DIV)	
P-P	20Hz ~ 100MHzの交流分のピーク間の電圧を	Tcal±5℃
	測定	Teal=自己校正時
	測定確度 20Hz~20MHz:	温度(20 ~ 30℃)
	5mV/DIV~5V/DIV:±(読取値の4%+0.05DIV)	
	1mV/DIV, 2mV/DIV:±(読取値の4%+0.1DIV)	
	20MHz~100MHz: ±3dB 以内	
FREQ	TRIG SOURCEスイッチで選択した入力チャン	DVM と同時に表示
	ネルの周波数を測定	TRIG SOURCEが複
	オートレンジ、4桁表示	数チャンネル選択
		時及びストレージ
		時は動作しない。
測定範囲	1.0Hz ~ 200MHz	
測定誤差	0.1%	

## ○ ストレージモード

項目	規格	注
垂直軸A/Dコンバータ	8 ビット	
分解能		
垂直表示分解能	最大 12ビット(400ポイント/DIV)	アベレージ又は
		IPLモード使用時
水平軸分解能	10ビット(100ポイント/DIY)	
サンプルレート	20サンプル/sec ~ 100Mサンプル/sec :	
サンプルレート誤差	士 0.02%	
感 度 誤 差	СН 1, СН 2	
	$5 \text{ mV/DIV} \sim 5 \text{ V/DIV} \pm (2 \% + 1 \text{ LSB})$	15 ∼ 35℃
	1 mV/DIV, 2 mV/DIV $\pm$ (4 % + 1 LSB)	1kHz 4~5DIV基準
	CH 3, CH 4 $\pm (5\% + 1 LSB)$	
実効ストレージ周波	40MHz : 1 μs/DIV以上のレンジでSINGLE掃引	サイン補間時
数	の時又は IPLモードの時。	
	200MHz, -3dB : リピートモードとなる時間	
	軸レンジにおいて、繰り返し信号に対して。	
実効立上り時間	16ns以下 : 1 μs/DIV以上のレンジでSINGLE	パルス補間時
	掃引の時又は IPLモードの時。	
	約1.75ns : リピートモードとなる時間軸レン	
	ジにおいて、繰り返し信号に対して。	
動作モード	単現象: CH1, CH2, CH3, CH4, ADD, MULT	ストレージモード
	ALT : CH1~4, ADDの任意の組合せ	ではADD(MULT)は
	снор : сн 1 と сн 2	CH1とCH2による
		CHOPのみ
リピートモード	0.5μs/DIV ~ 10ns/DIV	ランダム方式等価
		時間サンプリング SINGLE掃引時を除
		<
ロールモード	5 s/DIY ~ 0.1s/DIY	単現象もしくは2
	自動動作	現象 CHOP時
垂直軸アベレージ	2~256回	2 "ステップにて
		設定   ROLLモード, IPL
:		モードを除く

項目	規格	注
エンベロープモード	動作レンジ	ENV105s/DIV~
	ENY∞: 50ms/DIY~10µs/DIY	0.1s/DIV は単現
	ENV 1 : 5 s/DIV~10µs/DIV	象もしくは2現象
	単発パルス検出能力	CHOP時のみ
	パルス幅 5ns:振幅の 70%以上	15∼35° C
	パルス幅 10ns : 振幅の 90%以上	±4DIV 基準
	検出デットタイム : 20ns/サンプリング	
波 形 拡 大	最大100倍の時間軸レンジまで。ただし最高	PAUSE状態にて
	10ns/DIV	エンベロープモー
	拡大基準位置 : 表示管面の中央の点	ドを除く
	拡大モード : サイン補間及びパルス補間	
表示メモリ	(最大 4096ワード/チャンネル)×4	管面表示は任意の
		1024ワード/チャ
		ンネルをウィンド
		ゥで選択
リファレンスメモリ	4 波形分 : (1024ワード/リファレンス)× 4	PAUSE状態のとき
		REFメモリにSAVE
		可能
トリガ点	表示メモリの4096ワードのセンターに固定	最大、トリガ点前
		2048ワードトリガ
		点以後2048ワード
		まで取込み可能
ビュー・タイム	0 ~ 約10秒: 4段階	

### ○ GP-IBインターフェース機能

項 目	規	格	注
インターフェース機	SH1 : ソースハン	ドシェイク全機能	
能	AH1 : アクセプタ	・ハンドシェイク全機能	
(IEEE488-1978)	T5:トーカ機能		
(IEC625)	L 3 : リスナ機能		
	SR1 : サービス・	リクエスト全機能	
	RL1 : リモート・ロ	ローカル全機能	
	PPO : パラレル・	ポール機能なし	
	DC1 : デバイス・:	クリア全機能	,
	DTO : デバイス・	トリガ機能なし	
	CO : コントロー	ル機能なし	
プログラマブル機能	VARIABLE, FOCUS, 1	「RACE ROTATIONを除く	
	すべての機能。		
フォーマット	デバイス・コマンド	: ASCII	
	波形データ : バイ	ナリ又はASCII(選択可能)	

### ○ プログラマブル・コントロール機能

項目	規格	注
プログラム ステップ	100 (00 ~ 99)	
プログラマブル機能	INTEN, FOCUS, TRACE ROTATIONを除くすべての機能。	RC02-COM 併用
プログラムバック	有り	
アップ機能		
外部コントロール機	プローブセレクタ (PS01-COM)	RC02-COM 併用
能		
リモートコント		
ローラ RCO2 - COM		
ステップアドレス	00 ~ 99 : 7セグメント LED	
表示		
コントロール機能	COPY : ステップ間のデータ転送	·
	WR : 設定状態の記憶	
	START : アドレス範囲の設定 (開始アドレス)	·
	END : アドレス範囲の設定(最終アドレス)	
	PROB : プローブセレクタのプローブ No.の	
	設定	·
	CONT : RC02-COM の VR 機能の選択	
	RESET: START アドレスへのアドレス移動	
	DEC : ステップアドレスの1ステップ減少	
•	INC : ステップアドレスの1ステップ増加	
リモート機能	CH1, CH2, CH3, CH4の垂直ポジション	
	水平ポジション、REFカーソルもしくは DLY	
	ポジション、⊿カーソルポジションの各VRの	
	リモートコントロール機能および自動ステッ	
	プアドレス増加	
設定保護機能	2 種類 : 本体パネル面保護	切替スイッチ付
	コントロール機能保護	
ステップアドレス	BCD コード	
入出力		

### ○ Z 軸

項	目	規	格	注
感	度	3 V p-pで輝度変調確認		
		負の入力信号で明るくなり	)、正の入力信号で	
		暗くなる。		
周波数	( 範 囲	DC ~ 10MHz		
入力	抵 抗	5 kΩ±10%	·	
許容入力	電圧	50 V peak (DC+AC peak)		AC: 1 kHz以下

## 。 信号出力

項 目	規	格	注
掃引信号出力	A 掃引信号を出力 :	約1Vp-p	背面 BNC 端子
	,		出力インピーダン
			ス約1 kΩ
掃引ゲート出力	A掃引ゲート信号出	力 : 約5 V p-p	背面 BNC 端子
	B掃引ゲート信号出	力 : 約5 V p-p	出力インピーダン
	·		ス約 1 kΩ

### ○ 校正電圧

	項	目	規	格	注
波		形	正極性方形波		
周	波	数	1 kHz±0.1%		
出	力電	圧	0.5Vp-p±2%		ŀ
出	力 抵	抗	約2kΩ		

#### 0 ペンアウト

	項		目		規	格	注
χ	-YV	<b></b>	ダート	出力	ストレージモード時動	作	PAUSE 時に動作
	X	軸	出	カ	0.1V/DIV±10%		背面 BNC 端子
					Y軸振幅により速度自	動変化	掃引信号出力端子
							と共通、自動切替
	Y	軸	出	力	0.1V/DIY±10%		背面 BNC 端子
	SY	N C	出	力	TTL レベル		背面 BNC 端子
					ペンアウト出力時 : "	HIGH"	A 掃引ゲート端子
							と共通、自動切替

## o CRT

項目	規	格	注
ブラウン管	6インチ角形白色内	面目盛付	1 DIV/1 cm
	有効面積 : 8×10	cm	
	加速電圧 : 約 20 k	γ	

### o 電 源

項目	規	格	注
使用電源電圧範囲	90 ~ 250 V	·	切替えなし
電源周波数	50/60 Hz		
消費電力	約 120 W		

○ メモリバックアップ

パネル設定情報および校正データ、波形データ RC02-COM によるセットアップ情報 バッテリー リチウム 期 間 20℃で 10年以上(工場出荷時より)

○ プローブ用電源出力

アクティブプローブ用×2 背面端子

○ 動作温度湿度範囲

0 ~ 50℃, 95%以内

○ 使用温度湿度範囲

5 ~ 45℃, 90%以内

○ 機 構

> 寸 法

 $318W \times 150H \times 400D$  mm

(最大部 380W×200H×465D mm)

重 量 約 10 kg

ㅇ 付 属 品

電源コード ...... 1本

取扱説明書 1部

プローブ

P250-3形(10:1) ···· 2本

### 3. 使用前の注意事項

### 3.1 着荷時の開封検査のお願い

本器は、工場を出荷する前に機械的ならびに電気的に十分な試験・検査を受け、正常な動作を確認され保証されています。

お手元に届きしだい輸送中に損傷を受けていないかをお確かめ下さい。万一、不具合がございましたら、お買求め先に直ちにご連絡下さい。

### 3.2 周囲温度・設置場所について

本器が正常に動作する周囲温度は0~50℃の範囲です。高温、多湿の環境での長時間の使用、又は放置は故障の原因となり、本器の寿命を短くしてしまいます。

又、周囲に強力な磁界や電磁波等のラジエーションがある場所での使用は好まし くありません。観測に悪影響を与えます。

### 3.3 ブラウン管の輝度

輝度を明るくしすぎたり、スポットのままで長時間放置しないで下さい。ブラウン管の寿命を大きく損います。

### 3.4 入力端子の耐電圧

各々の入力端子及び付属のプローブは、次のように最大許容入力電圧が規定して あります。規定以上の電圧を加えると故障又は破損することがありますのでご注意 下さい。

入 力 端 子	最大許容入力電圧
CH1、CH2、CH3、CH4(1 MΩ)	400 V peak (DC + AC peak)
CH 1 、 CH 2 (50Ω)	5 V rms
プローブ入力	600 V peak (DC+AC peak)
Z AXIS 入力	50 V peak ( ")

### 4. 使用法

### 4.1 正面パネルの説明(図4-1参照)

\*印の項目は ストレージモード時に一部動作が異なります。(4.2項を参照して下さい。)

### ○ ブラウン管関係

B INT

READ

電源が供給されるとパネル面の LED が点灯します。

INTEN ……………② 輝線又は輝点の明るさを調整します。また、つまみを押し込むと、約1秒間ビーム・ファインダーとなり、管面より外れた観測波形の方向位置を確認できます。

 TRACE ROTATION
 水平輝線を目盛と平行に合わせる半固定調整器です。

 FOCUS .....
 管面の波形が最もシャープになるように調整します。

\* B INT, SCAL, ………⑤ つまみを押し込む毎にB掃引の輝線の明るさを調整す READ OUT るB INT とスケールの発光目盛の明るさを調整する

SCAL と CRT リードアウトの文字やカーソルの明るさを調整する READ OUT につまみの機能が切り換わります。 A 掃引時は SCAL と READ OUT のみに切り換わり

ます。

ベゼル………… 接写装置(0U-1)がワンタッチで取付けられるベゼルです。

フィルタ………… ② 管面波形のコントラストを上げ、観測しやすくするグレーのフィルタです。不要な時には下に押し下げることによりワンタッチで取り外しができます。

#### ○ 垂直軸関係

CH1 & X インプット… ® CH1 の垂直軸入力端子です。 X - Y 動作時は X 軸(水平方向)の入力端子となります。

CH2インプット…… ② CH2の垂直軸入力端子です。 X-Y動作時はY軸(垂直方向)の入力端子となります。

\* CH4インプット……・® CH4の垂直軸入力端子です。 X - Y 動作時は Y 軸(垂直 方向)の入力端子となります。

® ② ⑭ ® の各入力 BNC 端子はリードアウトプローブ検出器を備えておりますので、専用リードアウトプローブを使用すると垂直軸感度のレンジ値が自動的に変わります。

AC/DC, GND, 50Ω…⑨⑩ CH1と CH2の入力信号と垂直増幅器の結合を選択する スイッチです。

COUPLING

AC DC GND 500


AC, DC: AC の時は交流結合となり、DC の時は直流結合となります。スイッチを押す度に切り換わります。

GND: 垂直増幅器の入力が接地され、入力端子は開放 となります。

 $50\Omega$ : 入力インピーダンスを $50\Omega$ と 1  $M\Omega$ に切り換える スイッチです。 LED が消えている時 1  $M\Omega$ となります。

 $AC,DC-GND-\div 5 \cdots \textcircled{1}$ 

CH3とCH4の入力信号と垂直増幅器の結合を選択するスイッチです。



AC, DC: AC の時は交流結合となり、DC の時は直流結合となります。スイッチを押す度に切り換わります。

GND: 垂直増幅器の入力が接地され、入力端子は開放 となります。

÷ 5 : 感度を0.1V/DIV と0.5V/DIV に切り換えるス イッチです。LED が消えている時、0.1V/DIV となり、スイッチを押す度に切り換わります。

W (D

CH1 とCH2 の感度を1 mV/DIV から5 V/DIV まで12レンジに切り換えるスイッチです。感度は CRT 上にデジタル表示されます。



YARIABLE ··············⑦⑩ CH1、CH2の感度微調整器です。

VOLTS/DIV スイッチの設定値の1/2.5以下に減衰できます。つまみが押し込まれた位置では、VOLTS/DIV スイッチの指示値に校正されます。

つまみを押して飛び出た状態にすると微調整できます。

輝線又は輝点の垂直位置を決める調整器です。CH1のPOSITION ⑩はX-Y動作時水平方向の調整器となります。CH2 POSITION ⑱は INV スイッチを兼ねており、つまみを押す度にCH2信号の極性が切り換ります。

\* YERT MODE ......39

垂直軸の動作方式を切り換えるスイッチでCH1、ADD、MULT、CH2、CH3、CH4はスイッチを押して LED が点灯したチャンネルが管面に表示され、任意の組み合わせが選択できます。スイッチを再度押すと LED が消え管面表示されなくなりますが単現象の場合は消えません。

ADD: CH1とCH2の信号の代数和又は差の観測が行えます。

ALT, CHOP: 2現象以上で動作するスイッチで各チャンネルが交互に掃引する ALT と約1 MHzの繰り返しで交互に切り換えて掃引する CHOP を選択できます。

20MHz BW: 垂直軸増幅器に約20MHzの帯域制限を加えるスイッチで、不要な高周波成分を除去した観測を行なう時に使用します。

### ○ 水平軸関係

A,B. TIME/DIV

BULLB

BULLB

\* VARIABLE.....

A掃引とB掃引(遅延掃引)の掃引時間を設定するスイッチです。

スイッチが押し込まれた位置ではA掃引として動作し、引き出された位置ではB掃引(遅延掃引)として動作します。

ただしつまみが引き出されていても HORIZ MODE ®が A掃引の時はA掃引時間のスイッチとして動作します。 A, B共、掃引時間は管面上にデジタル表示されます。 A掃引時間の微調整器で、ストレージモードでは動作しません。

掃引時間をA TIME/DIV スイッチの設定値の2.5倍以上に遅くできます。

つまみが押し込まれた位置ではA TIME/DIV スイッチの指示値に校正されます。

つまみを押して飛び出た位置にすると微調整できます。

TVラインセレクトモードでは自動的に NORM MODE に固定されます。

SINGL: 単掃引モードで待機状態になります。トリガ 信号があると1回だけ掃引を行います。掃引終 了後、RESET スイッチを押すと READY LED が 点灯し再び待機状態になります。READY LED は 掃引が終了すると消えます。

X-Y: CH1をX軸、CH2、CH3、CH4をY軸とするX-Y動作となるスイッチです。

A: A掃引のみの単一時間軸モードです。

作となります。

ALT: A掃引に対するB掃引(遅延掃引)部分を明るくして、A掃引上の拡大したい部分を選ぶ時に使用する遅延準備波形と、拡大されたB掃引を交互に表示するモードです。

B: 遅延掃引(B掃引)を表示するモードです。この 時の掃引時間はB TIME/DIV で設定され、連続 遅延状態となり、DELAY TIME POSITION ③つま みで設定された遅延時間後、直ちにB掃引がス タートします。

RESET

B TRIG: 同期遅延を選択するスイッチで、ALT 又は B 掃引状態の時有効となります。

DELAY TIME POSITION ③つまみで設定された遅延時間後のBトリガ信号でB掃引がスタートします。

このB TRIG モードの時、AUTO LEVEL ②、
TRIG SLOPE ③、TRIG LEVEL ③はB TRIG 機能
に切り換わり、TRIG SOURCE ② TRIG CPLG ⑤
と共に緑色の LED が点灯し、Bトリガの設定
状態をAトリガの設定状態と共に表示します。

輝線の水平位置を決める調整器です。つまみを押すと水平方向に10倍に拡大されます。ただし、ALT 遅延時はB掃引のみ拡大されます。×10 MAG では、つまみの変化範囲は約 20DIV で、左右に回し切ると連続して移動します。 移動中の輝線を停止させるには、つまみを回し切り方向とは逆方向に回します。

\* POSITION .... @

POSITION

XIO\_MAG

XSTORAGE

WINDOW.

o TRIGGER 関係

SOURCE......

トリガ信号を選択するスイッチで、スイッチAがAトリガをスイッチBがBトリガをそれぞれ選択します。 Bトリガは HORIZ MODE®が ALT 又はB掃引でB TRIG を設定している時のみ選択が可能です。

V-MODE: VERT MODE ③で選択されたチャンネルの入力信号がトリガ信号源となり、多現象動作時にはオルタネートトリガ動作となって、V-MODE の他、選択されたチャンネルの LED が点灯します。ただし VERT MODE ⑤で CHOP 動作が選択されている時と AUTO LEVEL ⑦が選択されている時は、VERT MODE ⑤で選択されている一番左側のチャンネルの LED のみが点灯しトリガ信号源となります。

CH1: CH1の入力信号がトリガ信号源となります。

CH 2 : CH 2 " "

CH 3 : CH 3 " "

CH 4 : CH 4 " "

LINE: ライン(電源)信号がトリガ信号となります。 A トリガのみが選択できます。

なお、Aトリガ設定状態はオレンジ色の、又、B TRIG 設定状態は緑色の LED でそれぞれ表示されます。 CPLG・・・・・・・・・・・ ⑤ トリガ信号源とトリガ回路の結合方式を選択すると共に AトリガではTV同期回路の接続も選択するスイッチです。スイッチAでAトリガをスイッチBでBトリガをモルぞれ選択します。

Bトリガは HORIZ MODE®が ALT 又はB掃引でB TRIG モードを設定時、選択可能です。

Aトリガ設定状態はオレンジ色の、又、Bトリガ設定状態は緑色の LED で表示されます。

AC : 交流結合となり、直流分と無関係に同期をかけることができます。

LF-REJ: 50kHz 以下の信号を減衰します。

HF-REJ: 交流結合となり、更に 50kHz以上の高周波 成分を減衰します。

DC: 直流結合となります。

TV・H: トリガ回路にTV同期分離回路が接続され、 TV信号の水平同期信号に同期をかけて観測で きます。Aトリガのみに有効です。

TV・V: TV・Hと同様に垂直同期信号に同期をかけて観測することができます。Aトリガのみに有効です。

なおTVラインセレクトモード(TV・LN) を選択しますと自動的にTV・Hが選択されま す。

TV・LNでは、TRIG MODE は最初 NORM に設定され AUTO には設定できません。

SLOPE ························ Q8

トリガ点の同期極性を選択するスイッチです。

+ : トリガ信号源がトリガレベルを負から正に横切 る時トリガされます。

・トリガ信号源がトリガレベルを正から負に横切る時トリガされます。

....

トリガ点

ースロープ

Aトリガスロープはオレンジ色の、Bトリガスロープ は緑色の LED で表示されます。

管面上のトリガレベルを設定して、観測波形の書き出 し点を調整するつまみです。 LEVEL A、Bトリガ切り換えスイッチ®がA表示の時はAト リガレベルの、又B表示の時はBトリガレベルの調整 つまみとなります。 Aトリガが掛った時、TRIG LED 四が点灯します。 AUTO 状態ではトリガレベルは微小振幅から大振幅まで LEYEL AUTO ..... 20 最良の値に保持され LEVEL ⑩は無関係となります。 A TRIG -トリガについてはオレンジ色の、Bトリガについては LEVEL: AUTO 緑色の LED でそれぞれ状態が表示されます。 SLOPE 28、LEYEL 30、および LEYEL AUTO 20のA, B 

· .

トリガ共用のつまみの機能を切り換えるスイッチで、 ALT、又はB掃引でB TRIG(同期遅延)が選択されます と、② のスイッチによりA又はBの選択が可能とまり ます。

押す度にA, B交互に切り換わります。


ただし、ALT 又はB掃引でB TRIG が選択された直後 は自動的にBの LED が点灯し、上記のスイッチ類はB トリガ機能となります。B TRIG モード以外ではこの スイッチは動作せず、Aの LED が点灯します。

上記スイッチ類は、Bの LED が点灯している時はBト リガ機能が操作可能状態となり、Aの LED が点灯して いる時は、Aトリガ機能が操作可能状態となります。

リードアウト関連のスイッチ CURSOR SW ② の各機能は HORIZ MODE ⑤ のA掃引モード、ALT モード、B掃引モードの各モードごとにそれぞれ別の設定をすることができます。例えば前もって ALT モードでは $1/\Delta$ TにB掃引では $\Delta$ Tに CURSOR SW ③ を設定しておけば、HORIZ MODE ⑥ を操作するだけでA掃引モードでは測定 OFF、ALT モードでは周波数を、B掃引モードでは時間差を測定しリードアウト表示することができます。ただし、カーソル機能はこの限りではありません。なお TRIG CPLG ⑤ がT V・H,T V・Vが選択されている時は2ndキーとT V・L N ⑥ を同時に押す毎にペデスタルクランプ回路の ON/OFF が行われ管面上にペデスタルクランプ ON 時に " $Q_p$ "と表示されます。以下に各 HORIZ MODEにおけるリードアウト関連のスイッチ操作について説明します。

#### (1) HORIZ MODE 39 がA掃引の時

\* CURSOR SW ·················· ① カ



カーソルによる $\Delta T$ 、 $1/\Delta T$ 、 $\Delta V$  の測定、及び 測定 OFF の 4 段階を切り換えるスイッチです。

同時にリードアウトコントロール®の動作も切り換わります。

いずれの測定の場合もリードアウトコントロール③で破線のカーソル位置をコントロールすることができます。つまみによる変化範囲はつまみ中央から約±1DIVで、左右に回し切ると連続して移動します。移動中のカーソルを停止させるにはリードアウトコントロール③のつまみを回し切りの方向とは逆方向に回します。カーソルの破線と点線はつまみを押すことにより入れ替わります。又両カーソルともに破線になった時はトラッキングモードとなり、同じ間隔を保ったまま両カーソルが同時に移動します。カーソルはつまみを押す度に、破線→トラッキングモード→破線の順に繰り返します。

AT: 破線と点線の2本の垂直方向のカーソルの時間 差を測定し、管面上にデジタル表示します。 なお、SWEEP VARIABLE ⑦を動作状態にすると、 管面5DIV を100%とする時間比(RATIO)表示に 変わります。波形のデューティ比の測定などに 使用します。 1/AT:破線と点線の2本のカーソル間の時間差を 測定し、その逆数を周波数としてデジタル表示 します。

なお、SWEEP VARIABLE のを動作状態にすると管面5 DIV を360°とする位相(PHASE)表示に変わります。波形の位相差の測定などに使用します。

△V:破線と点線の2本のカーソル間の電圧差を測定し、管面上にデジタル表示します。

なお、表示値は VERT MODE ®がCH2単現象を選択している時は、CH2のスケールファクタに従いますが、それ以外は CH1のスケールファクタに従います。

又、VARIABLE が飛び出た UNCAL の状態では、 5 DIV を 100%とした電圧比(RATIO)を表示します。

\* SUB CURSOR SW ·······32

A掃引時で、 $\Delta T$ 、 $1/\Delta T$ 、 $\Delta V$  の測定中にリードアウトコントロール ③ をホールドオフコントロールの機能に切り換えるスイッチです。スイッチを押すと"HO/TV"の LED が点灯し、ホールドオフを変化できます。再度スイッチを押すと、"HO/TV"の LED は消え、カーソル測定に戻ります。 $\Delta T$ 、 $1/\Delta T$ 、 $\Delta V$  のいずれも選択されていない時は CURSOR 測定 OFF となります。


		A 掃	引時	
SUB CURSOR SW ② 選択できる機能(LED)	② て	CURSOR SW ②D て選択さき る機能(LED 及びREADOUT)	リードアウトコントロールつまみ ③3) によるコントロール機能	リードアウトコントロールつまみ ③③ のブッシュによる機能
		ALL OFF	specialist subjective	
カーソル選択モード (AT, 1/AT, AV)		ΔΤ	カーソル位置	制御カーソルの選択
		1 / AT	カーソル位置	制御カーソルの選択
		ΔV	カーソル位置	制御カーソルの選択
HO/NO	*1	НО	ホールドオフ時間	queless Disconn
モード				***************************************

\*1 TV・LNモードが選ばれていない時。

TV・LNモードに設定されている時はTV・LNの項を参照して下さい。

### (2) HORIZ MODE ® が ALT 掃引の時

リードアウトコントロール ③ の機能を設定するスイッチです。



遅延時間設定(DLY)及び遅延掃引による時間差測定(AT、 1/AT)が選択できます。

 $\Delta T$ 、 $1/\Delta T$ の測定の場合は、リードアウトコントロール③のつまみを押すことにより、コントロールできる輝度変調を入れ替えられます。又、カーソル測定時と同じく、2つの輝度変調部分の間隔を保ったまま同時に移動するトラッキングモードにもできます。つまみを押す度に、輝度変調  $A \rightarrow$ トラッキングモード→輝度変調  $A \rightarrow$ トラッキングモード→輝度変調 Aの順にコントロール機能が変化します。

DLY: リードアウトコントロール③はディレイタイム ポジション機能となり、B掃引遅延時間を設定 できます。設定値は管面上にデジタル表示します。

なお、SWEEP VARIABLE のを動作状態にすると、 管面でのリードアウト値は DIV 単位の表示に 変わります。

4T: A掃引上の2つの輝度変調部分間の時間差を測 定し管面にデジタル表示します。

なお、輝度変調部分は単現象表示の場合は同一トレース上に2つ表示されますが、2現象以上で、VERT MODE ③の ALT が選ばれ、かつ TRIG SOURCE ②でV-MODE トリガが選ばれていない時には、一方の輝度変調部分はCH1-CH2-CH3-CH4-ADD の優先順位で、表示チャンネルの奇数番目のトレース上に、又他方は偶数番目のトレース上にそれぞれ表示され、チャンネル間の時間差の測定に使用できます。

ただし奇数現象観測時には優先順位が最も低いチャンネルのトレース上には2つの輝度変調部分が表示されます。更に、CH1、CH2、CH3、CH4、ADDの5現象表示の場合、一方の輝度変調はCH1のトレース上に、他方はCH2のトレース上に表示されますが、CH3、CH4、ADDのト

レース上には両方が表示されます。

又、SWEEP VARIABLE のを動作状態にすると管面 5 DIV を100%とする時間比(RATIO)表示に変わ ります。

1/4T : A掃引上の2つの輝度変調部分間の時間差 を測定し、その逆数を周波数表示します。なお、 SWEEP VARIABLE の を動作状態にすると管面 5 DIV を360°とする位相(PHASE)表示に変わります。

\* SUB CURSOR SW ········ ② ALT 掃引時で DLY、 AT、 1 / AT の測定中にリードア ウトコントロール ③ をホールドオフコントロール機 能とトレースセパレーション機能に切り換えるスイッ チです。

> スイッチを押すと "HO/TV" の LED が点灯しホールド オフ時間を変化できます。再度スイッチを押すと"A ↑ B" LED が点灯し、ALT 掃引のA掃引に対するB掃 引の位置を上下に移動できます。更にスイッチを押す と、DLY、AT、1/ATの測定に戻ります。


ALT 掃 引 時					
SUB CURSOR SW ②2) て 選択できる機能(LED)	CURSOR SW ②D <b>で選択</b> てき る機能(LED 及びREADOUT)	リードアウトコントロールつまみ ③3) によるコントロール機能	リードアウトコントロールつまみ ③3 のプァシュによる機能		
オルタネート制御	DLY	ディレイタイム ポジション			
選択モード	ΔΤ	輝度変調位置	輝度変調制御位置の 選択		
(AT, 1/AT, AV)	1 / A T	輝度変調位置	輝度変調制御位置の 選択		
トレースセパレー ションモード(A↓B)	ALL OFF	AとBのトレース セパレーション			
HO/NO *1	НО	ホールドオフ時間	could draw with		
モード					

\*1 TV・LNモードが選ばれていない時。

TV・LNモードに設定されている時はTV・LNの項を参照して下さい。

## (3) HORIZ MODE 3® がB掃引の時

リードアウトコントロール3の機能を設定するスイッチです。



遅延時間設定および遅延掃引による時間差測定( $\Delta$ T、 $1/\Delta$ T)が選択できます。

 $\Delta T$ 、 $1/\Delta T$ の測定の場合は、リードアウトコントロールののつまみを押すことにより、コントロールできる B 掃引を入れ替えられます。他のモードと同様にトラッキングモードもあります。つまみを押す度に、B 掃引 a、 →トラッキングモード → B 掃引 a の順にコントロール機能が変化します。

DLY:管面上は拡大された遅延掃引が表示され、リードアウトコントロール図はディレイタイムポジション機能となって、B掃引遅延時間を設定できます。設定値は管面上にデジタル表示します。なお、SWEEP VARIABLE ⑦を動作状態にすると、管面でのリードアウト値は DIV 単位の表示に変わります。

ΔT: 2つのB掃引波形間の時間差を測定し、管面上 にデジタル表示します。

> なお、単現象及び CHOP 時は、同一波形上の 2 点間の時間差を表示しますが、 2 現象以上で、 VERT MODE ③ の ALT が選ばれ、かつ TRIG SOURCE ②でV - MODE トリガが選ばれていない 時には、一方のB掃引部分はCH1-CH2-CH3 - CH4-ADD の優先順位で表示チャンネルの奇数 番目のチャンネルが、又他方のB掃引部分は偶 数番目のチャンネルがそれぞれ表示されます。 ただし奇数現象観測時には優先順位が最も低い チャンネルは同一チャンネル内の 2 点間の時間 差を表示します。更にCH1、CH2、CH3、CH4、 ADD の 5 現象の場合のみは、CH1とCH2間とそ の他の波形内の 2 点間の時間差を表示します。 又、同期遅延時は、デジタル表示値に不等号を 表示して、読み取り誤りを防止しています。

更に SWEEP VARIABLE のを動作状態にするとA 掃引の5DIV を100%とする時間比(RATIO)表示 に変わります。

1/AT: B掃引波形間の時間差を測定し、その逆数を周波数表示します。

なお、SWEEP VARIABLE のを動作状態にするとA 掃引の5DIV を360°とする位相(PHASE)表示に変 わります。

\* SUB CURSOR SW ········ @2

B掃引時で、DLY、AT、1/ATの測定中にリードアウトコントロール ③ をホールドオフコントロール機能と DLY 以外では更にトレースセパレーション機能に切り換えるスイッチです。

トレースセパレーション機能に切り換えた時管面に表示されているのはすべてB掃引となりますが、移動できるのは、より優先順位の低いチャンネルです。


DLY、 $\Delta$ T、 $1/\Delta$ T に復帰するには再度スイッチを押します。

	B 掃	引時	
SUB CURSOR SW ③D さ 選択さきる機能(LED)	CURSOR SW ②D で選択でき る機能(LED 及びREADOUT)	リードアウトコントロールつまみ ③3) によるコントロール機能	リードアウトコントロールつまみ ③3 のブッシュによる機能
遅延掃引モード	DLY	ディレイタイム ポジション	
二重遅延掃引	ΔΤ	ディレイタイム ポジション	二重遅延BaとBbの 制御の選択
モード	1 / A T	ディレイタイム ポジション	二重遅延BaとBbの 制御の選択
トレースセパレー ションモード(A↑B)	ALL OFF	AとBのトレース セパレーション	
HO/NO *1	но	ホールドオフ時間	
モード			

\*1: TV・LNモードが選ばれていない時。

TV・LNモードに設定されている時はTV・LNの項を参照して下さい。

## (4) DYM、カウンタ機能



\* DVM SW………… 🛱 CH1に入力した信号の AC 電圧、DC 電圧、P-P電圧 を測定して、管面にデジタル表示する DVM 機能のスイッ チです。又 DYM が動作する時は、TRIG SOURCE ②で選 択されたトリガ信号源の周波数も測定して同時にオー トレンジ表示します。

> 表示はスイッチを押す度に AC 電圧→ DC 電圧→P-P電圧→ OFF の順に切り換わります。

> なお、DVM は微小振幅や過大振幅時は誤差が多くなり ますし、カウンタ機能もパルス幅の非常に狭い波形や 小振幅波形及びトリガのかからない状態ではカウント 表示を行ないません。また、ストレージモードでは、 DVM、カウンタ機能は動作しません。

AC : CH1に入力した20Hz~100kHzの信号の真の実効 値(TRUE RMS)を測定します。

> CH1の COUPLING ⑨が AC の時は AC 電圧の実 効値を測定し、DC の時は DC+AC の実効値を 測定します。

DC: CH1に入力した信号の直流電圧を測定します。

P-P: CH1に入力した 20Hz~100MHz の信号のピーク

間電圧を測定します。

管面への表示は以下のようになっています。

DVM SW 34	CH 1 COUPLING 9	表示	
10	AC	V	
AC	DC	$\widehat{\overline{\mathtt{v}}}$	
DC.	AC	? V	
DC	DC	V	
P P	AC • DC	P V	

#### (5) TV・LN (TVラインセレクタ機能)

TV·LN SW…………⑥ TV·LN(TVラインセレクタ)機能を設定するスイッチ で、NTSC と PAL が選択できます。TV·LN モードに設 定されると TV·LN の LED、HO/NO の LED、TV·H の LE D が自動的に点灯し、リードアウトコントロール 33 のつまみによりTVライン番号の選択が可能となりま

す。

TV・LN ⑮ は押す毎に NTSC、PAL、OFF が順送りで選択できます。ストレージモードでは NTSC、PAL、TV・H が順送りで選択できます。又、TV・LN モードに選定されますとそれ以前のトリガモードが AUTO の場合は NORM に自動的に設定されます。TV・LN モードではトリガモードを AUTO に設定する事はできません。
TV・LN モードを解除する場合は TV・LN ⑯ を押して OFF (TV・H) にするか、トリガ CPLG A ㉕ を押して TV・H 以外に設定し直します。

TV·LN SW ⑮ で選択できる機能 (LED 及び READOUT)		リードアウトコントロールつまみ Ø によるコントロール機能
NTSC		NTSCライン番号の選択
PAL		PALライン番号の選択
OFF (TV·H)	リアルモード	ホールドオフ時間
	ストレージモード	

#### (6) CPL (ペデスタルクランプ機能)

TV・LN (CLP) SW…… ⑤ トリガ CPLG A が TV・H 又は TV・V に設定されている 時(もちろん TV・LN モードも含みます) に2ndキース イッチ ⑥ と同時に押すことにより、ペデスタルクランプの ON 又は OFF ができます。

## ○ その他

 CAL(Vp-p)
 校正電圧の出力端子です。

 周波数 1 kHz±0.1%、電圧 0.5Vp-p±2%の正極性方

 でAL(Vp-p)0.5V
 形波が出力されています。

 出力抵抗は約 2 kΩです。

 本体の接地端子です。

#### 4.2 ストレージモードでの正面パネルの説明


#### ο ブラウン管関係

BINT, SCAL, …………⑤ つまみを押し込む度にスケールの発光目盛の明るさを 調整する SCAL と、リードアウトの文字やカーソルの明

るさを調整する READ OUT に、つまみの機能が切り換わ

ります。ストレージ動作時にはB INT には切り換わり

ません。



#### o 垂直軸関係

CH 4 INPUT ..... (18) CH4の垂直軸入力端子です。

POSITION ..... @5@7@8@ 輝線の垂直位置を決める調整器です。

PAUSE 動作時も垂直位置を変えることができます。

VERT MODE ......39 垂直軸の動作様式を切り換えるスイッチで、CH1、CH

2、CH3、CH4は単現象又は ALT が選択された時は、

スイッチを押して LED が点灯したチャンネルが管面に

表示され、任意の組み合わせが選択できます。CHOP は

CH1とCH2の2現象の時のみ選択できます。

スイッチを再度押すと LED が消えますが、単現象の場 合は消えません。又、2nd スイッチと ADD スイッチ

の同時押しにより MULT を選択できます。

ADD: CH1とCH2の信号を垂直軸管面中央を基準と

して、代数和又は差の観測が行えます。

MULT: CH1とCH2の信号を垂直軸管面中央を基準と

して、代数積の観測が行えます。MULT の波形


表示は縮小表示されます。詳しくは77頁の

「MULT」の項を参照して下さい。

ALT, CHOP: 2現象以上で動作するスイッチで、ALT

時には選択されたチャンネルの信号を交互に取 り込みます。又、TRIG SOURCE 四でV-MODE が選択されている時はオルタネートトリガが動 作します。

CHOP 時はCH1とCH2の信号を同時に取り込み ます。



20MHz BW: 垂直増幅器に約 20MHz の帯域制限を加えるスイッチです。他のスイッチとは無関係に動作します。

#### o 水平軸関係

A · B TIME/DIV ······ (6)

A掃引とB掃引(遅延掃引)の掃引時間を設定するスイッチです。

スイッチが押し込れた位置ではA掃引として動作し、引き出された位置ではB掃引(遅延掃引)として動作します。ただしつまみが引き出されていても HORIZ MODE ⑤ がA掃引の時はA掃引時間のスイッチとして動作します。A,B共に掃引時間は管面上にデジタル表示されます。ストレージモード時のみ 1S/DIV~5S/DIVのレンジがあります。A掃引が 1S/DIV~5S/DIVである時はB掃引(遅延掃引)は動作しません。

VARIABLE.....

ストレージモード時は動作しません。掃引時間はA,B TIME/DIV ®で設定した値につまみの状態に関係なく設定されます。

MODE......23

掃引の動作方式を選ぶスイッチです。

各状態における動作は通常モード時と 0.1s/DIV 以下 の CHOP モードで動作する ROLL モード時で異なります。

MODE.

AUTO NORM

SINGL

READY

RESET

通常モード時

AUTO: トリガ信号がない時、及び 50Hz 以下のトリ ガ信号の時掃引はフリーランします。

T Vラインセレクトモードでは AUTO の設定はできません。

NORM: トリガ信号がない時、及びトリガが外れた時、 それ以前に取り込んだ波形を表示したままトリ ガ待機状態となります。なお、TVラインセレ クトモードでは最初は NORM に設定されます。

SINGL: 単掃引状態となり、掃引後自動的に取り込み 停止状態となります。

RESET スイッチを押すと取り込み停止が解除さ

れてリセットされます。 リセットされると 最 初 2kワード(20DIV)分はホールドオフ期間と なり、それ以後トリガ信号が有効となり、 READY の LED が点灯し、単掃引が終了した時 消えます。VIEW TIME ⑰ は動作しません。

ROLL モード時

AUTO: トリガ信号に関係なくフリーランします。

NORM: YIEW TIME OFF の場合、

AUTO モード同様 トリガ信号に関係なくフリー ランします。

VIEW TIME ON の場合、

トリガがかかるまでフリーランし、TRIG POINT で VIEW TIME 設定時間だけ静止し再びフリーラ ンします。

SINGL: トリガがかかるまでフリーランし、トリガが かかると TRIG POINT で静止します。

HORIZ MODE………3 X-Y動作とA 及び 遅延B掃引の動作を選ぶスイッ チで、次のようなモードになっています。

> X-Y: CH1をX軸、CH2をY軸とするX-Y動作と なるスイッチです。CH1及び CH2の設定はX - Yスイッチを押すと自動的に行われます。 又、水平軸の TIME/DIV の表示の替わりにサ ンプリングレートが表示されます。

: A 掃引のみの単一時間軸モードです。

ALT: A 掃引上の拡大したい部分を選ぶモードです。 A掃引波形の管面中央部に拡大開始点を示す D が表示されます。この時 TRIG POINT は自動的 に O DIVになり、

<sup>†</sup>は表示されず WINDOW も動 作しません。

: 遅延掃引(B掃引)を表示するモードです。この 時の掃引時間はB TIME/DIV で設定され、連続 遅延状態となって、リードアウトコントロール 図 つまみの DELAY TIME POSITION で設定され た遅延時間後、直ちにB掃引がスタートします。 WINDOW はB掃引での TIME/DIY により、負っ

HORIZ MODE ALT B B TRG PEN OUT

まり DELAY TIME POSITION を中心に前後各々 2kワード任意に移動することができます。

B TRIG: 同期遅延を選択するスイッチでB掃引状態 の時有効となります。

> DELAY TIME POSITION で設定された遅延時間後 のBトリガ信号でB掃引がスタートします。 このスイッチが押された時、AUTO LEVEL ②、 TRIG SLOPE 28、TRIG LEVEL 30 はBトリガ機 能に切り換わり、緑色の LED が設定状態を表 示します。又、TRIG SOURCE 24、TRIG CPLG 25 も緑色の LED が点灯し設定状態を表示、スイッ チBが操作可能となります。

POSITION(WINDOW)……@ 輝線の水平位置を決める調整器です。つまみを押すと WINDOW 機能が動作でき、表示メモリ4kワードのうち 任意の1kワードを管面に表示させることが可能となり ます。左右に回し切ると連続して WINDOW が移動しま す。移動中の WINDOW を停止させるには、つまみを回 し切り方向とは逆方向に回します。


> 管面上の「◀T□□ms」は管面左端から TRIG POINT までの時間間隔を表します。ROLL モード時の「□□□ □/4095」は、現在の管面中央のアドレスが表示メモリ 4 k ワードのどの位置であるかを示しています。

#### o CRT リードアウト関係

ストレージモードでは、CURSOR SW ②D は HORIZ MODE ③B がAの時に有効となり、 ALT 及びBでは動作しません。又、SUB CURSOR SW ② 及び DVM SW ፡ は動作しま せん。DYM 測定が必要な場合はリアルモードに切り換えてご使用下さい。

CURSOR SW …………の HORIZ MODE @ がA掃引の時、カーソルによる AT, 1/AT, AVの測定、及び測定 OFF の4段階を切り換 えるスイッチです。

> 同時にリードアウトコントロール 30 の動作も切り換 わります。



いずれの測定の場合もリードアウトコントロール ③ で破線のカーソルの位置をコントロールすることができます。つまみによる変化範囲はつまみ中央から約 ± 1 DIVで、左右に回し切ると連続して移動します。 移動中のカーソルを停止させるにはリードアウトコントロール ③ のつまみを回し切りの方向とは逆方向に回します。カーソルの破線と点線はつまみを押すことにより入れ替わります。又両カーソルともに破線になった時はトラッキングモードとなり同じ間隔を保ったまま、両カーソル共、同時に移動します。カーソルはつまみを押す度に、破線→トラッキングモード→底線→トラッキングモード→破線の順に繰り返します。

AT: 破線と点線の2本のカーソル間の時間差を測定し、管面上にデジタル表示します。

1/AT:破線と点線の2本のカーソル間の時間差を測定し、その逆数を周波数としてデジタル表示します。

ストレージモードでは時間比(RATIO)及び位相 (PHASE)測定の機能はありません。


4∨: 破線と点線の2本のカーソル間の電圧差を測定し、管面上にデジタル表示します。

垂直軸が UNCAL 状態では 5 DIV を 100%とした電圧比(RATIO)測定ができます。

なお、表示値は、YERT MODE ® がCH 2 単現象 を選択している時は CH 2 のスケールファクタ に従いますが、それ以外は CH 1 のスケールファ クタに従います。

SUB CURSOR SW …… ② ストレージモードでは HORIZ MODE ⑤ がA、ALT、B のいずれの場合も動作しません。

DVM SW………… ② ストレージモードでは DVM は動作しません。



0	ス	1	レー	ジ	関	係

す。ストレージ動作時は STRG の LED が点灯し、スイッ チを押す度に動作が切り換わります。

STRG REAL

MODE

レートより速いレンジ 0.5us/DIV 以上でシングル掃引 を行なった場合、有効なスイッチで、拡大波形を補間 (インターポーレーション)する種類を切り換えること ができます。

RESPONS

SIN PULSE

SIN の LED が点灯した時は、サイン補間となり正弦波 信号を補間するのに適しています。この場合正弦波1 周期当たり 2.5サンプルデータ以上あれば、ほぼ元の 正弦波信号を再現できます。

SIN の LED が消えた時は PULSE 補間すなわち直線補 間となり、サンプルデータ間を直線状に結びます。 PULSE 補間はパルス状の信号に対して特に有効ですが 正弦波の場合は1周期当たり 10サンプルデータ以上あ れば、ほぼ元の正弦波信号を再現できます。

通常の取り込みモードでは、ストレージできないサン プルデータ間の最大値と最小値を表示するエンベロー プモードを選択するスイッチです。

ENV DOT:

ENV には ENV1と ENV∞の2つの機能があります。 エンベロープモードを用いると、サンプリングクロッ ク間に発生した幅の狭いパルスや繰り返し入力信号の 周波数がサンプリング周波数の1/2よりも高くなった 時に生じるエイリアシング現象を識別することができ ます。又 50ms/DIY~10µs/DIY のレンジでは ENY∞が 設定でき、常に最大値を更新しながら表示します。 5s/DIY~10µs/DIY のレンジで ENY の LED が点灯した 時に動作します。ただし 5s/DIV~0.1s/DIV のレンジ では単現象時又は CHOP 時のみ ENV1の機能が動作し ます。

エンベロープモードにて PAUSE された波形の拡大表示

	はできません。人、アペレーンと同時に動作はできま
	せん。このスイッチと2nd スイッチの同時押しにより、
	管面の表示を通常のベクター表示と、ドット表示の切
	り換えが行なえ、押す毎に切り換わります。
AVG	アベレージ機能を動作させる為のスイッチで、スイッ
	チを押す毎に2→4→8…→256→0FF の順にアベレー
[AVG]	ジ回数の設定が行なえます。
	この時"AVG"のランプが点灯すると共に、管面にアベ
	レージ設定回数と実行回数が表示されます。この場合
	AD コンバータは8ビット分解能ですが、アベレージの
	設定回数によっては、最大12ビットの表示分解能で管
	面に表されます。
	但し、アベレージは ROLL モード、IPL モード及び X
	- Yモード時には動作しませんし、ENV 機能と同時に
	動作はしません。
VIEW TIME	管面の波形表示時間を切り換えるスイッチで、表示波
	形を保持する時間を約1秒、約3秒、約10秒及び、OFF
VIEW TIME	(連続書き替え)の4段階に切り換えることができます。
;RËT	VIEW TIME が動作中は管面上に マークが表示さ
,nr.i	れて動作時間を示します。
	: 約1秒
	: 約3秒
	: 約10秒
	AUTO掃引、単掃引およびリピートレンジ時は動作
	しません。
REF MEMORY 45	最高4波形までを記憶して比較することができるリファ
	レンスメモリの切り換えスイッチです。
SAVE····································	メモリへの記憶は、PAUSE 匈 でデータ取り込みを一時
	停止させてからセレクトスイッチ ⑩ で書き込むメモ
REF MEMORY	リを選択し、SAVE スイッチ @ を押すことで実行され
[[2] 3] 4 SAVE	ます。セレクトスイッチ ⑯ で選択できるメモリは
DAVE	VERT MODE ⑬ で選択されるチャンネル数によって次の
	ように変化します。

単現象時 : セレクトスイッチ ⑩ で1~4のメモリの

内任意の1つを選択することができます。

2 現象時 : 1 と 2 同時あるいは 3 と 4 同時の 2 つの組み合わせを選択できます。 奇数番号のメモリには VERT MODE ③ のより左側のチャンネルが割り当てられます。 この時 ADD 又は MULT は 1.5チャンネル相当として順位づけられます。

3現象時: VERT MODE ® で選択されたチャンネルと同じ番号のメモリが動作します。等しい番号のチャンネルどうしが対応します。

4 現象時 : すべてのメモリが同時に ON となり 等し い番号のチャンネルとメモリどうしが対応しま す。


なお、リファレンスメモリを選択後 VERT MODE のチャンネル数を変更しても、次にセレクトスイッチ ⑮ を操作するまでメモリの選択は変わりませんので VERT MODE のチャンネル数と無関係にリファレンスメモリを表示させることができます。

PAUSE ······

PAUSE

波形の取込・表示をいつでも一時停止し、表示されている波形を保持し続けます。再度押すことにより、解除されます。リファレンスメモリへの SAVE や水平方向への最大100倍までの拡大は PAUSE 状態でのみ、動作可能となります。PAUSE 状態では操作できるスイッチは限られたものとなり、他はすべてロック状態となります。5.1ストレージ動作(9)PAUSE の項(74 頁)を参照ください。

GP-IB によるリモート状態の時、パネル面からの操作をすることができるローカル状態に切り換えるスイッチです。



リモート状態の時には RMT の LED が点灯します。 又、2 nd FUNCTION KEY としても動作し、同時に HORIZ MODE ® のX-Yを押すとX-Yレコーダ出力 (後面)からリファレンスメモリの内容が出力され、又 同時に COUPLING ® ® ® の GND を押すと10: 1プローブ使用による、垂直軸スケールファクタの切り換えができます。 さらに、DVM SW ②と同時に押す と、垂直軸、水平軸とストレージ系の自己校正モード に入り、SUB CURSOR SW ② と同時に押すと、システム が異常状態になった時のためのシステムリセット動作 に入ります。

ENV スイッチ 個 と同時に押すと、表示方式がベクターとドットの任意の一方に切り換えられます。

VIEW TIME スイッチ ① と同時に押すと、0.5µs/DIV~10ns/DIV レンジで補間動作 IPL とリピート表示動作 RPT の切り換えができます。

ADD スイッチ ③ と同時に押すと(MULT)モードとなります。

本器はオプションの RCO2-COM リモートコントローラを併用しますと、本器内の STEP メモリに 100通りのパネル設定内容を記憶することができます。このパネル設定内容を1台の COM7202A をトーク・オンリーに、他の複数(14台まで) の COM7202A をリスン・オンリーに設定してBスイッチ ③ と同時に押すと、複数のCOM7202A に対して GP-IB を通じて STEP メモリの内容の COPY が行なえます。

又 リードアウトコントロールスイッチ ③ と同時に押すと、DIGITAL I/O (プロッターの出力)位置と表示画面のセンター合せモードとなり表示された1本のカーソルをリードアウトコントロールつまみ ③ により管面目盛中央に合せ、再度 ③ のスイッチを押すことにより表示画面が管面の中央に校正されます。地磁気や外部環境により、リアル及び ストレージの表示が、ずれた時に使用します。

# 4.3 背面パネルの説明(図4-3参照)

CH 1 OUT 52	CH1入力からの信号を出力する端子です。
	出力振幅は約50mV/DIV で、50Ω負荷に接続した場合は
	約25mV/DIV となります。
Z AXIS INPUT ····································	外部輝度変調用の入力端子です。
	正方向の信号により輝度が下がり、3 Vp-pの信号で明
	らかな輝度変調がかかります。
B GATE	B掃引信号に同期した正極性の TTL レベルのゲート信
	号が得られる端子です。
A GATE or	A掃引信号に同期した正極性の TTL レベルのゲート信
SYNC(OUT)	号が得られる端子です。
	ストレージモードでPEN 出力時は同じく正極性の TTL
	レベルの SYNC 出力が、PEN OUT に従って出力されま
	कुं
A SWEEP or ······69	A 掃引信号が出力される端子です。
PEN X OUT	0~約+1Vまでの出力が得られます。
	ストレージモードでPEN 出力時には同じく0~約+1
	VのX軸出力が得られます。
PEN Y OUT····································	ストレージモードで PEN 出力時には約±0.5Vの出力
	が得られます。
電源コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	AC 電源供給用の電源コード用コネクタでヒューズホル
FUSE	ダーを兼ねています。
	ヒューズを交換する場合は電源コードを取りはずして
	から、ドライバー等で、ツメ部をひねると取りはずす
	ことができます。
コード巻き兼足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	収納時 電源コードを巻いておくコード巻きです。
GP-IB コネクタ⑩	IEEE-488-1978 GP-IB スタンダードに準じたコネク
	タです。
GP−IB スイッチ ····・・®	インターフェースが応答するトーク・アドレス(MTA)の
•	設定と TALK ONLY (TON) ローカル・メッセージのコン
	トロールをするスイッチです。

REMOTE 端子 ·····················──	リモートコントローラ RCO2-COM や、プローブセレク
•	タ PS01-COM を接続するコネクタです。
	なお、RCO2-COM, PSO1-COM の使用法につきましては
	それぞれの個別取扱説明書を参照ください。
PROBE POWER ····································	アクティブプローブ用の電源出力端子です。
ファン	内部冷却用ファンの吹き出し口です。
	ふさいだり、通風のさまたげになるような物を置かな
	いで下さい。




図4-1 正面パネル




図4-2 背面パネル

## 4.4 管面リードアウトの説明

ο リアルモード時





図4-3

(1) CH1~4スケールファクタ




(2) 10:1プローブ表示: P×10 (ストレージモード共通)


## (3) 周波数カウンタ測定値




## (4) DVM 測定值




## (5) A · B 掃引時間



#### (6) 遅延掃引時間



△T 測定値



## 1/AT 測定值




CAL 時 : 1/AT 同期遅延 : < 測定値

CAL 時 : Hz~MHz

UNCAL 時 : PHASE その他 : ブランク

UNCAL 時: DEG

## △V 測定値



CH2 CAL'D 単現象 : 4V2 測定値

CAL'D : V, mY

その他 CAL'D: AV1

UNCAL 時:%

CH1, CH2 UNCAL 時: RATIO

及び CH3, CH4 時

## (7) T V 信号観測

水平周期 : TV・H(ストレージ時)

ホールドオフ : H〇(リアル時)

ο ストレージモード時

(5) X-Yアドレス表示 X-Yサンプリングレート表示





図4-4

(1) CH1~4、ADD MULT スケールファクタ



(2) トリガポイント、トリガポイント位置、遅延ポイント

位置マーク

トリガポイント : 艾


トリガポイント位置 : □.□□□µsT▶

位置マーク D

遅延ポイント : D

902428

(3) リファレンスメモリ スケールファクタ (注)



- (注) ADD 時 CH1 と CH2 が同じレンジ値の時はそのスケールファクタ、異なるレンジ値の場合は?、MULT 時の垂直軸ファクタは?となります。 又、GP-IB により外部から書き込んだ波形データの時は垂直軸、水平軸とも?表示となります。
- (4) ビュータイム表示

連続 : ブランク

約1秒表示:


約3秒表示:

約10秒表示:


(5) X-Y表示



(6) ロール表示




(7) アベレージ表示



## (8) エンベロープ表示

ENV 1
 1 : エンベロープシングル
 ∞ : エンベロープインフィニティ

## (9) ポーズ拡大



## (10) 等価サンプルレンジ表示

RPT: リピティティブサンプリングモード

IPL: インターポーレーションモード

## 4.5 初めの操作

本器を使用して観測を行なうために次の手順に従って設定を行ないます。なお各操作つまみは現在のつまみの角度から動かさないと正しいつまみの位置情報が認識されない事がありますので、必ず 30°以上回して下さい。 又、ストレージモードについては5.1項を参照して下さい。

- (1) POWER ① を ON にします。必ずパネル面の LED が点灯する事を確かめます。
- (2) READ OUT ⑤つまみを必要回数押して、READ OUT 輝度調整機能とします。位置を ほぼ中央に設定して管面上にリードアウト表示される事を確かめると同時に FOCUS ⑥ で焦点を合わせます。
- (3) 各操作つまみを次のように操作します。

名 称	No.	設 定
INTEN	2	3時の位置
SCALE	(5)	左回しきり
VERT MODE	39	CH1 のみ、他は OFF
POSITION	<b>@</b>	ほぼ中央
YOLTS/DIY	6	10mV/DIV (CRT 上表示)
VAR	$\bigcirc$	CAL'D (押し込まれた位置)
COUPLING	9	GND (AC or DC)
A, B TIME/DIV	(6)	0.5 ms/DIV
VAR	0	CAL'D (押し込まれた位置)
SWEEP MODE	23	AUTO (一番上)
TRIG SOURCE	2	V-MODE、CH1 (一番上)
TRIG CPLG	25	AC (一番上)
A/B TRIG	26	A (動作しません)
LEYEL AUTO	27	AUTO .
SLOPE	23	+
TRIG LEVEL	<b>30</b>	ほぼ中央(動作しません)
CURSOR SW	(1)	но
SUB CURSOR SW	32	動作しません
リードアウトコントロール	(33)	左回しきり(ホールドオフ OFF)
DVM SW	<b>3</b>	OFF
POSITION	20	輝線が中央に出る位置
STORAGE MODE	60	REAL

(4) 以上の操作により管面上には輝線が観測されます。

SW ON 後1分以上たっても輝線が現われないときには再度(3)の操作を繰り返して下さい。

- (5) 輝線が現われましたら INTEN ②、FOCUS ④ を調整して見易い状態にします。
- (6) 輝線が管面中央の水平目盛と平行になるように、調整用ドライバーで TRACE ROTATION ③ を調整します。


この調整はオシロスコープを移動したり向きを変えるたびに必要です。

(7) 外部環境等の大巾な変化等でリアル及びストレージの表示位置がずれた場合は、L OCAL SW の使用方法に従って校正して下さい。

#### 4.6 プローブの校正

プローブは一種の広帯域アッテネータを形成しており、位相補正が正しく行なわれていないと、観測波形に歪を与え、間違った波形を観測する事になりますので、 測定前には正しく校正する必要があります。

校正は本器正面パネルの CAL 端子 ② の信号を使用して行ないます。



プローブを CH 1 INPUT ® に接続し VOLTS/DIV ® スイッチで 0.1V にセットします。

プローブ先端を CAL 端子に接続し、図4-6のように波形を観測しながら、コンペンセータを絶縁ドライバー等で回し、最良な波形になるように調整します。

付属の他の一本のプローブも CH2 に対して同様の調整を行ないます。

プローブを $\times$ 10 にして使用するときは、次の4.7 項に従ってリードアウト値の変更を行なってください。ただし付属のリードアウトプローブ使用時は、リードアウト値か自動変更されますので、手動による変更は不用です。




図4-6

#### 4.7 付属以外のプローブ使用時のリードアウト値の変更方法

垂直軸の感度や $\Delta V$  測定値等のリードアウト値は各入力端子での値を表示していますが 10:1 プローブを使用した場合等には、プローブ先端での感度や $\Delta V$  測定値に変更する事ができます。

変更方法は、INTEN ② つまみを一旦押して手を離し、管面が BEAM FIND 状態になっている間に、プローブを接続しているチャンネルの COUPLING ⑨ ⑩ ⑤ ⑨ の GND スイッチを押します。 このとき、各入力感度の管面リードアウト値は 1/10 になると同時に  $P\times10$  のマークが表示されて注意をうながします。

プローブの使用を解除するときは同様の操作を繰り返します。

#### 4.8 ビームファインドについて

輝線が管面外にあるときや、不十分な輝度のため観測できないとき、INTEN ② つまみを押す事により、約1秒間、輝度が増加した輝線を管面内に、観測する事ができます。

又このビームファインド機能は、プローブ使用表示切換時、GND キーと組合せて使用する2nd ファンクションキーの役割をもっています。

#### 4.9 2現象動作(ストレージ・モードを除く)

4.5 (3) 項で設定した CH1単現象動作に対して、さらに VERT MODE 3 の CH 2 ボタンを押すと CH1と CH2の LED が点灯し管面には2本の輝線が現われて2現象動作になると同時に、管面下部には両チャンネルの感度がリードアウトされます。

この状態では、VERT MODE ③ の ALT もしくは CHOP の LED も点灯し、選択可能となりますので、主に高速掃引時には ALT を使用して、CHOP により波形が点線状に表示されて見にくくなるのを防ぎ、低速掃引時には CHOP を使用して、交互掃引で波形がちらつくのを防止します。

ただし、高速掃引時でも不規則現象等を同時に観測する必要がある場合には CHOP を、又両チャンネルの周波数が異なっていてオルタネートトリガをかける必要がある場合等は ALT を使用します。

この他 CH1から CH4の任意のチャンネルを VERT MODE ® で選択して2現象表示する事ができます。

#### 4.10 ADD (MULT) 動作

VERT MODE 3 の ADD スイッチを押し、他のチャンネルを解除すると CH1信号と CH2信号の和の信号が管面に表示されます。又、CH2 POSITION 3 つまみを押して INV の LED が点灯すると CH1信号と CH2信号の差の信号が観測できます。同じく ストレージモードで2nd キーと ADD スイッチを押すと MULT モードとなり CH1波形と CH2波形の積の信号が観測できます。

ADD (MLT) 動作時は CH1と CH2の両方の POSITION ⑩ ⑬ つまみが動作しますが、垂直軸増幅器の直線性から、なるべく両つまみの中央付近で使用して下さい。

#### 4.11 X-Y動作

HORIZ MODE ⑩ のX-Yスイッチを押すと、X-Yの LED が点灯し CH1信号をX軸とするX-Y動作となります。この時 リアルモードでは TRIGGER 関係の LED は消えスイッチは動作しません。ストレージモードの TRIG モード NORM, SINGL では通常通りにトリガを受け付けます。ただし、DVM スイッチ ⑳ を押して周波数カウンタ動作とした場合は SOURCE ㉑ と CPLG ㉑、LEVEL AUTO ㉑、SLOPE ㉑、LEVEL ㉑ の各機能は動作し、LED も点灯します。

なお、通常掃引時に CH1か CH2単現象もしくは CH1と CH2の2現象動作の場

合は、X-Y動作に切換えた場合に自動的に CH1をX軸、CH2をY軸とするX-Y動作になりますが、VERT MODE ® の CH2、CH3、CH4のスイッチの操作により、任意のチャンネルをY軸とする最高3現象までのX-Y動作ができます。この場合、各チャンネルは CHOP 切換となります。又 VERT MODE ® はY軸の表示チャンネルの LED が点灯します。

X-Y動作を解除するには HORIZ MODE ® のA又は ALT、又はBのスイッチを押します。

#### 4.12 3 現象· 4 現象動作

4.8項の2現象動作に対してさらに VERT MODE ② スイッチを押して CH1, CH2, CH3, CH4のすべての LED を点灯させた場合管面には4本の輝線が表示されて4現象動作となります。さらに ADD スイッチも同時に押すと CH1と CH2の ADD 信号も含めて4 チャンネル入力の5 現象動作となります。

このように VERT MODE ③ スイッチにより必要な4チャンネルを任意に組み合わせて、単現象表示から最高 5 現象表示まで行なう事ができます。 この場合、VERT MODE ⑤ で ALT が選択されていて、LEVEL AUTO ⑦ が OFF かつ SOURCE ② が V-MODE の場合には、オルタネートトリガとなって、観測チャンネルの入力周波数が異なっても、各チャンネルにトリガをかける事ができます。

#### 4.13 電圧測定

通常の CRT 管面上のスケール目盛を利用して、電圧値を読み取る方法の他に、カーソルを利用する AV 測定、CH1 に入力した信号の電圧を直接デジタルボルトメータで測定する DVM 測定の合計 3 種類の電圧測定法があります。

(1) AV測定 (HORIZ MODE 30 の ALT, BおよびX-Yの各モードを除く)

HORIZ MODE ⑩ がA掃引の時 CURSOR SW ⑪ を押してAVの LED を点灯させると管面上には点線と破線の2本の水平方向のカーソルが現われます。

この状態でリードアウトコントロール ③ のつまみを回すと、管面上の破線カーソルが上下に動きますので、波形上の測定位置に設定します。

次にリードアウトコントロール ③ のつまみを2度押します。するとカーソル線は2本共破線の状態を経て、最初の状態と破線と点線が逆になりますので、同様に破線カーソル側を測定位置に動かします。

この時2本のカーソル間の電圧差は CH2単現象の時および CH2と共に CH3、

CH4を選択している時は CH2の、それ以外は CH1の VOLTS/DIV ⑥ ⑩ のスケールファクタに従って管面にデジタル表示されます。

又、両カーソル共、破線となったときはトラッキング・モードとなり、カーソル 間の間隔を変えずに、同時に動かすことができます。

なお、リードアウトコントロール ③ による変化範囲はつまみ中心位置から上下約1DIV ですが、左右に回し切ると連続して移動します。移動中のカーソルを停止させるにはリードアウトコントロール ③ のつまみを回し切りの方向とは逆方向に回します。

CH3 又はCH4のみの場合にはAV測定は動作せず、管面にはAVのかわりに RATIO が表示され電圧比測定の状態になります。

## (2) DVM 測定 (ストレージモードを除く)

CH1入力に信号が入力されているとき DVM SW ® を押して LED を点灯させると、 管面左上部に CH1入力の電圧値がデジタルボルトメータで測定されて表示されます。

DVM SW ② で AC を選択したときには 20Hz~100kHz の信号の真の実効値(TRUE RMS)を測定しますが、入力の COUPLING ③ が AC の時は AC 電圧の実効値を、DC の時は DC+AC 電圧の実効値をそれぞれ測定し表示します。この時、管面表示の単位もそれぞれVとVに変化します。

DVM SW 図 で DC を選択したときは CH1入力信号の直流電圧を測定します。
DC 電圧を測定するには入力の COUPLING ⑨ が DC である事が必要で、AC の場合は
管面測定値表示が?となります。DC 電圧測定時の単位表示は V となります。

DVM SW Ø でp-pを選択した時には CH1入力の 20Hz~100MHz の信号のピーク間 電圧を測定します。管面への表示単位は V となり測定値の前に P を表示して、識別できるようにしています。

管面をオーバーするような過大入力や小振幅の場合は誤差が大きくなりますので 御注意下さい。

MODE ① によりストレージモードに設定すると DVM 測定は解除され管面からも電圧表示は消えます。再度リアルモードに戻すと前の機能設定のまま DVM 測定は再開されます。

4.14 電圧比測定 (HORIZ MODE ® の ALT, BおよびX-Yの各モードを除く)

基準信号に対するオーバーシュート等の電圧比を測定するときに有効な測定法です。

4.13(1)項の操作で管面に水平のカーソル線を出し、リードアウトコントロール ③ つまみで、管面スケール上の0%目盛と 100%目盛上にカーソル線を移動します。

ここで CH1に観測信号を入力し、VARIABLE ⑦ で振幅を5 DIV に合わせます。このとき管面リードアウト値は RATIO 100.0%と表示されます。次にカーソルを動かして、必要な部分、たとえば、方形波に対するオーバーシュート部分に合わせることにより、2本のカーソル間の基準振巾に対する電圧比(オーバーシュート)をパーセント表示により直読することができます。

電圧比を測定するには、

CH1又は ADD の単現象および CH1を含む多現象の場合には CH1の VARIABLE ⑦を、CH2の単現象、CH2と ADD の2現象および CH1を除く多現象の場合には VARIABLE ⑩ をそれぞれ UNCAL 状態にする必要があります。

CH3又は CH4による電圧比測定をする場合には入力する信号レベルを管面5DIVに設定する必要があります。

#### 4.15 時間間隔測定(ストレージモードのALT, Bを除く)

立上り時間や立下り時間、および同期等、2点間の時間間隔(4T)を測定するときに有効な測定法で、CURSOR SW ② で4Tを選択したときに、管面に表示される2本の垂直カーソルを使用して測定します。

HORIZ MODE ® がA掃引のとき CURSOR SW ® を押してATの LED を点灯させると管面上には点線と破線の2本の垂直方向のカーソルが現われます。

この状態でリードアウトコントロール ③ のつまみを回すと管面上の破線カーソルが左右に動きますので、波形上の測定点 たとえばパルス波形の10%振幅点に設定します。

次にリードアウトコントロール ③ のつまみを2度押します。するとカーソル線は2本共、破線の状態を経て最初の状態と破線と点線が逆になりますので、同様に破線カーソル側を測定点、たとえばパルス波形の90%振幅点に動かします。

この時、2本のカーソル間の時間差、すなわちパルス波形の立上り時間は A TIME/DIV ® のスケールファクタに従って管面にデジタル表示されます。

両カーソル共破線になつた時はトラッキングモードとなり、カーソル間の間隔を

変えずに動かすことができます。

なおリードアウトコントロール ③ による変化範囲はつまみ中央位置から左右約 1 DIV ですが、左右に回し切ると連続して移動できます。移動中のカーソルを停止させるにはリードアウトコントロール ③ のつまみを回し切りの方向とは逆方向に回します。

カーソルによる $\Delta$ T 測定は  $\Pi$ ORIZ  $\Pi$ ODE  $\Omega$  が A 掃引の時のみ有効です。  $\Pi$ ALT,  $\Pi$ O時は遅延掃引による $\Pi$ AT 測定となります。

#### 4.16 時間比測定 (ストレージモードを除く)

デューティ・サイクルの測定など2つの時間間隔どうしの比を測定する時に有効な測定法で時間間隔(AT)測定と同様に垂直カーソルを用い、パーセント表示されます。

 $\Delta$ T 測定の設定のまま測定する信号の基準となる時間間隔、たとえば方形波のデューティ・サイクルを測定する場合は方形波の 1 周期を SWEEP VARIABLE 0 を用いて 管面 5DIV(100%)に合わせます。 この後 VARIABLE は動かさないように注意します。

次にリードアウトコントロール ③ を用いて2本のカーソル線を比較しようとするする部分、たとえば方形波の立上りエッジと立下りエッジに移動すると管面には5DIV に対する時間比、すなわちデューティ・サイクルが表示されます。

#### 4.17 周波数測定

CRT 管面上のスケール目盛を利用して読み取った時間の逆数を計算して周波数を 読み取る方法の他にカーソルを利用する  $1/\Delta T$  測定、直接周波数カウンタで測定す るカウンタ測定の合計 3 種類の方法があります。

#### (1) 1/AT 測定 (ストレージモードのALT, Bを除く).

HORIZ MODE ® がA掃引の時、CURSOR SW ® を押して 1/4T の LED を点灯させると管面上には点線と破線の2本の垂直のカーソルが現われます。

この状態でリードアウトコントロール ② のつまみを回すと破線カーソルが左右に動きますので、たとえば方形波の立上り部分に設定します。

次にリードアウトコントロール ③ のつまみを2度押します。するとカーソルは、2本共破線の状態を経て、最初の状態とは、破線と点線が逆になりますので、同様に破線カーソル側を測定点、たとえば、点線カーソルから一周期目の方形波の立上り部分に設定します。

このとき、2本のカーソル間の周波数、すなわち方形波の周波数はA TIME/DIV ® のスケール・ファクタに従って管面にデジタル表示されます。

両カーソル共破線になったときは、トラッキング・モードとなり、カーソル間の 間隔を変えずに、同時に動かすことができます。

なお、リードアウトコントロール ③ による変化範囲はつまみ中央位置から左右約1DIV ですが左右に回しきると連続してカーソルが移動します。移動中のカーソルを停止させるにはリードアウトコントロール ⑤ のつまみを回し切りの方向とは逆方向に回します。

#### (2) カウンター測定 (ストレージモードを除く)

DVM SW M を押して DVM 測定をしているときには同時に TRIG SOURCE M SW で選択したトリガ信号源のチャンネルの周波数を内部周波数カウンターで測定して表示します。

なお測定結果は、TRIG SOURCE ② で 2 現象以上の V-MODE が選択されているときには表示されません。

又、信号が入力していても TRIG LED ② が点灯していない状態すなわち同期がかかっていない状態では、測定を行ないません。

さらに、パルス幅の非常に狭い波形や、小振幅信号に対しては正しい測定が行な われないことがあります。

MODE の によりストレージモードに設定するとカウンタ測定は解除され、管面からも DVM と同様 周波数表示は消えます。

再度 リアルモードに戻すと DVM は前の機能設定のまま DVM および周波数測定は再開されます。

#### 4.18 位相差測定 (ストレージモードを除く)

増幅器の入出力信号間等、同じ周波数の2信号間の位相差の測定に有効な測定法で、垂直カーソルを用い、度 (DEG) 表示されます。

1/AT 測定の設定において、基準となる信号、たとえば入力信号を CH1に入力し、管面中央に表示されるよう、CH1 POSITION ® を調整し、かつ信号の1周期が5 DIV となるように SWEEP VARIABLE ® を調整します。

次に CH2に比較する信号、たとえば出力信号を入力し、CH1と同振幅で同位置に表示されるよう、CH2, VOLTS/DIV ⑩, VARIABLE ⑪、及び POSITION ⑱ を調整します。

2本のカーソルの内、1本をCH1の入力信号が管面中央の水平目盛と重なる点に置き、他の1本を CH2の出力信号が管面中央の水平目盛と重なる点に置きます。 このとき、管面には2信号間の位相差がデジタル表示されます。

なお、TRIG SOURCE ② でV-MODE が選択されているときは、オルタネート・トリガ機能が働いて正しい位相差が表示されません。同様に CH1、CH2入力端子 ⑧ までの接続ケーブルの長さが異なったり、遅延時間が異なっているときも正しい位相差が表示されません。

## 4.19 遅延掃引 (ストレージモードを除く)

遅延掃引モードには、輝度変調された遅延準備掃引と遅延B掃引とのオルタネート (ALT) モードと遅延B掃引 (B) モードの2つがあり、それぞれについて、連続遅延掃引と同期遅延掃引 (B TRIG) を選ぶことができます。

#### (1) オルタネート遅延 (ALT) モード

輝度変調された遅延準備掃引と遅延B掃引が管面上に表示されます。

HORIZ MODE ® をAから ALT にすると、それまでのA掃引波形の一部が輝度変調されて明るくなり、更にもう1本輝度変調部分が管面一杯に拡大された遅延B掃引が表示されます。

A 掃引の輝度変調された部分の長さ、すなわち B 掃引時間は A, B TIME/DIV の つまみを引き出した位置にすることにより設定することができます。この掃引時間 は A, B 共に管面にデジタル表示されます。

A掃引の書始め位置から輝度変調部分までの時間、すなわち遅延時間は CURSOR SW ③ を DLY に設定し、リードアウトコントロール ③ を操作することにより、可変することができます。変化範囲は、左右約1DIV で、左右に回し切ると連続して移動します。移動中のカーソルを停止させるには、リードアウトコントロール ③

のつまみを回し切りの方向とは逆方向に回します。このとき管面には DLY の文字と 共に遅延時間が表示されます。

又 DLY の LED が点灯しているときに SUB CURSOR SW ② を押すと DLY の他に HO とA \$\\$ Bの LED が順次点灯します。HO の LED が点灯したときはリードアウト コントロール ③ はホールドオフ時間のコントロール機能となり、A \$\\$ Bの LED が 点灯したときはA掃引に対する遅延B掃引の垂直位置をコントロールするトレース セバレーション機能となって、B掃引の位置をA掃引から $\pm 4$  DIV 以上離すことが できます。

SUB CURSOR SW ⑰ をさらに一回押すか、リードアウトコントロール ⑬ のつまみを押すと、LED は DLY 表示のみとなります。

#### (2) 遅延B掃引(B)モード

ALT 表示では一現象につき二トレース表示するため、掃引時間によっては、ちらつきが多くなったり、輝度が低下したりします。

このとき、HORIZ MODE ® を ALT からBにすると遅延拡大されたB掃引のみを表示させることができ、ちらつきを軽減し、輝度を増加できます。

B掃引モードでは、A、B TIME/DIV ® を引き出した状態で左に回すと掃引時間がしだいに遅くなりますが、A掃引時間と等しいレンジ以上は遅くなりません。

## (3) 同期遅延 (B TRIG) モード

連続遅延モードでは、A掃引スタート後、遅延時間位置調整で設定された遅延時間後、無条件にただちにB掃引がスタートしますが、ALT、もしくはBモード時にHORIZ MODE ® のB TRIG スイッチを押すと、同期遅延モードとなり、遅延時間後、Bトリガレベルを構切った信号によりB掃引がスタートします。

そのため拡大率が高い場合も、B掃引のスタートがBトリガによってコントロールされるため、ジッタの少ない拡大波形を観測できます。

このときリードアウトコントロール ③ を操作して、遅延時間を変化させても A 掃引波形上の輝度変調の位置は連続的には変化せず、Bトリガレベルを横切る波形上のポイントをステップ状に移動します。

AUTO LEVEL ②、TRIG SLOPE ②、TRIG LEVEL ③は HORIZ MODE ③ の B TRIG スイッチを押すと自動的にBトリガ機能となり TRIG SOURCE ②、TRIG CPLG ⑤ と共に緑色の LED が点灯し設定を変更することができます。

Aトリガ機能に戻すときは、A, Bスイッチ四を押します。ただし TRIG SOURCE、TRIG CPLG はA, Bスイッチに関係なくA TRIG、B TRIG を独立して設定できます。

B TRIG のスイッチが押されていないとき、LED はオレンジ色のみとなりAトリガ機能専用となります。

#### 4.20 遅延掃引による時間差測定

HORIZ MODE ® のA掃引モードでは時間差測定をカーソルにより行ないましたが、 この方法では入力信号の波形によっては、カーソルを希望する測定点に合わせるこ とが難しく、正確な測定結果を得られるとは限りません。

遅延掃引による時間差測定では、管面に現われる2つの遅延B掃引波形を測定点 に正確に重ね合わせることができるため、カーソルによる時間差測定よりもより正 確な測定結果を得ることができます。

以下に単現象の場合を例に実際の遅延掃引による時間差測定の方法を示します。


- 1. VOLTS/DIV, A TIME/DIV, POSITION を調節して管面上に波形を描かせます。
- 2. HORIZ MODE ® を ALT モードに設定しB TRIG モードは解除した連続遅延 モードにします。
- 3. CURSOR SWのをΔTに合わせます。この時、管面には2ケ所の輝度変調部分を もったA掃引波形と、2つの遅延B掃引波形が現われます。(図4-7(A)参照)
- 4. リードアウトコントロール ③ により、2ケ所の輝度変調部分をそれぞれ測 定しようとする部分に移動します。

リードアウトコントロール ③ の操作はカーソルと同様でトラッキングモー ドで同時に2ケ所の輝度変調部分を移動させることもできます。


5. A、B TIME/DIV ® を引き出し、遅延B掃引上の測定点がより詳細に観測で きるようにB掃引時間を設定します。

この後 HORIZ MODE ® をB掃引モードに設定し、遅延B掃引波形のみを表示 してもかまいません。B掃引モードでは必要に応じて×10 MAG を使用すること も可能です。

- 6. リードアウトコントロール ® を再度調節し、2つの遅延B掃引波形上の時 間差を測定しようとする測定点を重ね合わせます。(図4-7 (B)参照)
- 7. 管面上の Δ T には以上の方法による時間差の測定結果が表示されています。



(A) ALTモード



(B) B 掃引モード

図4-7 遅延掃引による時間差測定

以上の測定方法は単現象を例に説明しましたが、2現象を利用すれば時間関係を もった2つの異なる波形間の時間差を同様な方法によって測定することができます。 2 現象の場合、A 掃引波形上に現われる輝度変調部分は各チャンネルに1ケ所ず

つ、又遅延掃引波形も各チャンネルに対して1つずつ表示されます。

※ 測定する2つの信号の繰り返し率が異なる場合には、トリガ信号源に注意して 下さい。通常はより繰り返し率の遅い信号をトリガ信号源として使用します。

3 現象以上の多現象の場合には以下のようになります。

HORIZ MODE 30 が ALT モードの場合、A掃引波形上の輝度変調部分は

3現象の場合、VERT MODE 3 のより左側のチャンネルの 2 現象にそれぞれ 1 方 所と、残り 1 現象には 2 ケ所、例えば CH1 と CH2 にそれぞれ 1 ケ所と、CH3 に 2 ケ所現われます。 (2 4 - 8 (A )参照)

又、4現象の場合には各チャンネルに1ケ所ずつ現われます。

更に、ADD を加えた 5 現象時には、ADD 波形上には 2 ケ所輝度変調部分が現われます。(図 4-8 (B)参照)




図4-8 多現象遅延掃引

以上のように多現象の場合、CH1、CH2、CH3、CH4、ADD の優先順位で、偶数 現象のときは優先度の高い順に2つのチャンネルの組み合せでチャンネル間の時間 差を、奇数現象のときは最も優先度の低いチャンネルの2点間の時間差を測定する ことができます。

但し、VERT MODE ® が CHOP モード、又は TRIG SOURCE Ø がV - MODE で復数 のチャンネルのLEDが点灯し、オルタネートトリガ状態となっているときは、すべてのチャンネル共、遅延準備波形内に2ケ所の輝度変調部分が現われ、チャンネル内の2点間の時間差を測定することができます。

## 4.21 TV信号の観測 (リアル、ストレージ 共通)

本器はTV信号観測に有効なTV同期分離回路、ペデスタルクランプ回路、NTSC 及び PAL 対応のTVラインセレクタ回路等を標準で装備しております。

#### o TV同期分離機能

トリガ CPLG を TV. H に設定をすると、トリガ回路にT V 同期分離回路が接続され、T V 信号の水平同期信号に同期をかけて観測できます。これはAトリガのみに有効です。同じくトリガ CPLG を TV. V に設定するとT V 信号の垂直同期信号に同期をかけて観測できます。

## o ペデスタルクランプ機能(CH1及び CH2のみ)

トリガ CPLG が TV. H 又は TV. V に設定されている場合は、2 nd キー SW ② と TV・LN SW ⑤ の同時押しにより、ペデスタルクランプ回路が CH1及び CH2に同時 に接続されます。これはTV信号のバックポーチ振幅を一定に保つことで、ドリフトやハムの影響を受けない安定な信号観測が行なえます。この機能を ON すると管面に " $^{\text{CP}}$ " の表示がされます。再度の ④ と ⑥ の同時押しにより、機能を OFF に することができます。

但し ペデスタルクランプ機能が ON の状態でトリガがはずれている場合、表示波形は、はげしく上下に変動しますが、異状ではありませんのでトリガをかけて使用して下さい。

#### ○ TVラインセレクタ (TV·LN) 機能

T V ラインセレクタ (TV・LN) SW ® を押すことにより、トリガ CPLG が TV.H に、かつ READOUT が HO/NO に自動的に設定され、TV・LN SW ® を押すことにより、リアルモードの場合は NTSC  $\rightarrow$  PAL  $\rightarrow$  HO  $\rightarrow$  NTSC の繰り返し設定ができます。 又 ストレージモードの場合は NTSC  $\rightarrow$  PAL  $\rightarrow$  TV.H  $\rightarrow$  NTSC の繰り返し設定となります。 NTSC 又は PAL を選択しリードアウトコントロールつまみ ③ を回すことにより、各々ライン番号の設定ができます。

NTSC の場合は  $1\sim525$  まで、PAL の場合は  $1\sim625$  までの設定ができます。また設定  $1\sim625$  までの設定ができます。また設定  $1\sim625$  という様に管面に表示されます。

設定したライン番号が現在トリガされるべき、又はトリガされているポイントとなり、リアルモードでは管面左端に、ストレージモードでは 4kワードメモリの中央になります。

又、TRIG MODE は AUTO の場合のみ NORM に設定されます。なお TV·LN モードで

は AUTO の設定はできません。

本器で選択できるフィールドの範囲は、2フィールドまでです。(NTSC では 525 ライン、PAL では 625 ライン)

この為、NTSC のカラー4フィールドシーケンスの第1・第3フィールドの区別、 又は第2・第4フィールドの区別をつけることはできません。

同様に PAL のカラー8フィールドシーケンスの第1・第3・第5・第7フィールドの区別、第2・第4・第6・第8フィールドの区別をつけることはできません。

### o TY. Y

トリガ CPLG が TV. V の時は、T V信号の垂直同期信号に同期をかけて観測できますが、この時フィールドの選択をせずに、全てのフィールドにより交互にトリガされます。

# 5.1 ストレージ動作

COM7202A では、STORAGE MODE の を押すことによりストレージモードとして動作します。ここではストレージモードにおける各機能について説明します。

### (1) YERT MODE

管面に表示するチャンネルはリアルモードと同様に VERT MODE 3 により選択することができます。又、ストレージモードのみで 2 nd キーと ADD キーの同時押しにより、MULT を選択することができます。また TRIG SOURCE 2 でV-MODE を選択するとリアルモードと同様にオルタネートトリガとなります。

ストレージモードでは ALT および CHOP は以下のように動作します。

ALT は VERT MODE ② で選択された各チャンネルを交互に取り込みます。CHOP では選択できるチャンネルが CH1と CH2に限定されますが、両チャンネルを同時に取り込むことが可能です。CHOP で3現象、4現象および CH3, CH4の2現象を選択した場合は自動的に ALT になります。

### (2) HORIZ MODE

HORIZ MODE ® で単一時間軸モード (A掃引) と遅延掃引モード (ALT, B掃引) を選択することができます。

A掃引は、 $5 \text{ s/DIV} \sim 10 \text{ ns/DIV}$  の全レンジでストレージ動作を行います。このとき、 $5 \text{ s/DIV} \sim 0.1 \text{ s/DIV}$  の CHOP ではロールモード、0.5 µs/DIV 以上ではリピートモード (RPT 又は IPL) になります。

ストレージモードにおける遅延掃引モードは  $0.5s/DIV\sim10ns/DIV$  において動作します。またB掃引モードのとき、B TRIG を押すと同期遅延モードになります。 遅延掃引モードについては 5.5 遅延掃引の項を参照ください。

CHOP においての遅延掃引モードでA TIME/DIV が 0.1s/DIV 以下になると自動的にA掃引のロールモードになります。

又 ALT においても遅延掃引モードでA TIME/DIV が 1s/DIV 以下になると自動的にA掃引となります。

### (3) リピートモード

リピートモードのレンジでは、等価時間サンプリングにより波形の取り込みを行います。等価時間サンプリング方式は管面に表示する波形を複数回に分けてサンプリングします。このため、実時間サンプリングによる最高実効ストレージ周波数よりも高い周波数の繰り返し波形を取り込むことができます。COM7202A では、実時間サンプリングの最高サンプルレートは 100Msample/sec ですから、 $0.5\mus/DIV$  以上のレンジに等価時間サンプリングを採用することにより、繰り返し波形に対しては 200Msample/sec から 10G sample/sec で取り込むことと等価になります。

なお、等価時間サンプリングではランダム方式を採用しているため、リピートモードでもプリトリガ機能が動作し、実時間サンプリング同様トリガ以前の現象を観測することができます。

リピートモードでは、表示する波形を複数回のサンプリングで取り込みます。 従って、取り込み可能な波形は繰り返し波形に限られます。

#### (4) ロールモード

ロールモードはゆっくり変化する信号や、繰り返し率の低い信号を連続的に観測することができるモードです。取り込まれた最新のデータは常にメモリの右端に書き込まれ、新しいデータが取り込まれる毎に、古いデータは左へ流れて行きます。したがって WINDOW 操作により WINDOW を一番右に寄せておけば最も新しい波形が右端に観測されます。

通常トリガをかけて繰り返し率の低い信号を観測する場合、トリガされてから全ワードを書き込むまでにかなりの時間を要し、表示波形が変更されるまで波形の変化がわかりません。ゆえに、トリガの設定条件を選択するにも困難を要します。 TRIG モード AUTO でのロールモードの場合、トリガに関係なく常に波形は流れ続け、必要な波形が表示された場合 PAUSE  $\Theta$  を押すことにより即座に波形の表示取り込みを停止することができます。 TRIG モード NORM で VIEW TIME ON 及び SINGLE では、トリガされるとトリガ点がメモリの中央に流れてきて停止します。

ロールモードは CHOP で掃引時間を $5\sim0.1s/DIV$  に設定することで自動的に選択されます。ただし多現象 ALT モードでは自動的にロールモードは解除されます。

本器のロールモードは MODE ② の設定により以下のような使い分けをすることができます。

MODE	<del>near tha an tha an Tarran and Albandes and a</del>	ROLL MODE
AUTO		トリガに関係なく常に波形は流れ続け、波形の連続
		変化を観測する場合に適しています。
	VIEW TIME	
	OFF	
NORM	VIEW TIME	入力信号がトリガ条件を満たし TRIG POINT の位置
	ON	にトリガ点が来るまで流れ VIEW TIME ⑰ を設定し
		た時間だけ静止し再び流れます。
SINGL		入力信号がトリガ条件を満たし、TRIG POINT の位
		置にトリガ点がくるまで流れ静止します。


表 5.1

ロールモードにおいてはトリガを禁止して前取り込みを行なう期間を強制的に持っていませんので、連続してトリガが入力する様な場合は、トリガ以前の 2kワードのデータは有効ではありません。しかし いかなる時にでも、もらさず信号を取り込むことができます。また トリガ以前の観測が必要な場合は少なくとも 20DIV 分の取り込みの間トリガが入らない様にする必要があります。

ロールモードにおける単掃引モードではトリガがかかると TRIG LED ② が点灯し、波形上のトリガ点が TRIG POINT に来るまでロール動作を行ない停止します。

ロールモードにおける NORMモードで、VIEW TIMEが設定されている場合は、VIEW TIME 終了後再びロール動作を開始します。この時のロール動作を開始するとすぐにトリガ信号が有効となります。

図5-1は単掃引動作を例にこの様子を示したものです。



ロールモードで、トリガ信号があっても TRIG LED ② が一時的に消えることがあります。又、ロールモードの SINGLE モードで掃引が終了する以前に READYLED が消えたり、一度消えた後、再度点灯し掃引終了後に消えることがあります。このような場合でも、ロール動作を開始したときのトリガ信号は有効ですので取り込んだ波形に異常はありません。

### (5) 時間軸拡大と補間モード

PAUSE ④ によって波形の取り込みを停止した状態では、管面に表示している波形を時間軸方向に拡大することができます。 拡大する位置は管面の中央に固定され WINDOW によって表示画面を任意に動かすことができます。次に TIME/DIV を設定することにより管面中央を中心に 1 倍から 100倍まで拡大表示することができます。

波形を拡大表示した場合、表示されている波形中のサンプリングポイント数が減少 します。本器では、このサンプリングポイント間のデータを自動的に補間し表示して います。これが補間機能です。

補間機能は、RESPONSE ⑩ によりパルス補間とサイン補間の二種類を選択することができます。

パルス補間はサンプリングポイント間を直線で結びます。一周期に10サンプリングポイント以上のデータがあれば正弦波の場合ほぼ元の波形を再現できます。この手法は方形波等のパルス状の波形を再現するのに適していますが、波形のピークがサンプリングされない場合、パルス補間によって表示される波形は元の波形とは異なります。サイン補間は正弦波を再現するのに適しており、一周期に 2.5 サンプリングポイント以上あればほぼ元の波形を再現できます。

### (6) ストレージモードにおける単掃引モード

ストレージモードにおいて単掃引モードで取り込んだ波形データは、PAUSE 状態にしないで TIME/DIV SW ® を動かした場合、波形データとレンジ表示に不一致がおこります。

ο リピートモード領域では、掃引時間がいかなるレンジに設定されていても、単掃 引動作においては、1μs/DIV で捕らえた波形を補間し、拡大して表示します。

例えば、単現象にて  $0.1 \mu s/DIV$  レンジで単掃引動作させた場合、管面に表示される波形はすでに 10倍されています。

### 1 μs/DIY / 0.1μs/DIY = 10倍

#### ○ 多現象 ALT 表示における単掃引モード

VERT MODE ③ が多現象 ALT モードの場合、1回目の掃引では1番優先順位の高いチャンネルが波形データの取り込みを行い、次の掃引で2番目の順位のチャンネルが波形データの取り込みを行います。(VERT MODE ⑤ の優先順位はストレージモードの場合 CH1, ADD, CH2, CH3, CH4の順に番号の若いチャンネルが順位が高いことになります。)

しかし、設定された全チャンネルが波形データの取り込みを終了する以前に HORIZ MODE ® のA, ALT 又はBを操作した場合、又は TIME/DIV を操作した場合、 波形データとレンジ表示に不一致のおこることがあります。

全チャンネルが取り込みを終了する途中で PAUSE を設定した場合 TIME/DIV による拡大表示は可能となりますが、PAUSE を解除した場合次のリセット動作から波形データを取り込むチャンネルは再度、優先順位の高いチャンネルからとなります。

### (7) エンベロープモード

エンベロープモードはサンプリングクロック間の最大値、最小値をデータとして保持し、表示するため、通常の取り込みモードではストレージできないサンプリングクロック間に発生する幅の狭いパルス(グリッチ等)や入力信号の周波数がサンプリング周波数の 1/2 よりも高くなった時に生じるエイリアシング現象を識別することができます。

エイリアシングとはナイキストのサンプリング定理により、入力周波数がサンプリング周波数の 1/2 以上になったときに発生する現象をいいます。例えば入力波形が正弦波の場合、入力周波数がサンプリング周波数の整数倍近くになると管面にはきれいな正弦波が現れ、あたかも正常にストレージされたかのように観測されます。又、デジタル機器などの回路解析ではグリッチを検出するのが重要なファクターになることがありますが、グリッチは高速でなかなか捕らえるのも困難です。

以上のような場合にもエンベロープモードは有効な働きをします。

#### (8) VIEW TIME

通常の状態では、波形取り込みが終了した直後に管面の表示波形を書き換え、この動作を繰り返します。このとき表示波形を長時間観測するには PAUSE ④ で取り込みを停止させることにより可能ですが、VIEW TIME ④ を設定すると、表示波形の書き換え後次の取り込みまで停止期間が設けられ、この時間分だけ表示時間を延長することができます。

VIEW TIME 時間は約1秒、3秒、10秒の三段階に設定できます。 設定は、VIEW TIME 4D を押すごとに1秒  $\rightarrow$  3秒  $\rightarrow$  10秒  $\rightarrow$  0FF  $\rightarrow$  1秒  $\rightarrow$  を繰り返します。

ロールモードで MODE ② が NORM のとき VIEW TIME を設定するとトリガ信号によりロール動作を停止し、設定時間後再びロール動作を開始します。

YIEW TIME は単掃引モードのとき、リピートモードのとき、および MODE ② が AUTO の時には動作しません。

#### (9) PAUSE

PAUSE  $\Theta$  は波形の取り込み表示を一時停止する場合に使用します。 管面には PAUSE の文字が表示され PAUSE 状態であることを知らせます。再度押すと PAUSE 状態は解除されます。PAUSE 状態では TIME/DIV のスイッチにより水平方向に 6 ステップ最大100倍まで拡大することができます。

PAUSE 状態では

RESPONSE

60

REF MEMORY

**46**)

SAVE

45)

CURSOR SW

① (A掃引モード時のみ)

Y POSITION

35 37 38 40

H POSITION

20

A, B TIME/DIY

.-

VERT MODE O ADD (MULT)

DOT (YECTOR)

49

CH 2 INV

(38)

PEN OUT

PLOT OUT

自己校正

システム・リセット

バージョン表示

LOCAL SW

REAL/STRG SW

ブラウン管関係

以外のスイッチ類はロック状態となり操作できません。

### (10) REF MEMORY, SAVE

COM7202A は、通常管面に表示されているディスプレイメモリの他に4つのリファレンスメモリを備えています。このメモリはバックアップされており電源スイッチが切られてもデータは保持されています。

このリファレンスメモリはリファレンス波形と取り込み波形の比較をする場合などに使用します。例えば製造部門の調整ラインなどでリファレンスメモリに調整完了時の波形データを記憶し、取り込みデータと比較しながら調整を行うことも可能です。

リファレンスメモリのデータはセレクトスイッチ ⑩ の設定により管面に表示させることができます。

ディスプレイメモリのデータをリファレンスメモリへ書き込むには PAUSE 49 で 波形の取り込みを一時停止させ、セレクトスイッチ 49 で書き込みたいリファレンスメモリを選択し SAVE 49 を押すことにより実行されます。

また、このリファレンスメモリには GP-IB により外部よりデータを書き込み、および読み出しが可能です。

リファレンスメモリの選択は、VERT MODE ® で選択されるチャンネル数により次のように変化します。


- 単現象モード セレクトスイッチ ⑩ で $1\sim4$ のメモリのうち任意の1つを選択し、 4波形まで記憶させることができます。セレクトスイッチ ⑩ は押 すごとに1-2-3-4-0FF-1-0順で繰り返します。
- 2現象モード 1と2、または3と4同時の2つの組合せを選択することができ、 1つのチャンネルにつき2波形まで記憶させることができます。奇 数番号のメモリには VERT MODE  $\mathfrak B$  により左側のチャンネルが割り 当てられます。  $セレクトスイッチ \mathfrak B$  は押すごとに1, 2-3, 4-0FF-1, 2

- の順で繰り返します。

- 3 現象モード YERT MODE ③ で選択されたチャンネルと同じ番号のメモリが動作 し、等しい番号のチャンネルが対応します。 セレクト ④ を押すごとに 1, 2, 3-0FF を繰り返します。
- 4 現象モード 全てのメモリが同時に ON となり、等しい番号のチャンネルとメモリが対応します。 セレクト 毎 は押すごとに 1 , 2 , 3 , 4 OFF を繰り返します。

リファレンスメモリは YERT MODE スイッチ 1 により選ばれている現象数に応じてセレクトスイッチ 1 により設定されますが、その後 YERT MODE の現象数を変更してもリファレンスメモリ表示は変わりません。再度セレクトスイッチ 1 を押すと、一度リファレンスメモリは OFF となり、もう一度押すことにより現象数変更後のリファレンスメモリ設定となります。(図5-2 参照)

例えば CH1 と CH2 を無入力として、2本のラインにより上下範囲を設定し、リファレンスメモリにセーブします。その後 CH2 を OFF し、CH1に入力を印加して2本の基準線内での調整を行なうこともできます。



#### (11) ADD

ADD は表示のセンター(管面中央に校正されている時は管面中央)を基準に CH1 と CH2 の波形間の代数和 又は代数差波形を表示します。

つまり 管面中央の水平目盛線より上では波形極性としては正の値に、下では負の値となります。

CH1、CH2の各チャンネルが無入力で、CH1が水平目盛線より上方向 1 div、CH2 が下方向 1 div の時は ADD 波形は、水平目盛線上(+1 div-1 div=0 div)になります。

又 CH2 INV @ スイッチが ON の時は、上記条件に加えて、CH2 波形の極性が変わった状態で加算されます。

ADD モードは取り込み後の管面表示波形に対して処理を行なっていますので、全ての動作モードにおいて管面表示されている全データについて ADD 処理されます。なお ADD 波形を PAUSE して REF メモリーに SAVE した場合、REF メモリーのレンジ値は CH1と CH2のレンジ値が同じ場合はそのレンジ値を表示、異なる場合は "?" と表示されます。PAUSE 時も動作しますがリファレンスメモリのデータに対しては動作しません。

### (12) MULT

MULT も ADD 同様に表示センター(管面中央に校正されている時は管面中央)を 基準に CH1と CH2の波形間の代数積波形を表示します。つまり管面中央の水平目 盛線より上では波形極性としては正の値に、下では負の値となります。よって片チャ ンネルが水平目盛線上、つまりゼロデータである場合は、一方のチャンネルに何を 入力しようと MULT 波形としてはゼロとなります。

又 MULT モードは ADD モード同様に取り込み後の管面表示波形に対して処理を行

なっていますので、全ての動作モードにおいて管面表示されている全データについて MULT 処理されます。

MULT 波形は、管面表示上の見易さの為、縮小表示されています。

表示における縮小率は、全て一定で 5.12 分の1 に縮小されます。この為 MULT に おける垂直レンジ値は 5.12 を乗じた値でリードアウトされます。

例えば CH1が 10mV/DIV CH2が 20mV/DIV の MULT のレンジ表示は  $10mV \times 20mV \times 5$ .  $12 = 200 \times 10^{-6}V \times 5$ .  $12 = 1.024mV^2$  となりますので、表示レンジ値としては  $1.02mV^2/DIV$  となります。

なお  $\Delta$ V 測定用のカーソルにおいて MULT ON 時 CH1を OFF させると、MULT レンジの表示に合せた値で MULT 波形の観測ができます。使用法は他の測定同様に $\Delta$ カーソルと REF カーソル間の MULT 波形の値が直読できます。但し MULT 波形を PAUSE して REF メモリーに SAVE した場合の REF メモリーのレンジ値は "?"となります。

PAUSE 時にも動作しますが、リファレンスメモリにセーブされたデータに対しては動作しません。

### (13) X - Y

ストレージモードにおけるX-Y表示は、CH1がX軸、CH2がY軸に固定されますが、REAL の様にX軸の周波数帯域に制限されることなく、垂直軸の帯域でかっX軸 Y軸の入力信号を同時取り込みによる使用ができます。

入力レンジの表示は、X-Yモード以外と同じですが、別に取り込み速度( $\Lambda/D$  変換速度)の表示も行ないます。

WINDOW の操作は他モードと同様に取り込み中 及び PAUSE 後も行なえますが、管面に表示される WINDOW 位置の表示は他モードが、TRIG POINT である 4kワードのメモリの中央を基準としているのに対して、管面に表示中のデータの中央のデータが、4kワードのメモリのどこであるか、つまり表示中央アドレスの表示となります。よって管面に表示されているデータは、その表示中央アドレス前後 512ワードが表示されている事になります。

X-Y波形の REF メモリへの SAVE 及び REF メモリのX-Y表示はできません。

### (14) WINDOW

本器はメモリの中央に固定された TRIG POINT の前後各 2kワードのメモリー(合計 4kワード)を備えております。

A掃引とB掃引による ALT 掃引モードと、補間拡大における部分的内容を除いては、4kワードのメモリのうち 1kワードを WINDOW を操作することにより、取込み中、PAUSE 中にかかわらず任意に管面に表示する事ができます。

ALT 掃引モードでは TRIG POINT が管面左端に強制固定となり WINDOW 操作は禁 けされ、WINDOW 操作と DLY POINT 操作の2重操作による誤操作を防いでいます。

又 IPL モードにおける補間表示 及び PAUSE 後の拡大による補間表示においては、 SIN 及び PULSE の各補間手法の都合により、4kワードのメモリの両端まで WINDOW を寄せることができません。これは両端のデーターに対する補間処理が不可能な為で、拡大率 及び TIME/DIV レンジ又、補間手法の選択によって両端に寄せられる巾が変わります。

REF メモリは、REF 1~REF 4 各々 1kワードの為、管面に表示された 1kワードが全てである為、WINDOW 操作は行なえません。

### (15) RPT 及び IPL モード

 $0.5 \mu s \sim 10 n s/DIV$  レンジにおいては等価サンプリング動作モードとなります。本器はランダムサンプリング方式の等価サンプリングを行なっている為、TRIG POINT 以前の波形観測 つまりプリディレー動作が行なえます。又 本来等価サンプリング動作が対象とするのは、繰り返し性のある入力信号で複数回のトリガにより波形を成していきますが、ランダムサンプリング方式の為、1回のトリガにより得た数個のデータを補間表示してトリガ毎の表示も行なえます。

前者を REPEAT (RPT) モード、後者を INTERPORATION (IPL) モードと本器では呼称し、VIEW TIME 選択スイッチと 2ndスイッチの同時押しにより RPT と IPL を切り替る事ができます。

なおトリガモード AUTO 及び NORM で繰り返し性のある入力信号を IPL モードで 観測しますと、入力信号に対する TRIG POINT と内部のサンプリングパルスの非同 期により、毎回の表示波形間にジッタを生じます。

このジッタ巾は TIME/DIV レンジにより変わり、最も大きい場合は 10ns/DIV レンジにおいて最大約 1DIV になることもあります。

この値は 20ns/DIV では最大約0.5DIV、50ns/DIV では約0.2DIV とレンジを下げる毎に減ります。

このジッタ巾が気になる場合は RPT モードでお使い下さい。ただ 繰り返し率の 非常に低い高速信号を観測する場合は大変有効な機能です。

また トリガモード SINGLE を選択しますと自動的に IPL モードになり RPT モードは禁止されます。

どのモードにおいても管面には RPT 又は IPL のモード表示がリードアウトされます。

### (16) DOT 及び VECTOR 表示

本器の ENV スイッチと 2nd スイッチを同時押しすることにより、全てのモードにおいて DOT 表示と VECTOR 表示の切り替えが行なえます。

DOT は文字通り、管面データの1データ1データが輝点として表示されます。 VECTOR は DOT による点を直線で接続して表示するものです。

両者の選択に規定等はありませんが、ENV モードにて、エリアシングを防止する様な場合や、ENV∞モードにより最大値 最小値を波形のニジミの巾として観測する場合は VECTOR 表示が適している考えられます。

なお DOT と VECTOR の表示モードについては、ひとめでわかる為管面等に一切表示していません。

#### (17) アベレージモード

アベレージモードはノイズの多い信号から規則性のないノイズを消して、S/N 比を上げて波形を観測する場合に有効です。

本器は疑似移動平均方式のアベレージを行っており、設定回数n回までは移動平均で、n+1回以降は設定回数分の一の重み付けで平均化します。

本器はロールモード、ENV モード、SINGLE モード、IPL モードを除くモードにおいてアベレージ (AVG) 動作を設定できます。 アベレージの設定は $2^n$ ステップで2回 $\sim 256$ 回まで設定可能であり、実行回数も実行に従って表示されます。

本器のA/Dコンバータは8ビットでありますが、8回までのアベレージの時は12ビットまで表示能力を上げて表示されます。

なお、実行回数はポジションつまみや水平、垂直のレンジ、トリガのレベル等の 操作によりクリアされ、再カウントを開始するようになっており、スピーディな波 形観測に対応できます。

# 5.2 実効ストレージ周波数と周波数帯域幅

デジタルオシロスコープの周波数特性は、実効ストレージ周波数と周波数帯域幅 によって表されます。

通常ストレージできる正弦波入力信号の最大周波数は、サンプルレートと波形取 り込み後の表示波形の処理に大きく依存します。このストレージできる正弦波の最 大入力周波数のことを実効ストレージ周波数といいます。

サンプルレートは TIME/DIV ® の設定により決まります。COM7202A の水平軸分解能は 10ビットで1 DIV 当り 100ポイントのデータにより表示波形を構成しています。

例えば 1 ms/DIV のレンジにおいてはサンプル周期は  $10 \mu s$  となりサンプルレートは 100 kHz となります。

サンプルレート= 1 DIV あたりのサンプルポイント/TIME/DIV

サイン補間を用いて波形を表示した場合、取り込んだ正弦波の1 周期に最低 2.5 ポイントのデータがあればほぼ元の正弦波を再現することができます。従ってサンプルレート  $100\,\mathrm{kHz}$  でデータを取り込んだ場合再現可能な周波数は  $100\,\mathrm{kHz}/2.5$  ポイントで、 $40\,\mathrm{kHz}$  となります。サイン補間を用いた場合の実効ストレージ周波数は、次の式で表せます。

実効ストレージ周波数=サンプルレート/2.5(サイン補間のとき)

従って、取り込む波形が実効ストレージ周波数以上の周波数成分を含まない場合、 ほぼ元の波形を再現することができます。

また、パルス補間を用いて波形を表示した場合、取り込んだ正弦波の一周期に最低10ポイントのデータがあればほぼ元の正弦波を再現することができます。

パルス補間を用いた場合の実効ストレージ周波数は次の式で表せます。

実効ストレージ周波数=サンプルレート/10(パルス補間のとき)

周波数帯域幅は、サンプルレートに関係なくどのレンジでも一定の値になり、 200MHz - 3dB となります。

#### ストレージモード動作機能表

TIME/DIY	SAMPLING	サンプ	٨	CQUISITI	0% 方式		ENVI	LOP	AVERAGE	VIEN TIME	Т	RIG MODI	3	SXE	
RANGE	/SEC	リング	ROLL	иогм	RPT	IPL	ENY∞	ENY 1	AYG	(TRIC NORM	AUTO	NORM	SINGL	A掃引	B掃引
		方式					<u> </u>			のみ動作)				<u> </u>	
10ns	10G	ا ا ا			7 7 2 33	7 1			7 I	T E R	7 *	71.	単月月ルア	A 掃 引	B 掃引
20 ns	5G	テ			単掃引を除く	9			レレレ	2 P	1	マル	罰 辶	31	i şi
50 ns	2G	1 7			イジーテを	#			リンク	97	掃引	掃引	1 1 2		A
0. lµs	1G	1 7			イ除プイ				1 7	ムイジ			1 2		A掃引がロール及び1s
0. 2µs	500 N	+			ルサ	ショ			シ	>		T R	ショ		がロ
0.5µs	200X	] <del>;</del>			」シ ブ	<b>」</b> ン			ョンを除く	シを除			100	1	
lus	100%	リング		ן . ו	ij	7			除	除除		G	7 %		及
2 µs	50 M	"			ン グ	イジ			11	۲ ا		D 掃 引		11.	l ls
5µs	20M				アク	ショ	エン	エン	7 ~	E'		31	単 掃 引		DIV
10µs	10%	,		,	イジ	シ	ベロ	\ \\ \\ \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \		1 1			31		/ DIY を除
20µs	5 N	1		<u>  1</u>	シ	}	111		"	9 1 4	]				
50µs	2 34	マル		マル	y ン		プイ	ー・シー	]						
0.1ms	111	サン		<b>ア</b> . ク	ľ		レフ	ング			11				
0.2ms	500k	ンプリ		1 7	İ		1 1	N							
0.5ms	200k	シグ		1 2			ニティ					.			
1ms	100k	* -	1	3 2						.					
2ms	50k	11							11 .						
5ms	20k		ŀ		1		11		11		.				
10ms	1'0k	11				ŀ									
20 m s	5 k		単	.					-		ルア	1			
50ms	2 k		単現象	؍ اـا			_		-		1 1	アクイジ	ابا		
0. 1s	1 k		I	] I A				コェルア	777		オート掃引	1713	-[7		
0. 2s	500		した。	1 2				ーーベク	1 レ1		·   ·   ·	7 7 3	1 1		
0. 5s	200		1 7 P	ク多		•		ロイリジ	レージン		ト掃引け	マル掃引			-
ls	100		イジ現	イ現				プシ	"		7	引ラリ			
2 s	50		ルアクイジション	ルアクイジションして多現象のみ				1 20	除	-			1 1		
5s	20			」。"				ルルみ	_	J	) 5 2	<del> </del>	.		
	全レンウ														
X - Y	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	,可	可·	可	可		1

YERT MODE ---- CHOP は CH1, CH2 のみで同時サンプリングを表す。

ROLL MODE ---- 単現象及び CHOP のみ。

X-Y MODE ---- CH1 がX軸, CH2 がY軸固定で X-Y 同時サンプリング。

AVG と ENV は同時禁止

### 5.3 カーソルによるAT、1/AT、AVの測定

ストレージ・モード時、HORIZ MODE ®がA掃引の時はリアルモードと同様にカーソルにより $\Delta$ T、 $1/\Delta$ T、 $\Delta$ V を測定することができますが、 $\Delta$ LT 及びB掃引の時は測定できません。

又ストレージ・モードでは電圧比 (RATIO)、時間比 (RATIO)、位相 (PHASE) は測定できません。

## 5.4 DVM 測定及びカウンタ測定

ストレージモード時は、DVM による電圧測定とカウンタによる周波数測定は行な えません。必要な場合は MODE の を REAL にしてご使用下さい。

### 5.5 遅延掃引

COM7202A はストレージモードにおいてもリアルモードと同様にB掃引による遅延拡大を行なうことができます。

HORIZ MODE ®を ALT にすると、リアルモードと異なり、輝度変調された遅延準備波形と遅延B掃引のかわりにトリガポイントが管面左端に変更されたA掃引が表示されます。

ALT モード以前のモードによっては WINDOW LED は点灯しますが、操作はできません。ALT の場合は PAUSE することによってのみ WINDOW 操作が可能です。

管面上にはA掃引時の TRIG POINT 表示 T にかわって拡大開始点を示すD表示があらわれますから、リードアウトコントロール ③ を使用して、拡大したい部分の開始点に合わせます。

次に HOR1Z MODE 30 を B にすると管面には B 掃引時間による遅延波形が表示されます。

なお、ALT 及びB掃引は  $5s\sim1s/DIV$  レンジでは使用できませんし、CHOP においては  $5s\sim0.1s/DIV$  レンジでは使用できません。

B掃引時、B TRIC スイッチによる同期遅延が可能です。ALT 時には、B TRIC は動作しません。

#### 5.6 ペンアウト

COM7202A は背面出力端子より、管面表示中の波形を外部ペン・レコーダに出力することができます。 PEN Y OUT 切、PEN X OUT 切、及び SYNC OUT 切 をそれぞれX-YレコーダのY INPUT、X INPUT 及び PEN UP/DOWN 端子に接続します。 X、Y OUT はそれぞれ管面 1 DIV 当たり 100mV、SYNC OUT は TTL レベルの出力と

なっています。

PAUSE 状態で 2nd FUNCTION KEY 4 と共に HORIZ MODE 3 のX-Yを押すと、ペンは波形開始点に移動します。 数秒後 SYNC OUT 信号によりペンが DOWN すると同時に管面波形を描き始めます。 この時管面上ではX-Y レコーダ上と同様に波形をトレースします。 又、Y軸方向の振幅に応じてX軸方向のスピードが変化しますので、ほとんどすべてのX-Y レコーダに対応することができます。

波形終了点までペンが移動すると SYNC OUT 信号によりペンは UP して数秒間停止し、その後、書き始めの点に移動して、PEN OUT モードから抜け出し PAUSE 状態になります。

複数の波形が表示されている時は、上記のシーケンスが繰り返し行われ、すべての波形を書きおえた後、PEN OUT モードから抜け出します。

PEN OUT モードから途中で抜けだすには、GP-IB 43 の LOCAL (2nd) スイッチを押すと PAUSE 状態となります。

### 5.7 DIGITAL I/O OFFSET ADJ 機能

COM7202A はリアル及びストレージオシロスコープであり、又外部との I/O として GP-IB 及び GP-IB プロッタ出力機能を備えており、複数の回路ブロックから成り立っています。しかし、これらの回路ブロックはブラウン管上に表現する、又はプロッタの用紙上に表現するなど、用途が異なり、さらに地磁気、温度等の外部環境の変化に対する影響の受け方が異なります。

この為本器では、これらの原因によるリアルモードトレースとストレージモードトレース間の管面表示位置差、ストレージモードトレースと GP-IB プロッタ (HP-GL) 出力時の表示位置差等を校正することができます。

2 ndキー SW @ と共にリードアウトコントロールつまみ ® を押しますと

DIGITAL I/O OFFSET ADJ.

TO CENTER THE CURSOR WITH THE READOUT KNOB

PRESS THE "2nd" KEY

このカーソルを管面上の水平軸 目盛中央に合わせます。

の表示がされますので、カーソルをリードアウトコントロールつまみ ® で管面目盛りの中央に合わせて2ndキースイッチ®を押して校正を行って下さい。

### 6.1 概 説

この項では、複数の計測器やコントローラを接続するインターフェースの国際規格である GP-IB (IEEE 488-1978)と COM7202A を接続するためのインターフェースについて説明します。

この機能により本器のパネル設定をリモート・コントロールしたり、他の計測器 やコンピュータにデータ転送をすることができるようになります。

以下に主な機能を示します。

- 1) パネル・コントロール ------ パネルのキーを押すのと同様な操作を外部の コントローラ等からできます。
- 2) ステップ・コントロール ----- 本器内部のステップ・メモリーにパネルの設定を 100種類記憶でき、"STEP" コマンドにより任意の設定にパネルを瞬時にセットすることができます。
- 3) 測定データの読み取り ------ ストレージした波形データ、DVM・カーソルによる測定結果等をコントローラに転送することができます。
- 4) 波形データの書き込み ------ ホスト・コンピュータ等から波形データをリファレンス・メモリーに書き込むことができます。
- 5) GP-IB プロッタへの ------- ストレージモードにおいて、管面のデータを ダイレクトコピー GP-IB プロッタ(HP-GL 対応)へコントロー ラなしで直接出力することができます。

GP-IB は GENERAL PURPOSE INTERFACE BUS の略で複数の異なったメーカー、又は機能の計測器を統一した仕様のインターフェースバスで相互に接続するためのインターフェース規格です。

信号はビットパラレル(8ビット)、バイトシリアルの双方向バスで転送され、データは、三線ハンドシェイクで転送されます。


又、計測器間は、共通の信号線上に並列に接続されます。

バス上に接続された装置は各々がトーカ、リスナ、コントローラのうちの1つ、 又は複数の機能をもつことができます。 データは、トーカに指定されている1つの装置から1つ以上のリスナに指定されている装置へ転送されます。また、コントローラは、バス上に接続された装置のデータの送受信の指定とインターフェースの管理を行ないます。

バスは、8本のデータライン、3本のハンドシェイクライン、5本のバス管理ラインの合計 16本と、グランドラインから構成されます。

下図で、データラインは D101~D108 です。

ハンドシェイクラインは、NDAC, NRFD, DAV の3本です。 バス管理ラインは、ATN, EOI, IFC, SRQ, REN の5本です。



### 6.2 GP-IB 仕様

# 6.2.1 準拠規格


ANSI/IEEE 488-1978

### 6.2.2 インターフェース機能

コード	機能
SH 1	SH の全機能を有する
AH 1	AH の全機能を有する
Т 5	基本的トーカ機能、シリアル・ポール、トーク・オンリー機能、リスナ指定に
	よるトーカ解除を有する
L 3	基本的リスナ機能、リスン・オンリー機能
	トーカ指定によるリスナ解除機能を有する
SR 1	サービス要求機能を有する
RL 1	リモート/ローカル切換え機能を有する
PP 0	パラレル・ポール機能なし
DC 1	デバイス・クリア機能を有する
DT O	デバイス・トリガ機能なし
C 0	コントローラ機能なし

### 6.3 使用法

- 6.3.1 リモート状態とローカル状態
  - 1) 前面パネル及びリモート初期状態



LOCAL SW ----- 43
(2nd FUNCTION KEY)

GP-IB.

RMT

LOCAL

[2nd]

このスイッチは本器をリモート状態からローカル状態に 移行します。

本器は GP-IB を介して外部のコントローラによって リモート状態に設定されると、パネルのキーは下記の表 に示すもの以外は動作しなくなります。

この時、本器をローカル状態に移してパネルのキーを 有効にするには、このキースイッチを押します。但し、 本器が LLO (ローカル・ロックアウト)状態に指定され ているときはこのキーは動作せず、管面に "LOCK OUT" と表示します。

RMT の LED はリモート状態で点灯し、ローカル状態で消灯します。

		C1111/1 O & 9 8
キーまたはボリワ	ウム名	ローカル時と動作が異なる場合の動作
POWER	①	注:1
INTEN	2	GP-IB によりオフセットを加えられます
TRACE ROTATION	3	
FOCUS	4	
B INT, SCAL	<b>⑤</b>	SCAL 及び READ OUT は GP-IB により ON/OFF ができます
READ OUT		
VARIABLE	$\mathbb{O}\mathbb{O}$	
"	17	
POSITION	20	GP-IB によりオフセットを加えられます。
<i>"</i> ®	373840	この時 各つまみは微調となります。
LEYEL	30	"
リード・アウト・	コント	"
ロール	(33)	

注:1 バス上に複数の装置が接続されている場合、使わない装置があってもその装置の電源は切らないで下さい。

本器はローカル状態からリモート状態に移った時下記に示す設定となります。 但し表に示す項目以外はローカル状態のままです。\_\_\_\_\_\_

E U X IC N J X II X/PIG II	24 26 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
項目	初 期 状 態
INTEN	0 (センター)
各POSITION	"
A · B LEVEL	<b>"</b>
A · B SEPARATION	"
カーソル	移動コマンド実行後 0 (センター)
EOI	ON
SRQ	ON
WAVE CODE	BINARY
START	DISPLAY
END	DISPLAY


HORIZ MODE ----- 36 (PLT 1), (PLT 2)

ストレージ・モード時に2nd ファンクションキー ②と同時に押すことにより、管面に "PLOT OUT" と表示し GP-IB プロッタへ出力します。 但し本器の GP-IB スイッチの設定がトーク・オンリー・モードで、GP-IB プロッタのアドレスがリスン・オンリー・モードの場合のみ動作します。

2 nd + "A" : 管面の 2 倍のスケール出力します。 (PLT 1)

2 nd + "ALT": 管面と同じスケールで出力します。 (PLT 2)

# 2) 背面パネル及びアドレス、デリミタの設定



GP-IB コネクタ ---- ⑫ GP-IB ケーブルを接続する 24ピンのコネクタです。 <注>ピギーバック・コネクタにより、1ケ所で積 み重ねて使うときは、3 つまでにして下さい。

GP-IB スイッチ ---- ⑥ 本器のアドレス(MLA, MTA)とデリミタの設定を行なう スイッチです。

### ο アドレスの設定

アドレスの設定は、ディップ・スイッチの右側5個または6個の組合せで決めます。

#### ノーマル・アドレス(0-30)

ディップ・スイッチのうち ADRS 設定には、 $16\cdot 4\cdot 1$  と数字が書かれています。この数字は  $16\cdot 8\cdot 4\cdot 2$  1を省略したものです。アドレスを設定する場合 ADRS のビットを ON すると、その数字が加算されます。また全部 OFF になっている場合アドレスは 0 となります。例えばアドレスを 19 に設定したい場合には、

19=16+2+1 より

16、・(2の省略)、1と書かれているスイッチを ON にします。 <注> 工場出荷時にアドレスは、2に設定されています。

#### ・トーク・オンリー

ADRS 設定部をすべて ON にし、スイッチ3(T-L)を ON します。

<注> この場合本器は、トーカに固定されますのでリモートコントロールは 行えなくなります。

また、バスラインに接続されている相手側の GP-IB プロッタのアドレス設定をリスン・オンリーにして下さい。

### ・リスン・オンリー

ADRS 設定部をすべて ON にし、スイッチ3(T-L)を OFF します。 <注> この場合本器は、リスナに固定されますので測定値、波形データ等の 読み出しは行えなくなります。 ○ デリミタの設定

本器は、データのデリミタとして、以下の5種類が選べます。

① EOI

② CR

③ CR + EOI

CR : Carriage Return

4 CR+LF

LF: Line Feed

(5) CR+LF+EOI

EOI : End or Identify

デリミタの設定は、GP-IB スイッチ ® 及び "EOI"コマンドにより設定します。(下表参照)

BOI は一旦ローカル状態になると"ON"状態となります。

また、バイナリ・データの転送時には、ここで設定した内容には関係なくEOI のみとなります。

デリミタ	GP-IB スイッチ 🚳	"EOI"コマンド
EOI	どちらでも良い	ONLY
CR	CR	OFF
CR + EOI	CR	ON
CR+LF	CR+LF	OFF
CR+LF+EOI	CR+LF	ON

但し、デリミタが "EOI ONLY" 以外の時でも EOI が入力されると、ハンド・シェイクは終了します。

<注>o工場出荷時にデリミタは CR LF に設定されています。

- oLF のみをデリミタとすることはできません。
- oバイナリ・データ・ブロックの転送時には、ここで設定した内容とは 関係なく、EOI のみとなります。

※ GP-IB スイッチに関する注意

- ○このディップ・スイッチによる設定は、電源 ON 時1回だけ読み込まれます。従って動作中に設定を変更しても、アドレス、デリミタは変更されません。変更したいときは一旦電源を OFF し設定を変えてから再び電源を ON して下さい。
- ○その他は IEEE 488-1978 規格に準じてご使用下さい。

### 3) デバイスの機能

- コマンド及びデータの転送
  - ① パネルのコントロール
  - ② 設定値の読み取り
  - ③ カーソル・DVM・カウンターによる測定値の読み取り
  - ④ 波形データの読み取り書き込み

#### ① パネルのコントロール

本器の測定条件等は、通常前面パネルからマニュアルでキー操作をすることで行ないますが、それと同等または、それ以上のことが外部のコントローラから GP-IB を介して行なうことができます。

たとえば "CH1の入力結合を AC に設定したいときは、"CH1 COU AC" という文字列を本器に送ります。

すると本器は "CH1 COU AC" という文字列を解読して、キー操作と同じように CH1 の入力結合を AC にします。


また "STEP" コマンドを使うことにより、1つ1つのパネル設定をくり返す ことなく、瞬時に設定することができます。

### ② 設定値の読み取り

本器のパネル設定を外部のコンピュータ等に送信できます。

たとえば CH1の状態を知りたいときには "CH1?" という文字列を本器に送ります。すると①と同様に文字列を解読し送信バッファに CH1の状態を書き込みます。

ここで本器をトーカに指定しますと、CH1の状態が読み出せます。



### ③ カーソル、DYM 及びカウンターによる測定値の読み取り


本器の管面リードアウトには、カーソル・DVM 及びカウンターによる測定値を表示する機能がありますが、その表示を外部のコントローラ等に転送することができます。

たとえば、カーソルによる時間測定の結果を読み取りたいときには "CUR?"

という文字列を本器に送ります。(但し このときカーソルは dTのモードとします。)

すると②と同様に文字列を解読した後、送信バッファにカーソルのモード及 び測定結果を書き込みます。

ここで本器をトーカに指定しますと



のように読み出します。

また測定値のみを読みだす場合には "CUR DAT?" という文字列を本器に送り、 読み出しますと

"12.34 E-6" というように測定値のみを読み出すことができます。

### ④ 波形データの読み取り、書き込み

本器はストレージ・モードに於いて1 CH あたり 4096(リファレンスメモリーは 1024)ポイントのデータを持っています。これらのデータは ASCII または バイナリコードのブロックとしてコンピュータ等に転送ができます。(ASCII では最大 1024 ポイントまで。)

この機能により、本器のリファレンス・メモリー以外に波形をファイルすることができる他、プリンターや、プロッタ等にも出力することができます。

### ο デバイス・クリアについて

本器はデバイス・クリアを受信しますと、ステータス・バイト、及び送受信バッファをクリアします。


### 6.3.2 コマンド及びデータのフォーマット

COM7202A を GP-IB によりリモート・コントロールする場合、ホスト・コン ピュータ(コントローラ)から次のような組み合わせで、データを送ります。

### 1) コマンドのフォーマット

コマンドは ASCII コードからなる文字列です。

コマンドはヘッダーとそれに付随するアーギュメント、及びそれらの区切りと なるセパレータによって構成されます。




### 0 ヘッダー

ヘッダーは "CHANNEL1"、"DYM" 等コマンドの系統を分けます。

#### 0 セパレータ

セパレータは1文字以上のスペース・コードです。

スペース・コードは、ヘッダーとアーギュメント又はアーギュメントとアー ギュメントの間で使用します。



### 0 アーギュメント

アーギュメントには "ON", "AC" 等の文字データと、"15", "-20" 等の数値データとが有ります。

## o "?" について

読み出し要求をするコマンドの最後に付けるパラメータです。

2) 波形データのフォーマット

波形データは "WAVE CODE" コマンドにより、ASCII コードまたは、バイナリ・コードの切り換えができます。

波形データのフォーマットは次の通りです。

o ASCII コードの場合

ο バイナリ・コードの場合

" 数値 数値 数値・・・・数値 数値順00 " 数値は8ビット、"00000000" ~ "11111111" です。 デリミタは EOI のみ有効です。

○ ワード・データの場合

"数値脚 数値脚 数値脚・・・数値脚 数値脚 類値脚 です。 数値脚 は上位8ビット、"00000000" ~ "00001111" です。 数値脚 は下位8ビット、"00000000" ~ "11111111" です。 デリミタは EOI のみ有効です。

3) デリミタについて

デリミタは CR+LF(+EOI), CR(+EOI), EOI のうちいずれか1つです。 注 : 91頁 デリミタの設定の項を参照

4) コマンドの省略

本器のコマンドは基本的にヘッダー及びアーギュメントともに、頭から3文字に省略することができます。

例 "ATRIGGER"  $\rightarrow$  "ATR" "COUPLING"  $\rightarrow$  "COU" "CHANNEL1"  $\rightarrow$  "CH1"

省略型のヘッダー及びアーギュメントは、コマンド一覧中に( )内に示してあります。

### 5) SRQ 及びステータス・バイト


本器は内部で発生した現象を外部のコントローラに知らせるために SRQ を発信することができます。又、この時リードアウト R2 に "SRQ" を表示します。

SRQ を発信した場合、発生要因を識別するために発生要因ごとにステータス・バイトのビットを割り当てて、その対応するビットに"1"をたてます。

従ってコントローラはステータス・バイトを読み出すことでどのような現象が 発生したかを知ることができます。

SRQ は一旦ローカル状態になると "ON" 状態となります。発信を禁止するためには "SRQ OFF" コマンドを送信して下さい。

SRQ の発信 要因とステータス・バイトの対応するビットを下図に示します。




ステータス・バイトは電源 ON 時には、全てOが設定されています。

<注> エラーによりステータス・バイトがセットされた場合には、シリアル ポールの後にデバイス・クリアを必ず行って下さい。

# 6.3.3 データの送受信シーケンス


本器を GP-IB にて制御する場合の基本的なシーケンスは以下のようになります。

# 1) 設定を行う場合



- ① 本器をリスナ指定してコマンドを送ります。
- ② 本器は受信バッファ内のコマンドを解析します。
- ③ エラーのチェックを行います。
- ③' エラーの場合、エラー表示をします。(このとき SRQ ON の場合、コントローラに SRQ を発生します)
- ③"SRQによりコントローラはシリアル・ポールを行いステータス・バイトを読み取った後にデバイス・クリアを行います。
- ④ 設定を行います。

# 2) データを読み取る場合




- ① 本器をリスナ指定してコマンドを送ります。
- ② 1)と同様にコマンドを解析します。
- ③ 1)と同様にエラーのチェック等を行います。
- ④ 指定されたデータを送信バッファにセットします。
- ⑤ 本器をトーカ指定してデータを読み取ります。

# 6.4 コマンド一覧表

o コマンド一覧表の見方

コマンド一覧表には COM7202A をコントロールするコマンド一つ一つに対して、 その動作及びトーカに指定されたときに送出するデータがまとめてあります。 以下にこの表からプログラムを作成する例を示します。

COM7202A を設定する場合
 ○ CH 1 の入力結合を AC にします。



"CHANNEL1 COUPLING AC"

省略型

"CH1 COU AC"


となります。

oCH2を ON した後に INV します。

上記例と同様にコマンドを省略型で組みますと

"CH2 ON" } となります。

2) COM7202A の設定レンジまたは測定データ等を読み出す場合○ CH 1 入力結合の設定を読み出します。



"CH1 COU?"

このコマンドにより COM7202A の送信バッファには、現在の CH1入力結合の設定データが書き込まれます。 このデータを読み出すには 本器をトーカ指定する 必要があります。

```
PC-9801 の場合 INPUT @2; A$ (文字変数 A$ にデータを入れます)
HP 9826 の場合 ENTER 702; A$ ( " )
```

# 以上をまとめると

PC-9801

10 PRINT @2; "CH1 COU?"

20 INPUT @2; A\$

HP 9826


10 OUTPUT 702; "CH1 COU?"

20 ENTER 702; A\$


30 END

となり "AC", "DC" 等のデータが読み出せます。


○CH1の設定を読み出します。



読み出した設定データの例




上記のように読み出せます。また各設定値の間にはスペースが入ります。



ヘッダー	アーギュメント	動 作
INITIAL		システム・リセットの設定と同じ状態
(INI)		にします。
SRQ	ON	SRQ の発生を ON します。
	OFF	″ OFF します。
SRQ?		ON, OFF
EOI	ONLY	送信時のデリミタを EOI のみにします。
	(ONL)	
	ON	送信時の EOI を ON します。
	OFF	″ OFF します。
EOI?		ON, OFF, ONLY
INTEN	-3~4	INTEN②にオフセットを与えます。
(INT)		-3(暗) ↔ 4(明)
INTEN?		-3, -2, 3, 4
(INT?)		
MODEL?		モデル名です。
		COM7202A

## 6.4.2 垂直軸系コマンド



ヘッダー	アーギュ	、メント	動作
YMODE?			CH1 CH2 ALT 等、VERT MODE の状態
(YMO?)			です。
CHANNEL1	ON	- :	CH1 を ON します。
(CH1)	OFF		〃 OFF します。
	COUPLING	AC	CH1 の入力結合を AC にします。
	(COU)	DC	ル DC にします。
		GROUND	リー・リー・ GND にします。
		(GRO)	
	COUPLING?		AC, DC, GROUND
	(COU?)		AC, DC
	FIFTY	ON	CH1 の入力結合を50Ωにします。
	(FIF)	OFF	// IMOにします。
	n r nmuo		(注1)
	FIFTY? (FIF?)		ON, OFF
	VOLT	5 Y	CH1 の入力感度を 5V/DIV にします。
	(VOL)	2 V	// 2Y/DIV にします。
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	17	// 1V/DIV にします。
		. 57	// .5V/DIV にします。
		. 2 Y	" . 2Y/DIY にします。
		. 17	// .1V/DIV にします。
		50MY	// 50mV/DIV にします。 // 20mV/DIV にします。
		20MV 10MV	" 20my/DIY にします。
		5MY	" 5mV/DIV にします。
		2 M V	2mV/DIV にします。
,		1 M V	// 1mV/DIV にします。
	VOLT?		5 V ~ 1 MV
	(YOL?)	•	
•	PROBE	X1	CH1 のプロープ及び入力感度表示を1:1
	(PRO)		にします。
		X10	CH1 のプロープ及び入力感度表示を10:
			にします。
	PROBE?		×1, ×10
	(PRO?)		
	POSITION	-128	CH1 POSITION 設定します。
	(POS)	~ 127	(注1)
	POSITION?	L	$-128 \sim 0 \sim 127$
	(POS?)		7.00
CHANNEL1?	(100:)		[ON/OFF] [VOLT (×10) (UNCAL)]
			[COUPLING] [POSITION]
(CH1?)			COOLTING) CLOSITION


(注1) リモート動作時には、必ず POSITION を設定して下さい。

ヘッダー	アーギュ	メント	動作
CHANNEL2	ON		)
(CH2)	OFF		
	COUPLING		
	FIFTY		CH1 と同様です。
	VOLT	·	
	PROBE		
-	POSITION		
	INVERT	ON	CH2 INV を ON します。
	(INY)	OFF	″ OFF します。
	INVERT?		ON, OFF
	(INV?)		
CHANNEL2?	:		CH1 と同様です。
(CH2?)			
CHANNEL3	ON		CH3 を ON します。
(CH3)	OFF		″ OFF します。
	COUPLING	AC	CH3 の入力結合を AC にします。
	(COU)	DC	ッ DC にします。
		GROUND	″ GND にします。
	-	(GRO)	·
	COUPLING?		AC, DC, GROUND
	(COU?)		
	YOLT .	5 Y	CH3 の入力感度を .5V/DIV にします。
	(YOL)	17	″ .1V/DIY にします。
	YOLT?		.57, .17
	(AOT3)		
	PROBE	X1	CH3 のプロープ及び入力感度表示を1:1
	(PRO)		にします。
		X10	CH3 のプロープ及び入力感度表示を10:1
			にします。
	PROBE?		$\times$ 1, $\times$ 10
	(PRO?)		
	POSITION	-128	CH3 POSITION 設定します。
	(POS)	~ 127	(注1)
	POSITION?		$-128 \sim 127$
	(POS?)		
CHANNEL3?			(ON/OFF) (VOLT) (COUPLING)
(CH3?)			(POSITION)

(注1) リモート動作時には、必ず POSITION を設定して下さい。

ヘッダー	アーギュメント	動作
CHANNEL4	ON	
(CH4)	OFF	
	COUPLING	CH3 と同様です。
	VOLT	
	PROBE	
	POSITION	·
CHANNEL4?		
(CH4?)		
ADD	ON	ADD を ON します。
	OFF	″ OFF します。
ADD?		ON, OFF
MULT	ON	MULT を ON します。 ☆ ストレーシモートのみ
(MUL)	OFF	″ OFF します。 動作可能
MULT?		ON, OFF
(MUL?)		
BAND	FULL	周波数帯域を制限しません。(BWL OFF)
(BAN)	(FUL)	
	LIMIT	〃 制限します。(BWL ON)
	(LIM)	
BAND?		FULL, LIMIT
(BAN?)		·
СНОР	ON	多現象時 CHOP を ON します。
(CHO)	OFF	″ OFF します。(= ALT)
CHOP?		ON, OFF
(CHO?)		·

注: ADD と MULT (ストレージモードのみ) を同時に ON することはできません。



ヘッダー	アーギ	ュメント	動作
HORIZONTAL	MODE	A	水平軸動作モードをAにします。
(HOR)	(MOD)	ALTERNATE	″ ALT にします。
		(ALT)	
		В	″ Bにします。
		XY	″ XY にします。
·	MODE?		A, ALT, B, XY
	(MOD?)		
	MAGNIFY	ON	水平軸×10MAG を ON します。
	(MAG)	OFF	″ OFF します。
	MAGNIFY?		ON, OFF
	(MAG?)		
	POSITION	-128	水平 POSITION を設定します。
	(POS)	~ 127	
	POSITION?		$-128 \sim 127$
	(POS?)		
	TRACE	-128	TRACE SEPARATION を設定します。
	(TRA)	~ 127	
	TRACE?	Water and the state of the stat	$-128 \sim 127$
·	(TRA?)		·
HORIZONTAL?			(MODE) (MAG) (POS) (TRACE)
(HOR?)			
HOLDOFF	0~255		ホールド・オフを設定します。
(HOL)			
HOLDOFF?			0 ~ 255
(HOL?)			
ATIME			STORAGE 5s ~ 50ns, 20ns, 10ns
(ITA)			REAL 0.5s ~ 50ns, 20ns, 10ns
ATIME?			
(ATI?)			(UNCAL)
BTIME			(注1)
(BTI)			_
BTIME?			0.5s ~ 50ns, 20ns, 10ns
(BT1?)			


(注1) B TIME/DIV を A TIME/DIV より遅いレンジに設定することはできません。


レン:	ジ	アーギュ	メント	72	0 2 A
注 5 s		5 \$			
2	s	2 S			
1	s	1 \$			
. [	ōs	. 5S			
. 2	2s	. 28			
. 1	ls	.18			
501	ns	50MS			
201	ns	20MS			
101	ms	10MS			
51	ms	5MS			
21	ms	2MS			
1:	ms	1 MS			
. 51	ms	.5MS			
.2ms		.2MS			
. 1	.1ms .1MS				
50µs 50l		50US			
20µs		20US			
10µs		1008			
5	μs	5US			
2	με	2US			
1	μs	1US			
. 5	με	. 5US			
. 2	με	. 2US			
. 1	.lus .lus		·		
50	ns	50NS			
20	ns	20NS			
10	ns	10NS			

注 : ストレージ・モードのみ動作

ヘッダー	アーギュ	メント	動 作
DELAY	MODE	DELAY	ディレイモードをDELAYにします。
(DEL)	(MOD)	(DEL)	
		TIME	" 2 重遅延 ATにします。
		(TIM)	
		PERTIME	″ ″ 1/ΔTにします。
		(PER)	
·	MODE?		DELAY, TIME, PERTIME
	(MOD?)		
	$-128 \sim 127$		DELAY POSITION を設定します。
	REFERENCE	-128	DELAY(REF)POSITION を設定します。
	(REF)	~ 127	
	REFERENCE?		0 ~ 4095
	(REF?)		
	DELTA	-128	DELAY(DELTA)POSITION を設定します。
	(DEL)	~ 127	
	DELTA?		0 ~ 4095
	(DEL?)		
	DATA?		DELAY ATまたは 1/AT の値です。
	(DAT?)		(注1)
DELAY?			( MODE ) (REF) (DELTA) ( DATA )
(DEL?)	·		


(注1) SWEEP VARIABLEのを動作状態にすると DIV 単位となります。





ヘッダー	アーギ	ュメント	動作
ATRIGGER	MODE	AUTO	Aトリガ・モードを AUTO にします。
(ATR)	(MOD)	(AUT)	
		NORMAL	" NORMAL にします。
		(NOR)	
		SINGLE	" SINGLE にします。
		(SIN)	
,	MODE?		AUTO, NORMAL, SINGLE
	(MODS)		
	SOURCE	VERTICAL	Aトリガ信号源を VERT にします。
	(SOU)	(VER)	
		CHANNEL1	″ CH1 にします。
		(CH1)	
		CHANNEL2	″ CH2 にします。
		(CH2)	
1	·	CHANNEL3	″ CH3 にします。
		(CH3)	•
Ē.		CHANNEL4	〃 CH4 にします。
		(CH4)	
		LINE	ル LINE にします。
		(LIN)	
	SOURCE?		VERT, CH1, CH2, CH3, CH4, LINE
	(\$00?)	<del></del>	
	COUPLING	AC	Aトリガ・入力結合を AC にします。
	(COU)	LFREJECT	ル LF-REJ にします
		(LFR)	
		HFREJECT	#F-REJ にします
		(HFR)	
		DC	ル DC にします。
		TVH	" TVH にします。
		TVV	アンプログラス TVV にします。
	COUPLING?		AC, LFR, HFR, DC, TVH, TVV
	(COU?)	<del></del>	
	LEVEL	$-128 \sim 127$	Aトリガレベルを設定します。
	(LEV)		
		AUTO	ル を AUTO にします。
	LEVEL?		$-128 \sim 127$ , AUTO
	(LEY?)	-	


Į	OI ODD	T DI IIO	مل طد العدل العدل المراجع الم
	SLOPE	PLUS	Aトリガスロープを+にします。
	(SLO)	(PLU)	
		MINUS	<b>"</b> 一にします。
		(MIM)	
	SLOPE?		PLUS, MINUS
	(SL0?)		
ATRIGGER?			(MODE) (SOURCE) (COUPLING)
(ATR?)			(LEVEL) (SLOPE)
BTRIGGER	ON		Bトリガを ON します。
(BTR)	OFF		″ OFF します。
	SOURCE	VERTICAL	Bトリガ信号源を VERT にします。
	(SOU)	(VER)	
		CHANNEL1	〃 CH1 にします。
		(CH1) CHANNEL2	ル CH2 にします。
		(CH2)	" GHZ (C C R 9 °
·		CHANNEL3	″ CH3 にします。
		(CH3)	
		CHANNEL4	″ CH4 にします。
		(CH4)	
	SOURCE?		VERT, CH1, CH2, CH3, CH4
	(SOU?)		
	COUPLING	AC	Bトリガ入力結合を AC にします。
	(COU)	LFREJECT	ル LFR にします。
		(LFR)	to the second se
		HFREJECT	リ HFR にします。
·		(HFR) DC	ル DC にします。
	COUPLING?	<i>D O</i>	AC, LFR, HFR, DC
	(COU?)		NO, LIN, HIN, DO
	LEVEL	$-128 \sim 127$	
	(LEY)	AUTO 127	ル を AUTO にします。
	LEAETS	NOTO	-128 ~ 127, AUTO
			120 - 121, NUIU
	(LEY?)	DIVO	Bトリガスロープを+にします。
	SLOPE	PLUS	ロドリルスローノを干にします。
	(SLO)	(PLÜ)	ملاء ملاء ( سود ملو فيس يي ويو فيل ( و و ح
·		MINUS	Bトリガスロープを一にします。
		(MIN)	
	SLOPE?		PLUS, MINUS
	(SLO?)		
BTRIGGER?			[ON/OFF] [SOURCE] [COUPLING]
(BTR?)			(LEVEL) (SLOPE)




ヘッダー	アーギュ	ュメント	動作
ATRIGGER	COUPLING	ТУН	Aトリガ・入力結合を TVH にします。
(ATR)	(COU)		TV ラインセレクトモードの設定に必要
			です。
TV	MODE	NTSC	TVラインセレクトモードをNTSCにします。
	(MOD)	(NTS)	
		PAL	アALにします。
		OFF	ッ OFFします。
	MODE?		NTSC, PAL, OFF
	(MODS)		
	LINE	1 ~ 625	TVラインセレクトナンバを設定します。
	(LIN)		NTSC : 1 ~ 525
			PAL : 1 ~ 625
	LINE?		
	(LIN?)		1 ~ 625
TV	CLAMP	ON	ペデスタル・クランプを ON します。
	(CLA)	OFF	" OFF します。
	CLAMP?		ON, OFF
	(CLA?)		
TY?			(ON/OFF) (MODE) (LINE) (CLAMP)

(注) TV MODE は、Aトリガ・カップリングが TVH の場合のみ動作します。 TV CLAMPは、Aトリガ・カップリングが TVH 又は TVV の場合動作します。

## 6.4.6 カーソル・コマンド




ヘッダー	アーギ	コメント	動 作
CURSOR	ON		カーソルを ON します。
(CUR)	OFF		″ OFF します。
	MODE	YOLT	カーソル・モードを AV にします。
	(MOD)	(YOL)	
		TIME	″ ⊿Tにします。
		(MIT)	
		PERTIME	" 1/ ΔTにします。
		(PER)	
	MODE?		VOLT, TIME, PERTIME
	(MOD?)		·
	REFERENCE	-128	カーソル(REF)POSITION を設定します。
	(REF)	~ 127	
	REFERENCE?		0 ~ 4095
	(REF?)		
	DELTA	-128	カーソル(DELTA)POSITION を設定します。
	(DEL)	~ 127	
	DELTA?		0 ~ 4095
	(DEL?)	·	
	DATA?		カーソルの測定値です。
	(DAT?)		
CURSOR?			(ON/OFF) (MODE) (REFERENCE)
(CUR?)			( DELTA ) ( DATA )




ヘッダー	アーギュメント		動 作
DYM	ON		DVM を ON します。
	OFF		ッ OFF します。
	MODE	AC	DVM のモードを AC にします。
	(MOD)	DC	ル DC にします。
		PP	ν P-P にします。
	MODE?		AC, DC, PP
•*	(MOD?)		
	DATA?		DVM の測定値です。
	(DAT?)	•	
DYM?			(ON/OFF) (MODE) (DATA)
COUNTER	ON		カウンターを ON します。
(CON)	OFF		″ OFF します。
	DATA?		カウンターの測定値です。
	(DAT?)		
COUNTER?			(ON/OFF) (DATA)
(COU?)			

#### 6.4.8 ステップ・コントロール・コマンド




ヘッダー	アー・	ギュメント	動 作
STEP	0~99		ステップ・メモリーの内容を読み出し
(STE)	į		ます。
		WRITE	ステップ・メモリーにデータを書き込
		(WRI)	みます。
	UP		ステップ・アドレスを1つアップしま
			す。
		WRITE	ステップ・アドレスを1つアップした
		(WRI)	後にメモリーに書き込みます。
	DOWN		ステップ・アドレスを1つダウンしま
a de la companya de	(DOW)		<b>क</b> े.
		WRITE	ステップ・アドレスを1つダウンした
		(WRI)	後にメモリーに書き込みます。
STEP?			現在のステップ・アドレスです。
(STE?)			0 ~ 99

# 6.4.9 プローブセレクタ・コントロール・コマンド (プローブセレクタを接続時のみ動作します。)



ヘッダー	アーギ	ュメント	動	作
PROBE	A	1 ~ 8	プローブセレクタ	Aチャンネルを設定
(PRO)			します。	
	В	1 ~ 8	プローブセレクタ	Bチャンネルを設定
			します。	•
PROBE?			現在の設定です。	
(PRO?)		<u>.</u>	A 1 ~ 8 B 1 ~ 8	3

6.4.10 ストレージ・コマンド 1) ストレージ・モードで動作するコマンド



ヘッダー	アーギュメント	動作
MODE	REAL	動作モードをリアルにします。
(MOD)	(REA)	
	STORAGE	″ ストレージにします。
	(STO)	
MODE?		REAL, STORAGE
(MOD?)		
RESPONSE	SIN	補間モードをサインにします。
(RES)	PULSE	
	(PUL)	" パルスにします。
RESPONSE?		SIN, PULSE
(RES?)		
AIEA	OFF, 1S, 3S, 10S	VIEW TIME を設定します。
(VIE)		単位は秒です。
AIEMS.		OFF, 1S, 3S, 10S
(VIE?)		
REFERENCE1	ON	REF1 を ON します。
(REF1)	OFF	″ OFF します。
REFERENCE1?		ON, OFF
(REF1?)		[ON/OFF][VOLT(UNCAL)][COUPLING]
	The state of the s	[TIME/DIV]
REFERENCE2	ON	REF2 を ON します。
(REF2)	OFF	// OFF します。
REFERENCE2?	·	ON, OFF
(REF2?)		
REFERENCE3	ON	REF3 を ON します。
(REF3)	OFF	// OFF します。
REFERENCE3?		ON, OFF
(REF3?)	Oiv	
REFERENCE4	ON	REF4 を ON します。
(REF4)	OFF	// OFF します。
REFERENCE4?		ON, OFF
(REF4?)		
PAUSE	ON	PAUSE を ON します。
(PAU)	OFF	// OFF します。
PAUSE?		ON, OFF
(PAU?)		

ヘッダー	アーギュメント	動作
WINDOW	~	ウィンドウの値を設定します。
(MIN)		(注)
WINDOW?		~
(WIN?)		
AVERAGE	OFF	アベレージをOFFします。
(AVE)	2	″ 2回に設定します。
	4	" 4 "
	8	8 "
	16	" 16 "
	32	" 32 "
	64	64 "
	128	" 128 "
	256	" 256 "
AVERAGE?		OFF, 2~256
(AVE?)		
REPEAT	ON	リピートをONします。
(REP)	OFF	″ OFFします。
REPEAT?		ON, OFF
(REP?)		
DOT	ON	ドット表示をONします。
	OFF	″ OFFします。
DOT?		ON, OFF

(注) ウィンドウの値は管面センターを 4 kWのどの位置にするかですので、設定範囲はモードにより次のページの表の値となります。

## ウィンドウ設定範囲

## 1 補間以外の場合

	the state of the s	
レンジ	下 頒	L
	1 12	
5 c~ 10nc	E 1 9	2500
0.0 10110	012	1. 5.565 . 1

# 2 補間の場合

# 2.1 繰り返し補間取り込み(IPL)の場合

## (1) パルス補間

レンジ	下限	上 限
• 5 µ s	5 1 6	3 5 7 9
• 2 µ s	5 2 2	3 5 7 3
• 1 $\mu$ s	5 3 2	3 5 6 3
50 ns	5 5 2	3 5 4 3
20 ns	6 1 2	3 4 8 3
10 ns	7 1 2	3 3 8 3

# (2) サイン補間

レンジ	下限	上限
• 5 μ s	5 2 0	3 5 7 5
• 2 μs	5 3 2	3 5 6 3
• 1 $\mu$ s	5 5 2	3 5 4 3
50 ns	5 9 2	3 5 0 3
20 ns	7 1 2	3 3 8 3
10 ns	9 1 2	3 1 8 3

# 2.2 補間拡大の場合


# (1) パルス補間

拡大率	下限	上限
* 1	5 1 2	3583
* 2	2 5 8	3 8 3 7
* 2.5	207	3888
* 4	1 3 0	3 9 6 5
* 5	1 0 5	3 9 9 0
*10	5 4	4 0 4 1
*20	2 8	4067
* 2 5	2 3	4072
* 4 0	1 5	4080
*50	1 3	4 0 8 2
*100	8	4 0 8 7

## (2) サイン補間


747 S 1 = 1101111	and the second s	
拡大率	下 限	上限
* 1	5 1 2	3 5 8 3
* 2	260	3 8 3 5
* 2.5	209	3886
* 4	1 3 2	3 9 6 3
* 5	1 0 7	3 9 8 8
* 1 0	5 6	4 0 3 9
* 2 0	3 0	4 0 6 5
* 2 5	2 5	4 0 7 0
*40	1.7	4078
*50	1 5	4 0 8 0
*100	1 0	4 0 8 5

# 2) 50ms/DIV ~ 10μs/DIV のレンジで動作するコマンド




ヘッダー	アーギュメント	動	作
ENVELOPE	ON	エンベロープ・モー	ドを ON します。
(ENV)	INFINITY (INF)	"	INFINITYします。
	OFF	"	OFF します。
ENVELOPE?		ON, INFINITY, OFF	
(ENV?)			

# 3) PAUSE ON 時のみ動作するコマンド



ヘッダー	アーギ	ュメント	動作
SAVE	CHANNEL1	REFERENCE1	任意のチャンネル波形データを任意の
(SAV)	(CH1)	(REF1)	リファレンス・メモリーヘセーブしま
	CHANNEL2	REFERENCE2	す。この時指定したチャンネルが ON
	(CH2)	(REF2)	していない場合には、エラーとなりま
	CHANNEL3	REFERENCE3	す。また指定したリファレンス・メモ
	(CH3)	(REF3)	リーが、OFF している場合には、自動
	CHANNEL4	REFERENCE4	的に ON します。
	(CH4)	(REF4)	
PEN	START		PEN 出力をスタートします。
	(STA)		
	STOP	•	PEN 出力をストップします。
	(STO)		

## 4) 波形データの入出力コマンド



ヘッダー	アーギ	ュメント	動作
VAVE	CODE	ASCII	波形データの出力転送を ASCII コード
(WAV)	(COD)	(ASC)	にします。(注)
		BINARY	波形データの入出力転送をバイナリバー
•		(BIN)	トにします。(注)
		WORD	// バイナリワードに
·		(WOR)	します。(注)
	CODE?		ASCII, BINARY, WORD
	(COD?)		
•	START	0~4095	波形データのスタート・アドレスを設
	(STA)		定します。(注)
		DISPLAY	″ 管面の書き出し点に設
		(DIS)	定します。
	START?		
	(STA?)		
	END	0~4095	波形データのエンド・ブロックを設定
			-   します。(注)
. •		DISPLAY	″ 管面の最終データに設定
•		(DIS)	します。
	END?		
	OUT	CHANNEL1	CH1 の波形データを出力します。
		(CH1)	, and 1,
		CHANNEL2	CH2 "
		(CH2)	
*		CHANNEL3	CH3 "
		(CH3)	
	·	CHANNEL4	CH4 "
		(CH4)	
		ADD	ADD "
		MULTI	MULT "
		(MUL)	mon't
		REFERENCE1	REF1 "
		(REF1)	The state of the s
	<u> </u>	REFERENCE2	REF2
		(REF2)	
		REFERENCE3	REF3
		(REF3)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		REFERENCE4	REF4 "
	1	#บานบนบน	" 4 TOT 4

	IN	REFERENCE1	REF1 に対	皮形データ	を入力し	ます。	
		(REF1)					
		REFERENCE2	REF2	"			
		(REF2)	-				
		REFERENCE3	REF3				
		(REF3)					
		REFERENCE4	REF4	"			
WAVE?		(REF4)					
(WAV?)			(CODE)	(START)	(END)		

- (注)。"WAVE IN"はバイナリ・バイト 及び ワードのみです。
  - "WAVE IN" でのスタート及びエンドはディスプレイとなります。
  - ASCII コードによる出力転送は最大 1024 ワードですので、START と END の 設定もこの範囲で設定して下さい。

## 6.5 GP-IB プロッタへの出力

従来のオシロスコープでは、管面の波形データ等を記録する方法として、写真撮影又はコンピュータ等を利用するのが一般的でしたが、COM7202A では GP-IB プロッタ(HP-GL 対応)と接続することにより、ストレージ・モードに於ては、水平軸は必ずスケール左端が書き出し点となり、また VIEW TIME "」 及び "PAUSE" の出力を行わない以外は、全ての CRT 内情報を出力することができます。

注: 接続するプロッタが HP-GL 対応であることを必ずお確かめ下さい。

#### 1) 接続方法

COM7202A と GP-IB プロッタ(複数可)のみを接続します。

#### 2) 設定方法

COM7202A: 電源投入前に GP-IB スイッチ ® をトーク・オンリーに設定します。 (90頁 トーク・オンリー参照)


プロッタ: リスン・オンリーに設定します。

<注1> GP-IB スイッチ ® をノーマル・アドレス(0-30)にしてすでに電源投入し、波形を取り込んでいる場合には、波形をリファレンス・メモリにセーブした後一旦電源を切り、GP-IB スイッチ ® をトーク・オンリに設定し、再び電源を投入して下さい。

<注2> 本器の管面に表示されている波形とカーソルの位置は、自己校正により校正できます。プロッタの作図と本器の管面表示に位置的差異が大きい時は、2ndキー®と READOUT つまみ ③ を同時に押して DISPLAY I/O OFFSET ADJ.モードとし、リードアウトコントロールつまみ ③ でカーソル位置を管面目盛りの中央に合わせ、再度 ④ を押して校正を行って下さい。(84頁 DIGITAL I/O OFFSET ADJ 機能参照。)

## 3) 操作手順

- 1 ストレージ・モードに於てコピーするリード・アウト及び波形を表示させます。
- 2 センター・スケールをコピーしない場合には、スケール・イルミネーション SCAL ⑤ を OFF します。
- 2' リードアウトの文字をコピーしない場合には READ OUT ⑤を OFF します。



4 コピーの中断は、2nd ファンクション・キーを押すことにより行えます。


## 6.6 操作例

#### 6.6.1 NEC 社 PC-9801 シリーズプログラム例

#### 1) 初期設定

PC-9801 のアドレスと本器の GP-IB スイッチ ® を設定して下さい。 このサンプル・プログラムでは、下表の設定のもとに実行します。

	アドレス	デリミタ
PC-9801	0	CR LF
COM7202A	2	CR LF



## 2) パネル・コントロール例

コンピュータのキーでパネルの操作と同じ事が行えるようにするプログラムです。コンピュータに COMMAND? が出ますので、操作したい機能に相当する文字をキーで入力して下さい。下記の例は下線の部分がキーで入力する部分です。

#### プログラム (1.1)

- 10 ISET IFC: ISET REN
- 20 CMD DELIM=0
- 30 INPUT "COMMAND"; COMMAND \$
- 40 PRINT @2 : COMMAND \$
- 50 FOR I = 0 TO 300 : NEXT I
- 60 WBYTE & H14:
- 70 GOTO 30

#### (解 説)

- 10 インターフェースを初期化し REN を true にします。
- 20 デリミタ指定を CR と LF にします。
- 30 キーボードからコマンドを受け取ります。
- 40 キーボードから受け取ったコマンドを送ります。
- 50 タイマーです。

- 60 エラーの場合の為にデバイス・クリアを送ります。(不必要の場合には削除して下さい。)
- 70 次のコマンドを受け取る為に 30行に戻ります。

#### \*補 足

間違ったコマンドを送った場合にはエラーになり、本器は CRT 管面に "GPIB ERR" と表示し SRQ を発生します。

この場合一旦プログラムを停止し、再び RUN させインターフェースを初期化することにより SRQ を解除する方法と、50行のようにエラーの有無に関係なくデバイス・クリアをする方法とがあります。この時 40行で送ったコマンドを処理し終わる前にデバイス・クリアを受けると、コマンドの実行がされないので 50行のようにタイマーを入れます。

プログラム (1.1) の実行例

① CH1 の入力の結合の選択

COMMAND? CHANNEL1 COUPLING AC J 省略形 CH1 COU AC J

② ストレージモードの選択

COMMAND? MODE STORAGE↓

省略形 MOD STO↓

③ PAUSE の設定

COMMAND? PAUSE ON↓ PAU ON↓

④ SAVE の設定

COMMAND? SAVE CHANNEL1 REFERENCE1→ 省略形 SAV CH1 REF1→

他のパネル面での操作も同様にしてコンピュータのキーで操作することができます。この方法で"WAVE IN"及び"WAVE OUT"以外のコマンドは全て送ることができます。

# 3) パネル設定及び測定結果の読み出し例

この項ではパネルの設定値等を読み出すプログラムとコマンドを誤って入力した時に自動復帰するプログラム例を示します。

#### プログラム (1.2)

- 10 ISET IFC: ISET REN
- 20 CMD DELIM=0
- 30 INPUT "COMMAND"; COMMAND \$
- 40 PRINT @2; COMMAND\$
- 50 INPUT @2 : DAT \$
- 60 PRINT TAB(9); DAT\$
- 70 GOTO 30

#### (解 説)

- 10 インターフェースを初期化し REN を true にします。
- 20 デリミタ指定を CR と LF にします。
- 30 キーボードからコマンドを受け取ります。
- 40 キーボードから受け取ったコマンドを送ります。
- 50 設定値などを受け取ります。
- 60 受け取った設定値などのデータを表示します。
- 70 次のコマンドを受け取る為に 30行へ戻ります。

上記のプログラムでは間違ったコマンドを送ったとき、SRQ を発信したまま50行で停止してしまうので、SRQ を解除するプログラムを追加します。

#### プログラム (1.3)

- 10 SRQ OFF
- 20 ISET IFC: ISET REN
- 30 CMD DELIM=0
- 40 ON SRQ GOSUB \* SRQSUB
- 50 SRQ ON
- 60 INPUT "COMMAND"; COMMAND\$
- 70 PRINT @2; COMMAND\$
- 80 FOR I = 0 TO 300 : NEXT I
- 90 INPUT @2: DAT\$
- 100 PRINT TAB(9); DAT\$

```
110 GOTO 60
```

- 120
- 130 \* SRQSUB
- 140 SRQ OFF
- 150 POLL 2, STB
- 160 WBYTE & H14;
- 170 PRINT "SRQ / GP-IB ERROR"
- 180 SRQ ON
- 190 RETURN 60

#### (解 説)

- 10 プログラムを動作させる前に SRQ が発信されている場合の為に一旦 SRQ の受信を禁止します。
- 20 プログラム (1.2) と同じ。
- 30 "
- 40 SRQ が発生したときの処理ルーチンの指定を行います。
- 50 SRQ の受信を許可します。
- 60 プログラム (1.2) と同じ。
- 7.0
- 80 間違ったコマンドを送った場合はエラーになり、SRQ を発信します。 この SRQ を発信するまでの時間を取ります。
- 90 プログラム (1.2) と同じ。
- 100 "
- 110
- 120
- 130 SRQ 処理ルーチン
- 140 SRQ の受信を禁止します。
- 150 シリアルポールをします。
- 160 デバイス・クリアをします。
- 170 エラー・メッセージを表示します。
- 180 再び SRQ の受信を許可します。
- 190 60行へ戻り次のコマンドを受け付けます。

プログラム (1.3) の実行例

## ① CH1 の設定状態

COMMAND?

CHANNEL1 COUPLING? →

省略形

CH1 COU?

表示例

DC

#### ② MODE の設定状態

COMMAND?

MODE?

省略形

MOD?

表示例

REAL

## ③ A 掃引の設定

COMMAND?

ATIME?

省略形

ATI? J

表示例

10US

他のパネル面での操作も同様にしてコンピュータのキーボードで操作すること ができます。

ここで下線の引いてある部分は、キーボードから手で入力する部分です。 この方法で"WAVE IN"及び"WAVE OUT"以外のコマンドは全て行うことができます。

4) パネルのコントロール及び設定値の読み出しが行えるプログラム例 この項ではプログラム(1.3)を改良して、設定も行えるようにした例を示します。

#### プログラム (1.4)

- 10 SRQ OFF
- 20 ISET IFC: ISET REN
- 30 CMD DELIM=0
- 40 ON SRQ GOSUB \* SRQSUB
- 50 SRQ ON
- 60 INPUT "COMMAND"; COMMAND\$
- 70 PRINT @2; COMMAND\$

```
80
        FOR I = 0 TO 300 : NEXT I
   90 IF RIGHT $ (COMMAND $, 1) <> "?" THEN 60
   100 INPUT @2; DAT$
   110 PRINT TAB(9); DAT$
   120 GOTO 60
   130
   140
       * SRQSUB
   150
       SRQ OFF
   160
        POLL 2, STB
        FOR I = 0 TO 300 : NEXT I
   170
   180
         WBYTE & H14;
   190
        PRINT "SRQ / GP-IB ERROR"
   200
       SRQ ON
      RETURN 60
   210
(解 説)
   10 プログラム (1.3) と同じ。
   20
   30
   40
   50
   60
   70
   80
      設定値などの読み出しを要求するコマンドでない場合は、60行へ戻って
      次のコマンドを待ちます。
  100
               "
  110
               "
  120
  130
  140 SRQ 処理ルーチン。
       プログラム(1.3)と同じ。
  150
               11
  160
  170
               "
  180
               11
  190
  200
  210
```

- 5) カーソルのコントロール及び測定値の読み出し例 この項ではプログラム(1.4)によりカーソルのコントロール及び測定値の読 み出し例を示します。
  - ① CURSOR MODE の設定

COMMAND? <u>CURSOR MODE VOLT</u> 省略形 <u>CUR MOD VOL</u>

② CURSOR DELTA の設定

COMMAND? <u>CURSOR DELTA 50</u> 省略形 <u>CUR DEL 50</u>

<注意> リモート時でもカーソルは、リード・アウト・コントロールつまみにより調整することができます。

③ カーソルデータの読み取り カーソルをリード・アウト・コントロールつまみにより移動し、カーソル間の 値を読み取ります。

 COMMAND?
 CURSOR DATA? ↓

 省略形
 CUR DAT? ↓

 表示例
 12.34 E-3

ここで下線の引いてある部分は、キーボードから手で入力する部分です。 →は、RETURN キーを押します。 6) DVM とカウンタのコントロール及び測定値の読み取り例 この項ではプログラム(1.4)により、DVM とカウンタのコントロール及び測 定値の読み取り例を示します。

又、GP-IB によるリモート状態では DVM とカウンタは別々に ON/OFF することができます。

① DVM MODE の設定

COMMAND? DVM MODE AC J 省略形 DVM MOD AC J

② DVM データの読み取り

 COMMAND?
 DVM DATA? →

 省略形
 DVM DAT? →

 表示例
 12.34 E-3

③ カウンタのコントロール (ON/OFF)

COMMAND? COUNTER ON J 省略形 COU ON J

④ カウンタデータの読み取り

 COMMAND?
 COUNTER DATA? →

 省略形
 COU DAT? →

 表示例
 12.34 E-6

ここで下線の引いてある部分は、キーボードから手で入力する部分です。 →は、RETURN キーを押します。

# 7) ストレージされた波形データの転送

この項では、ストレージ・モードで取り込んだ波形データをコンピュータ等に 転送するプログラム例を示します。プログラム(1.1)~(1.4)は、ここで は使えませんので個々にサンプル・プログラムを示します。

① 本器からPC-9801への転送する例

プログラム(1.5.1)バイナリ・バイト

- 100 DIM WAVDAT% (4095)
- 110 ISET IFC: ISET REN
- 120 CMD DELIM=0
- 130 PRINT @2; "MOD STO"
- 140 PRINT @2: "PAU ON"
- 150 PRINT @2; "WAY STA DIS"
- 160 PRINT @2; "WAV END DIS"
- 170 PRINT @2; "WAY COD BIN"
- 180 PRINT @2; "WAY OUT CH1"
- 190 WBYTE 64+2, 32+0;
- 200 FOR LOOP = 0 TO 1023
- 210 RBYTE; WAYDAT% (LOOP)
- 220 NEXT LOOP

# (解 説)

- 100 配列を宣言して、データ・エリアを確保します。
- 110 インターフェースを初期化し、REN を true にします。
- 120 デリミタ指定を、CR と LF にします。
- 130 ストレージ・モードにします。
- 140 ポーズを ON し、波形転送ができるようにします。
- 150 波形転送のスタートを管面左端に指定します。
- 160 波形転送のエンドを管面右端に指定します。
- 170 波形データのコードをバイナリ・バイトに指定します。
- 180 CH1 の波形出力を要求します。
- 190 本器をトーカ、コントローラ(コンピュータ)をリスナに指定します。 アドレスが異なる場合は、この行を変更して下さい。
- 200 データの数だけループにします。
- 210 転送された1データを配列変数 WAVDAT%へ順番に入れます。
- 220 ループ終了まで繰り返します。

# プログラム (1.5.2) バイナリ・ワード

- 100 DIM WAVDAT% (4095)
- 110 ISET IFC: ISET REN
- 120 CMD DELIM=0
- 130 PRINT @2; "MOD STO"
- 140 PRINT @2; "PAU ON"
- 150 PRINT @2; "WAV STA DIS"
- 160 PRINT @2; "WAY END DIS"
- 170 PRINT @2; "WAV COD WOR"
- 180 PRINT @2; "WAV OUT CH1"
- 190 WBYTE 64+2, 32+0;
- 200 FOR LOOP = 0 TO 1023
- 210 RBYTE: WAVH
- 220 RBYTE: WAVL
- 230 WAVDAT% (LOOP) = WAVH \* 256 + WAVL
- 240 NEXT LOOP

# (解 説)

- 100 配列を宣言して、データ・エリアを確保します。
- 110 インターフェースを初期化し、REN を true にします。
- 120 デリミタ指定を、CR と LF にします。
- 130 ストレージ・モードにします。
- 140 ポーズを ON し、波形転送ができるようにします。
- 150 波形転送のスタートを管面左端に指定します。
- 160 波形転送のエンドを管面右端に指定します。
- 170 波形データのコードをバイナリ・ワードに指定します。
- 180 CH1 の波形出力を要求します。
- 190 本器をトーカ、コントローラ(コンピュータ)をリスナに指定します。 アドレスが異なる場合は、この行を変更して下さい。
- 200 データの数だけループにします。
- 210 上位バイトを取り込みます。
- 220 下位バイトを取り込みます。
- 230 転送されたデータを配列変数 WAVDAT%へ順番に入れます。
- 240 ループ終了まで繰り返します。

# ② PC-9801 から本器へ転送するコマンド (バイナリ)

。 プログラムを実行し WAVDAT%(LOOP) にはすでに波形データが入っているものとします。

# プログラム (1.6)

- 210 PRINT @2; "MOD STO"
- 220 PRINT @2; "REF1 ON"
- 230 PRINT @2; "PAU ON"
- 240. PRINT @2; "WAV COD BIN"
- 250 PRINT @2; "WAV IN REF1"
- 260 WBYTE 64+0, 32+2;
- 270 FOR LOOP = 0 TO 1022
- 280 WBYTE; WAYDAT% (LOOP)
- 290 NEXT LOOP
- 300 WBYTE; WAVDAT% (1023)@

# (解 説)

- 210 ストレージ・モードにします。
- 220 リファレンス1を ON します。
- 230 ポーズを ON し、波形転送が出来るようにします。
- 240 波形データのコードをバイナリに指定します。
- 250 リファレンス1へ波形入力を指定します。
- 260 本器をトーカ、コントローラ(コンピュータ)をリスナに指定します。 アドレスが異なる場合は、この行を変更して下さい。
- 270 データの数-1だけループにします。
- 280 配列変数 WAVDAT%から順番に1データ転送します。
- 290 ループ終了まで 280行へ戻ります。
- 300 最後のデータと EOI を出力します。

この場合も ① と同様に "WAVE START"及び "WAVE END"により波形データを区切ることができます。

#### 8) ステップ・コントロール

この項では、本器内部のステップ・メモリ(0 ~ 99)を利用して、パネルの設定を行なうプログラム例を示します。

この機能を利用することにより、わずらわしいプログラムを組まずに、100種類パネル設定を変えられるプログラマブル・コントロールが行なえます。

# ① ステップ・メモリヘパネル設定を記憶する場合

# プログラム (1.7)

- 10 ISET IFC
- 20 CMD DELIM = 0
- 30 STEPNO = 0
- 40 IRESET REN
- 50 PRINT "STEP NO = "; STEPNO
- 60 INPUT "PANEL SET & HIT RETURN". AS
- 70 COMMAND \$ = "STE" + STR \$ (STEPNO) + "WRI"
- 80 ISET REN
- 90 PRINT @2; COMMAND \$
- 100 IF STEPNO < 99 THEN STEPNO = STEPNO + 1
- 110 FOR I = 0 TO 1000 : NEXT I
- 120 GOTO 40

# (解 説)

- 10 インターフェースを初期化し、REN を true にます。
- 20 デリミタ指定を CR と LF にします。
- 30 ステップ・ナンバーを初期化します。
- 40 ローカル状態にします。
- 50 ステップ・ナンバーを表示します。
- 60 パネルの設定をして RETURN キーが押されるのを待ちます。
- 70 コマンドを組み合わせます。
- 80 REN を true にします。
- 90 ステップ・メモリにパネル設定を記憶します。
- 100 ステップを1つ上げます。
- 110 タイマーです。
- 120 40行へ戻り再び設定します。

# <注 意>

ローカル状態では垂直ポジション、水平ポジション、トリガ・レベル、ホールド・オフおよびトレース・セパレーションのつまみを調整してもステップ・メモリに記憶することはできません。

記憶させる場合には、リモート状態で各ポジションなどをコントロールし、 そのままローカル状態に戻さずにステップ・コマンドを実行してください。

# ② ステップ・メモリから、パネル設定を読み出す場合

# プログラム (1.8)

- 10 ISET IFC: ISET REN
- 20 CMD DELIM=0
- 30 INPUT "STEP No = " : STEPNO
- 40 IF STEPNO<0 OR STEPNO>99 TEHN 30
- 50 COMMAND \$ = "STE" + STR \$ (STEPNO)
- 60 PRINT @2: COMMAND \$
- 70 GOTO 30

# (解 説)

- 10 インターフェースを初期化し、REN を true にします。
- 20 デリミタ指定を CR と LF にします。
- 30 ステップ・ナンバーを入力します。
- 40 ステップ・ナンバーのチェックをします。
- 50 コマンドを組み合わせます。
- 60 ステップ・メモリからパネル設定を読み出します。
- 70 30行へ戻り再び入力待ちとなります。

# 9) SRQ 処理例

本器をストレージ・モードでシングル・トリガ待機状態にして置きますとトリガされた時からメモリに波形が記録されます。全アドレスの記録が終わりますと SRQ を送信しますので、これを受信すれば波形の取り込み終了が判ります。 受信プログラム例を下記に示します。

#### プログラム (1.9)

- 10 SRQ OFF
- 20 ISET IFC: ISET REN
- 30 CMD DELIM=0
- 40 ON SRQ GOSUB \* ACQEND
- 50 PRINT @2; "MOD STO"
- 60 PRINT @2; "PAU OFF"
- 70 PRINT @2: "ATR MOD SIN"
- 80 SRQ ON
- 90 GOTO 90
- 100 '

- 110 \* ACQEND
- 120 SRQ OFF
- 130 POLL 2, STB
- 140 PRINT "ACQUISITION END !"
- 150 RETURN 70

#### (解 説)


- 10 プログラムを動作させる前に SRQ が発信されている場合の為に一旦 SRQ の発信を禁止します。
- 20 インターフェースを初期化します。
- 30 デリミタ指定を CR と LF にします。
- 40 SRQ が発生した時の処理ルーチンの指定を行ないます。
- 50 ストレージ・モードにします。
- 60 ポーズを解除します。
- 70 トリガ・モードをシングルにし、トリガ待機状態にします。
- 80 SRQ の受信を許可します。
- 90 SRQ の発信を待ちます。
- 100
- 110 SRQ 処理ルーチン。
- 120 SRQ の受信を禁止します。
- 130 シリアル・ポールをします。
- 140 取り込み終了メッセージを表示します。
- 150 70行へ戻り、再びトリガ待機状態にします。

# 6.6.2 HP 社 モデル 9826 プログラム例

#### 1) 初期設定

モデル 9826 のアドレスと本器の GP-IB スイッチ ® を設定して下さい。 このサンプル・プログラムでは、下表の設定のもとに実行します。

	アドレス	デリミタ
モデル 9826	0	CR LF
COM7×××	2	CR LF



# 2) パネル・コントロール例

コンピュータのキーでパネルの操作と同じ事が行えるようにするプログラムです。 コンピュータに COMMAND?が出ますので、操作したい機能に相当する文字をキーで入力して下さい。下記の例は下線の部分がキーで入力する部分です。 4 は ENTER キーです。

# プログラム (2.1)

- 10 ABORT 7
- 20 REMOTE 7
- 30 ASSIGN @Com TO 702
- 40 INPUT "COMMAND ?", Command \$
- 50 OUTPUT @Com; Command \$
- 60 WAIT 1
- 70 CLEAR @Com
- 80 GOTO 40
- 90 END

#### (解 説)

- 10 インターフェースを初期化します。
- 20 REN を true にします。
- 30 属性を割り当てます。
- 40 キーボードからコマンドを受け取ります。
- 50 キーボードから受け取ったコマンドを送ります。
- 60 タイマーです。

- 70 エラーの場合の為にデバイス・クリアを送ります。(不必要の場合には削除して下さい。)
- 80 次のコマンドを受け取る為に 40行に戻ります。

#### \*補 足

間違ったコマンドを送った場合にはエラーになり、本器は CRT 管面に "GPIB ERR" と表示し SRO を発生します。

この場合一旦プログラムを停止し、再び RUN させインターフェースを初期化することにより SRQ を解除する方法と、70行のようにエラーの有無に関係なくデバイス・クリアをする方法とがあります。この時 50行で送ったコマンドを処理し終わる前にデバイス・クリアを受けると、コマンドの実行がされないので 60行のようにタイマーを入れます。

プログラム (2.1) の実行例

① CH1 の入力の結合の選択

COMMAND? CHANNEL1 COUPLING AC J 省略形 CH1 COU AC J

② ストレージモードの選択

COMMAND? MODE STORAGE↓

省略形 MOD STO↓

③ PAUSE の設定

COMMAND? PAUSE ON →

省略形 PAU ON →

④ SAVE の設定

COMMAND? SAVE CHANNEL1 REFERENCE1→ 省略形 SAV CH1 REF1→

他のパネル面での操作も同様にしてコンピュータのキーで操作することができます。この方法で"WAVE IN"及び"WAVE OUT"以外のコマンドは全て送ることができます。

# 0.5.31

# 3) パネル設定及び測定結果の読み出し例

この項ではパネルの設定値等を読み出すプログラムとコマンドを誤って入力した時に自動復帰するプログラム例を示します。

# プログラム (2.2)

- 10 ABORT 7
- 20 REMOTE 7
- 30 ASSIGN @Com TO 702
- 40 INPUT "COMMAND ? ", Command \$
- 50 OUTPUT @Com; Command \$
- 60 ENTER @Com; Dat \$
- 70 PRINT Dat \$
- 80 GOTO 40
- 90 END

### (解 説)

- 10 インターフェースを初期化します。
- 20 REN を true にします。
- 30 属性を割り当てます。
- 40 キーボードからコマンドを受け取ります。
- 50 キーボードから受け取ったコマンドを送ります。
- 60 設定値などを受け取ります。
- 70 受け取った設定値などのデータを表示します。
- 80 次のコマンドを受け取る為に 40行へ戻ります。

上記のプログラムでは間違ったコマンドを送ったとき、SRQ を発信したまま60行で停止してしまうので、SRQ を解除するプログラムを追加します。

#### プログラム (2.3)

- 10 ABORT 7
- 20 REMOTE 7
- 30 ASSIGN @Com TO 702
- 40 ON INTR 7 GOTO Srq\_rou
- 50 ENABLE INTR 7;2
- 60 INPUT "COMMAND ?", Command \$
- 70 OUTPUT @Com; Command \$

```
80 WAIT . 5
  90 ENTER @Com; Dat $
  100 PRINT Dat $
  110 GOTO 60
  120 !
  130 Srq_rou: !
  140
                DISABLE INTR 7
  150
                Stb=SPOLL(@Com)
                WAIT . 5
  160
  170
                CLEAR @Com
                PRINT "SRQ/GP-IB ERROR"
  180
                ENABLE INTR 7;2
  190
  200
                GOTO 60
  210 END
(解 説)
  10 プログラム(2.2)と同じ。
  20
  30
  40 SRQ が発生したときの処理ルーチンの指定を行います。
     SRQ の受信を許可します。
  50
     プログラム(2.2)と同じ。
  60
  70
  80 間違ったコマンドを送った場合はエラーになり、SRQ を発信します。
      この SRQ を発信するまでの時間を取ります。
     プログラム(2.2)と同じ。
  100
  110
  120
     SRQ 処理ルーチン
  130
  140
      SRQ の受信を禁止します。
     シリアルポールをします。
  150
  160
      タイマーです。
     デバイス・クリアをします。
  170
     エラー・メッセージを表示します。
  180
      再び SRQ の受信を許可します。
  190
      60行へ戻り次のコマンドを受け付けます。
  200
```

# プログラム (2.3) の実行例

# ① CH1 の設定状態

COMMAND?

CHANNEL1 COUPLING? -

省略形

CH1 COU?

表示例

DC.

# ② MODE の設定状態

COMMAND?

MODE? →

省略形

MOD?

表示例

REAL

# ③ A掃引の設定

COMMAND?

ATIME? ~

省略形

ATI?

表示例

10US

他のパネル面での操作も同様にしてコンピュータのキーボードで操作すること ができます。

ここで下線の引いてある部分は、キーボードから手で入力する部分です。 この方法で"WAVE IN"及び"WAVE OUT"以外のコマンドは全て行うことができます。

4) パネルのコントロール及び設定値の読み出しが行えるプログラム例 この項ではプログラム (2.3) を改良して、設定も行えるようにした例を示します。

#### プログラム (2.4)

- 10 ABORT 7
- 20 REMOTE 7
- 30 ASSIGN @Com to 702
- 40 ON INTR 7 GOTO Srq\_rou
- 50 ENABLE INTR 7;2
- 60 INPUT "COMMAND ?", Command \$
- 70 OUTPUT @Com; Command \$
- 80 WAIT . 5

```
70.5.31
```

```
90 IF Command $ [LEN(Command $)] <> "?" THEN 70
   100 ENTER @Com; Dat $
   110 PRINT Dat $
   120 GOTO 60
   130 !
   140 Srq_rou: !
   150
                 DISABLE INTR 7
   160
                 Stb=SPOLL(@Com)
                 WAIT . 5
   170
                 CLEAR @Com
   180
   190
                 PRINT "SRQ / GP-IB ERROR"
   200
                 ENABLE INTR 7;2
   210
                 GOTO 60
   220 END
(解 説)
     プログラム(2.3)と同じ。
   20
   30
   40
   50
   60
   70
   80
   90 設定値などの読み出しを要求するコマンドでない場合は、60行へ戻って
      次のコマンドを待ちます。
      プログラム(2.3)と同じ。
  100
  110
  120
  130
  140 SRQ 処理ルーチン。
        プログラム(2.3)と同じ。
  150
               "
  160
  170
  180
  190
  200
  210
```

- 5) カーソルのコントロール及び測定値の読み出し例 この項ではプログラム(2.4)によりカーソルのコントロール及び測定値の読 み出し例を示します。
  - ① CURSOR MODE の設定

COMMAND? <u>CURSOR MODE VOLT</u> 省略形 <u>CUR MOD VOL</u>

② CURSOR DELTA の設定

COMMAND? CURSOR DELTA 50 J 省略形 CUR DEL 50 J

<注意> リモート時でもカーソルは、リード・アウト・コントロールつまみにより調整することができます。

③ カーソルデータの読み取り カーソルをリード・アウト・コントロールつまみにより移動し、カーソル間の 値を読み取ります。

 COMMAND?
 CURSOR DATA? →

 省略形
 CUR DAT? →

 表示例
 12.34 E-3

ここで下線の引いてある部分は、キーボードから手で入力する部分です。 →は、ENTER キーを押します。

790.5.31

6) DVM とカウンタのコントロール及び測定値の読み取り例

この項ではプログラム(2.4)により、DVM とカウンタのコントロール及び測定値の読み取り例を示します。

又、GP-IB によるリモート状態では DVM とカウンタは別々に ON/OFF することができます。

① DVM MODE の設定

COMMAND? <u>DVM MODE AC→</u> 省略形 DVM MOD AC→

② DVM データの読み取り

 COMMAND?
 DVM DATA? →

 省略形
 DVM DAT? →

 表示例
 12.34 E-3

③ カウンタのコントロール (ON/OFF)

COUNTER ON J 省略形 COU ON J

④ カウンタデータの読み取り

COMMAND? COUNTER DATA? →
当略形 COU DAT? →
表示例 12.34 E-6

ここで下線の引いてある部分は、キーボードから手で入力する部分です。 →は、ENTER キーを押します。

# 7) ストレージされた波形データの転送

この項では、ストレージ・モードで取り込んだ波形データをコンピュータ等に 転送するプログラム例を示します。プログラム(2.1)~(2.4)は、ここで は使えませんので個々にサンプル・プログラムを示します。

# ① 本器から9826へ転送する例

プログラム (2.5.1) バイナリ・バイト

- 10 INTEGER WAVDAT(4095)
- 20 OUTPUT @Com; "MOD STO"
- 30 OUTPUT @Com; "PAU ON"
- 40 OUTPUT @Com: "WAV STA DIS"
- 50 OUTPUT @Com; "WAY END DIS"
- 60 OUTPUT @Com: "WAV COD BIN"
- 70 OUTPUT @Com: "WAY OUT CH1"
- 80 ENTER @Com USING "%", B"; WAYDAT(\*)
- 90 END

# (解 説)

- 10 配列を宣言して、データ・エリアを確保します。
- 20 ストレージ・モードにします。
- 30 ポーズをONし、波形転送ができるようにします。
- 40 波形転送のスタートを管面左端に指定します。
- 50 波形転送のエンドを管面右端に指定します。
- 60 波形データのコードをバイナリ・バイトに指定します。
- 70 CH1の波形出力を要求します。
- 80 本器をトーカ、コントローラ(コンピュータ)をリスナに指定し 転送された1データを配列変数WAVDAT%へ順番に入れます。

# 90253

Ø

# プログラム (2.5.2) バイナリ・ワード

- 10 INTEGER WAVDAT (4095)
- 20 OUTPUT @Com; "MOD STO"
- 30 OUTPUT @Com; "PAU ON"
- 40 OUTPUT @Com; "WAV STA DIS"
- 50 OUTPUT @Com; "WAY END DIS"
- 60 OUTPUT @Com; "WAY COD WOR"
- 70 OUTPUT @Com: "WAY OUT CH1"
- 80 ENTER @Com USING "%, W"; WAYDAT(\*)
- 90 END

# (解 説)

- 10 配列を宣言して、データ・エリアを確保します。
- 20 ストレージ・モードにします。
- 30 ポーズをONし、波形転送ができるようにします。
- 40 波形転送のスタートを管面左端に指定します。
- 50 波形転送のエンドを管面右端に指定します。
- 60 波形データのコードをバイナリ・ワードに指定します。
- 70 CH1の波形出力を要求します。
- 80 本器をトーカ、コントローラ(コンピュータ)をリスナに指定し 転送された1データを配列変数WAVDAT%へ順番に入れます。

- ② モデル9826 から本器へ転送するコマンド (バイナリ)
  - 。 プログラム (2.5) を実行し、Wavdat (\*) にはすでに波形データが入っているものとします。

# プログラム (2.6)

- 100 OUTPUT @Com; MOD STO"
- 110 OUTPUT @Com; "REF1 ON"
- 120 OUTPUT @Com; "PAU ON"
- 130 OUTPUT @Com; "WAY COD BIN"
- 140 OUTPUT @Com;"WAV IN REF1"
- 150 OUTPUT @Com USING "B"; Wavdat(\*) END
- 160 END

# (解 説)

- 100 ストレージ・モードにします。
- 110 リファレンス1を ON します。
- 120 ポーズを ON し、波形転送が出来るようにします。
- 130 波形データのコードをバイナリに指定します。
- 140 リファレンス1へ波形入力を指定します。
- 150 配列変数 Wavdat (\*) から順番に1データ転送します。

この場合も ① と同様に "WAVE START"及び "WAVE END"により波形データを区切ることができます。

#### 8) ステップ・コントロール

この項では、本器内部のステップ・メモリ( $0 \sim 99$ )を利用して、パネルの設定を行なうプログラム例を示します。

この機能を利用することにより、わずらわしいプログラムを組まずに、100種類 パネル設定を変えられるプログラマブル・コントロールが行なえます。

① ステップ・メモリにパネル設定を記憶する場合

#### プログラム (2.7)

- 10 ABORT 7
- 20 ASSIGN @Com TO 702
- 30 Stepno=0

- 40 LOCAL 7
- 50 PRINT "STEP No = ", Stepno
- 60 INPUT "PANNEL SET & HIT ENTER", A\$
- 70 Command \$ = "STE "& VAL \$ (Stepno9&" WRI"
- 80 REMOTE 7
- 90 OUTPUT @Com; Command \$
- 100 IF Stepno < 99 THEN Stepno = Stepno + 1
- 110 WAIT 1
- 120 GOTO 40
- 130 END

#### (解 説)

- 10 インターフェースを初期化します。
- 20 属性を割り当てます。
- 30 ステップ・ナンバーを初期化します。
- 40 ローカル状態にします。
- 50 ステップ・ナンバーを表示します。
- 60 パネルの設定をして ENTER キーが押されるのを待ちます。
- 70 コマンドを組み合わせます。
- 80 REN を true にします。
- 90 ステップ・メモリにパネル設定を記憶します。
- 100 ステップを1つ上げます。
- 110 タイマーです。
- 120 40行へ戻り再び設定します。

#### <注 意>

ローカル状態では垂直ポジション、水平ポジション、トリガ・レベル、ホールド・オフおよびトレース・セパレーションのつまみを調整してもステップ・メモリに記憶することはできません。

記憶させる場合には、リモート状態で各ポジションなどをコントロールし、そのままローカル状態に戻さずにステップ・コマンドを実行してください。

# ② ステップ・メモリから、パネル設定を読み出す場合

# プログラム (2.8)

- 10 ABORT 7
- 20 REMOTE 7
- 30 ASSIGN @Com TO 702
- 40 INPUT "STEP No = ", Stepno
- 50 IF Stepno < 0 OR Stepno > 99 THEN 40
- 60 Command \$ = "STE" & VAL \$ (Stepno)
- 70 OUTPUT @Com; Command \$
- 80 GOTGO 40
- 90 END

# (解 説)

- 10 インターフェースを初期化しします。
- 20 REN を true にします。
- 30 属性を割り当てます。
- 40 ステップ・ナンバーを入力します。
- 50 ステップ・ナンバーのチェックをします。
- 60 コマンドを組み合わせます。
- 70 ステップ・メモリからパネル設定を読み出します。
- 80 40行へ戻り再び入力待ちとなります。

#### 9) SRQ 処理例

本器をストレージ・モードでシングル・トリガ待機状態にして置きますとトリガされた時からメモリに波形が記録されます。全アドレスの記録が終わりますと SRQ を送信しますので、これを受信すれば波形の取り込み終了が判ります。 受信プログラム例を下記に示します。

# プログラム (2.9)

- 10 ABORT 7
- 20 REMOTE 7
- 30 ASSINGN @Com TO 702
- 40 ON INTR 7 GOTO Acq end
- 50 OUTPUT @Com; "MOD STO"
- 60 OUTPUT @Com; "PAU OFF"
- 70 OUTPUT @Com; "ATR MOD SIN"

```
80 ENABLE INTR 7:2
90 GOTO 90
100 !
110 Acq_end: !
120
             DISABLE INTR 7
130
             Stb=SPOLL(@Com)
140
             PRINT "ACQUISITION END!"
150
             WAIT 1
             GOTO 70
160
170 END
説)
10 インター・フェースを初期化します。
20 REN を true にします。
30 属性を割り当てます。
40 SRQ が発生した時の処理ルーチンの指定を行ないます。
50 ストレージ・モードにします。
```

70 トリガ・モードをシングルにし、トリガ待機状態にします。

100

(解

110 SRQ 処理ルーチン。

60 ポーズを解除します。

120 SRQ の受信を禁止します。

80 SRQ の受信を許可します。90 SRQ の発信を待ちます。

- 130 シリアル・ポールをします。
- 140 タイマーです。
- 150 取り込み終了メッセージを表示します。
- 160 70行へ戻り、再びトリガ待機状態にします。

# 7. イニシャルモードセットと自己診断機能

#### 7.1 イニシャルモードセット

このオシロスコープは、マイクロプロセッサにより、全ての機能を制御しています。従って外来ノイズ等による誤動作に対し十分配慮しておりますが、万一 CPU が 異状動作を起こし、操作が不能になった場合はイニシャルモードセットを行うこと で正常動作に戻すことができます。

イニシャルモードセットを行うには、2ndファンクションキー ⑩ を押しながら SUB CURSOR SW ⑩ を押します。

イニシャルモードセットが完了すると、本機は下記の状態にセットされます。

COUPLING

AC

VERT MODE

CH1, CH2, ALT, BW ON

CH1, CH2 VOLT/DIV

0.5V/DIV

TIME/DIV

10 u S/DIV

HORIZ MODE

A

SWEEP MODE

AUTO

TRIG SOURCE

V-MODE CH1

TRIG LEVEL

AUTO

TRIG CPLG

AC

TRIG SLOPE

"+"

CURSOR

ΔT (50 μS)

MODE

REAL

イニシャルモードセットを行っても異常状態になるときは、一旦電源を切り、数 秒間後、再び電源を投入してイニシャルモードセットを行って下さい。以上の動作 を繰り返しても正常に戻らない場合は、使用状況等を点検された上、お買い上げ元 又は当社までお問い合わせ下さい。

#### 7.2 自己診断機能

このオシロスコープは、電源投入時に自動的に行う自己診断と、2ndファンクションキー操作による自己診断の2種類の自己診断機能を有しています。

電源投入時は、ソフトウェアのバージョンであるROMバージョンの表示を数秒間行い同時にパネル設定及び内部回路校正値を記憶しているメモリのチェックを行います。異常が検出された場合は自動的に自己校正(8.1項参照)モードに入りますので、自己校正を行って下さい。このとき、自己校正が終了すると、パネル設定は

イニシャルモードセットと同じ設定になり、管面中央に"INIT SYS DATA"の表示がなされます。 この表示は INTEN つまみ ② を2度押すと消えます。

電源投入時の管面表示は図7-1のようになり、約5秒間で消えます。




図7-1 自己診断管面表示

自己診断を行い、下記のエラーが表示され、繰り返し自己診断を行っても同じエラーが表示されるとき、及び電源投入時の自己校正が頻煩に行われるときは使用状況等を点検された上、お買い上げ元、又は当社までお問い合わせ下さい。

· RAM ERR

· LED RAM ERR

· CHR RAM ERR

· ROM CHECK SUM ERR

· SEQ RAM ERR

# 8.1 自己校正

自己校正は、マイクロプロセッサにより、オシロスコープの基本特性である垂直軸 DC オフセット、感度、時間軸誤差等を自動的に校正する機能です。これにより従来専用校正器と専門技術を必要としたメンテナンスを短時間で容易に行うことができます。

本機の自己校正には、地磁気等の影響で POSITION 位置のセンターやカーソルが 管面目盛よりズレた場合や、温度等の環境の変化により、リアルモードとストレージモードのトレース 又、ストレージモードの管面トレースと、HP-GL によるプロッタ出力時の位置がズレた場合等の管面表示位置の校正 ① とオシロスコープ全体の基本特性を校正する校正 ② があります。

校正 ② を行うには必ず校正 ① を前に行って下さい。又、7.2項で説明しました様に自己診断により異常が検出され、BACK UP DATA BROKEN と表示された場合は必ず、校正 ①、校正 ② の順で自己校正を行って下さい。

# 8.2 校正①

校正 ① を行うには 2nd ファンクションキー ③ を押しながらリードアウトコントロールつまみ ③ を押します。すると管面に校正手順説明とカーソルが現われますので、リードアウトコントロールツマミ ③ により、管面の水平目盛中央に合わせます。

再度 2nd ファンクションキー @ を押しますと、校正 ① を実行します。 校正が終了しますと、校正前のパネル設定状態に復帰します。

#### 8.3 校正 ②

校正 ② を行うには 2 nd ファンクションキー 43 を押しながら DVM SW 43 を押します。自己校正中は、管面に校正内容が表示されます。校正時間は、1 分  $\sim$  2 分です。

自己校正により校正される項目は下記の内容です。

- CH1、CH2の DC オフセット、ポジションセンター、垂直感度
- · DVM の DC オフセット、感度
- ・ A SWEEP 及びB SWEEP の掃引時間、スタートポジション

- ・ DELAY TIME のオフセット
- ・ ストレージモードの DC オフセット、ポジションセンター、垂直感度、ランダムサンプリングの時間軸校正

校正が終了しますと、校正前のパネル設定状態に復帰します。

# 8.4 校正不能状態

校正 ① 及び 校正 ② において、校正範囲を越えた場合、"SELF CAL ERROR!!" が表示されます。再度校正を行ってエラーが出る場合は、お買い上げ元、又は当社までお問い合わせ下さい。

自己校正は、機器内の温度が安定した後(POWER ON から約 15分後, 周囲温度 25 ℃)に行って下さい。環境が大きく変化する前の自己校正によっては、環境の変化後には、かえって誤差を大きくすることがあります。

電源投入時の自己診断によって自動的に自己校正モードになり校正を行った場合も、約 15分後に再度自己校正を行われることをお勧めします。

# 8.5 ロールモードにおけるエンベロープ自己校正

ロールモードにおいて ENV1で使用している場合、長時間の使用 及び、POWER ON 直後においては、入力信号のない時にトレースが異状に幅広くなることがあります。これはエンベロープ回路の温度ドリフトの為で、この部分のみの自己校正を PAUSE 母 状態にすることで行えます。校正に必要な PAUSE 時間は約5秒です。

# 8.6 点検及び校正

本機は自己校正機能によりメンテナンスを容易にしていますが、長期間にわたって高い信頼性を維持するためには点検及び内部回路の校正が必要です。

この作業には専用の校正器と専門知識を必要とし、セット内には高電圧部があるので感電するとたいへん危険です。従いまして校正は、お買い上げ元、又は当社各営業所あるいは本社サービス部門へご依頼されることをお勧めします。

# 8.7 校正手順

本機を校正する場合は下記の手順に従って行って下さい。 なお以下の項目には高周波特性の調整及びストレージ部の調整は除いてあります。 指定された調整器以外は動かさないで下さい。

# (1) ケースの開け方

下図のように、背面のコード巻き兼足の部分の4本のビスを取り、背面パネルをはずします。正面パネルをもち、本体をケースから引き出します。




図8-1 ケースの開け方

# (2) 電源電圧のチェックと調整

本器の校正を行う場合、初めに電源電圧のチェックを行います。各電圧が範囲外の時は、+12V 電源を調整し、再度チェックを行い、各電圧が範囲内であることを確認して下さい。

Action to the second second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
電源	確認範囲		
+1407	+139 ~ +142V		
+ 407	+ 38 ~ + 427		
+ 127	+11.90~ + 12.10V		
+ 5Ÿ(A)	$\cdot$ + 4.7 $\sim$ + 5.3 $\vee$		
+ 57(D)	+ 4.9 ~ + 5.27		
- 12V	$-11.90 \sim -12.10 $		
-21007	$-2050 \sim -2150 $ V		

下図にチェック箇所と調整ケ所を示します。(-21007 はA6基板)

〈注意〉 この調整を行うと、垂直軸感度、掃引時間等が大きく変化する要因となる ため、自己校正及び次項の校正を必ず行って下さい。




図8-2 電源電圧チェック箇所 A4基板

# (3) Vref 30mV の調整


自己校正の基準電圧の調整です。

A 4 基板 R 3 の両端電圧が 30.01 ~ 29.99mV になる様 A 4 基板 RV 1 を調整します。

#### (4) CRT 系の調整

#### • GEOMETRY

CRT のパターン歪が最良になる様にA6基板 RV4を調整します。



#### ASTIG HALATION

管面中央にスポット(X-Yにて)を、周辺にリードアウトを出し、FOCUS ツマミと ASTIG (A 6基板 RV 5) を調整しスポットを、FOCUS つまみと HALATION (A 6基板 RV 6) を調整し、リードアウトをベストフォーカスになる様調整します。

#### • SUB FOCUS

FOCUS つまみを中央(12時)にした時 ベストフォーカスになる様 A 6 基板 RV 3 を調整します。

#### O SUB INTEN

スポット(X-Y)にて INTEN つまみ位置 10時でスポットが消える様A6基板 RV2 を調整します。

#### (5) 垂直軸(Y) GAIN の調整

自己校正した値と CRT のY感度を合わせる調整です。

CH1の感度を 10mV/DIV にセットし、50mV の校正信号を入力しA 5 基板 RV 3 で 管面中央 5 DIV になる様に調整します。

# (6) 水平軸(X) GAIN の調整

自己校正した値と CRT のX感度を合わせる調整です。

掃引レンジ、1 ms/DIV に 1 ms のタイムマーカ信号を入力し、1 本目と9 本目のマーカが目盛りに合う様に A 5 基板 RV7 を調整します。

# (7) カーソルX, Y の GAIN と POSITION 調整

AV カーソルを上下いっぱいにして管面 8 DIV になる様に A 4 基板 RV21 を又、 この時の POSITION が中央になる様に A 4 基板 RV22 を調整します。

4Tカーソルを左右いっぱいにして管面 10DIV になる様にA4基板 RV38 を又、 この時の POSITION が 中央 になる様にA4基板 RV32 を調整します。

# (8) ADD BAL の調整

CH1, CH2の輝線を管面中央に合わせ ADD にした時輝線が中央になる様にA4基板 RV22 を調整します。

# (9) TRIG LEVEL CENTER

50kHz 正弦波を入力し、TRIG AUTO の時の書き出しが中央になる様 A 4 基板 RV25 (A TRIG) 及び RV26 (B TRIG) を調整します。




図8-4 TRIG LEVEL CENTER

# (10) TRIG DC OFFSET

各チャンネルに 50kHz の正弦波を入力し、TRIG LEVEL つまみで書き出しを中央に合わせ、TRIG COUPLING を  $AC \rightarrow DC$  に切り換えた時書き出し点が変化しない様に各チャンネルの TRIG DC OFFSET を調整します。

CH 1	A 4 基板	RV6
CH 2	"	RV8
CH 3	"	RV10
CH 4	"	RV12

# (11) CH3 GAIN と POSITION 調整

CH3の感度を 0.1V/DIV にセットし、0.5V の校正信号を入力し、A 4 基板 RV16 で管面 5 DIV になる様に調整します。

次に INPUT COUPLING スイッチを GND にし、CH3 POSITION つまみを 12時にセットした時、輝線が中央になる様にA4基板 RV14 を調整します。

# (12) CH4 GAIN と POSITION 調整

CH3と同様にして GAIN をA4基板 RV17 により、POSITION をA4基板 RV15 で調整します。

# (13) X-Y GAIN と CENTER 調整

CH1の感度を 10mV/DIV にセットし、50mV の校正信号を入力してX-Y動作にした時、A4基板 RV31 で管面 5DIV になる様に調整します。

次に INPUT COUPLING スイッチを GND にし、CH1 POSITION つまみを 12時にセットした時、輝点が管面の中央になる様にA4基板 RV30 を調整します。

# (14) CH1 SIG OUT OFFSET 調整

CH1 SIG OUT を 50Ω終端せずに CH2入力に接続します。


CH2の感度を 10mV/DIV にセットし、INPUT COUPLING を  $GND \rightarrow DC$  にした時に輝線が移動しない様にA4基板 RV18 を調整します。

#### (15) COMP START 調整

掃引時間を1 ms/DIV にセットし、タイムマーカ信号を使い水平軸(X) GAIN が校正されていることを確認します。

次にA掃引を1 ms/DIV、B掃引を $10 \mu \text{s}$  にセットし、リードアウトを $\Delta T$ 、7,999m s に合わせ DISPLAY Aモードを ALT にします。

入力を GND にしこの時のスポットの間隔が管面 8 DIV になる様に A 4 基板 RV29 を調整後再び自己校正を行います。



 $\boxtimes 8-5$  COMP START

# (16) SWEEP LENGTH 調整

掃引時間を1 ms/DIV にセットした時の掃引長が 11.2 になる様にA4基板 RV27 (A SWEEP) 及び RV28 (B SWEEP) を調整します。B SWEEP の時は A SWEEP を 2 ms/DIV にします。

# (17) 水平軸 ×10 MAG GAIN 調整


掃引時間を1 ms/DIV.  $\times 10 \text{ MAG}$  にセットして 0.1 ms タイムマーカ信号を入力し、1 本目 2 本目 0 本目のマーカが目盛りに合う様に2 A を調整します。

# (18) 5 ns, 2 ns, 1 ns COMPEN

掃引時間 50ns, 20ns, 10ns/DIV ×10 MAG, 即ち5ns, 2ns, 1ns/DIV レンジでは、50MHz, 100MHz, 200MHz 正弦波を入力し、A5基板 RV8, CV5によってリニアリティ及び掃引時間誤差を調整します。

# (19) ATT COMPEN 入力容量調整, 1 mV COMPEN

10kHz 方形波を各チャンネルに入力し、方形波の立上り部が平坦になる様に各ATT COMPEN 及び1mV COMPEN (CH1, CH2) を調整します。



ATT COMPEN 及び入力容量調整箇所				
CH1, CH2	1/10 ATT(0.1V/DIV) 1/100 ATT(1 V/DIV)			
СНЗ, СН4	1/5 ATT(0.5V/DIV)			

次に容量計を使い、各チャンネルの ATT 入力容量を基準レンジ(1/1 ATT) の 容量と一致するように調整します。

#### (20) DVM COMPEN 調整

CH1の感度を 10mV/DIV にセットして約 50mVp-p 1 MHz の方形波を入力し、別のオシロスコープで U 21 PIN No.16 を観測します。

観測方形波の立上り部が平坦になる様にA4基板 RV19 を調整します。

# (21) DYM GAIN 調整

CH1の感度を 10mV/DIV にセットし、DVM の P-P モードを選択します。50mVp-p 1 MHz の方形波を入力し、管面リードアウトが P50.00mV となるようにA4基板の RV24 を調整します。

# (22) 校正電圧 (CAL) の調整

正面パネルの校正電圧出力端子 (CAL) の出力電圧が  $0.5 \text{ V p-p}\pm 2\%$ になるようにA 8 基板の RV 1 を調整します。




図8-7 基板配置図




図8-8 A4基板調整箇所

-174-

902549A

	0	0	0	0
operation of the second				
	CH1	CH2	CH3	C H 4
	ス力容量 CV1 COMP CV2 O.1V COMP CV5 CV4 LF COMP	TV COMP CV2 O .1V COMP CV5 CV4 LF COMP	CV2 入力容量 O.5V CV1 COMP	CV102 人力容量 COMP CV101
	LF COMP RV1	LF COMP RV1	RV1 LF COMP	RV101 LF COMP

図8-10 ATT 調整箇所